

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1400-0320

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Iliustracijos



Svarbi saugumo informacija

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau, kad nesusižeistumėte ir nenukrėstų elektros srovė. **Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įsitinkite, kad gerai jas supratote.**

- Naudokite plaukų kirpimo mašinėlę tik žmonių plaukams kirpti.
- Gyvūnų kailiui ir plaukams kirpti naudokite specialią gyvūnams pritaiktą kirpimo mašinėlę.
- Naudokite prietaisą tik pagal instrukcijose nurodytą paskirtį.

- Laikykite prietaiso pakuotę toliau nuo mažų vaikų, kad jie, žaisdami su pakuotės detalėmis, neuždustų.
- Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Prietaiso naudotojai turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir tvarkyti prietaiso.
- Išsaugokite naudojimo instrukcijas, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jei perduodate ar perduodate prietaisą kitiems naudotojams, pridėkite ir naudojimo instrukcijas.
- Junkite prietaisą tik į tinkamos įtampos kintamosios srovės lizdą. Informaciją apie prietaiso naudojamą srovės įtampą rasite etiketėje.
- **SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.**



DĖMESIO:

- Nenaudokite prietaiso netoli vonios, dušo ar kitų vandens pripildytų talpyklų. Nenaudokite prietaiso drėgnose patalpose. Baigę naudoti prietaisą, visada ištraukite jo kištuką iš rozetės. Neleiskite ant prietaiso patekti vandens, net ir jam esant išjungtam.
- Nelieskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Nemėginkite jų traukti iš vandens. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
- Jei buvote įmetę prietaisą į vandenį, daugiau jo nebenaudokite.
- **NELEISKITE**, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių.
- Kaip papildomą saugumo priemonę, rekomenduojame naudoti patikimą ne stipresnės nei 30 mA srovės liekamosios srovės įtaisą (RCD). Išsamesnės informacijos kreipkitės į specialistą.
- Išjunkite prietaisą iš rozetės prieš jį valydami ar taisydami.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra sugedęs, buvo nukritęs ant grindų arba jeigu yra pažeistas jo maitinimo laidas. Norėdami pakeisti pažeistą laidą nauju, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą ar kitą įgaliotą specialistą, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
- Prietaisas turėtų būti taisomas tik įgaliotame klientų aptarnavimo centre, naudojant originalias gamintojo atsargines dalis. Prietaisą taisyti turėtų tik patyrę specialistai, apmokyti dirbti su elektriniais prietaisais.
- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus.
- Norėdami išjungti prietaisą iš rozetės, netraukite už laido ar paties prietaiso.
- Neneškite prietaiso, laikydami jį už laido. Nenaudokite laido kaip rankenėlės.
- Nevyniokite laido aplink prietaisą.
- Laikykite laidą ir prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Naudodami prietaisą ir padėdami jį saugoti, įsitikinkite, kad prietaiso laidas nėra susisukęs ar sulinkęs.
- Nenaudokite prietaiso vietose, kuriose naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis.
- Ilgai naudojant prietaisą, prietaiso ašmenys gali įkaisti. Naudodami prietaisą, darykite reguliarias pertraukėles, kad ašmenys atvėstų.
- Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 0°C ar aukštesnėje nei +40°C temperatūroje. Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Prietaisas nepritaikytas komerciniam naudojimui.
- Prietaise įrengta apsauginė izoliacija ir jis nekuria radioelektroninių trukdžių. Prietaisas atitinka Europos Sąjungos elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/EC ir mažos įtampos direktyvą 2014/35/EC.
- Gamintojas neatsako už žalą ir gedimus, atsiradusius netinkamai ir ne pagal taisykles naudojant prietaisą.

Sudedamosios dalys

- A. Ašmenys
- B. Kirpimo ilgio valdiklis
- C. ON/OFF mygtukas
- D. Laidas
- E. Reguliavimo varžtas
- F. Kirpimo ilgio valdiklio užraktas
- G. Kirpimo šukutės
- H. Ašmenų apsauga
- I. Valymo šepetėlis
- J. Aliejukas ašmenims

Nepavaizduota: papildomos kirpimo galvutės, žirkulutės ir plaukų šukos (priklausomai nuo modelio).

Naudojimas, įjungus į rozetę

- Patepkite ašmenis aliejuku (6 pav.).
- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę.
- Naudodami ON/OFF mygtuką, įjunkite prietaisą (1A pav.).
- Baigę naudoti prietaisą, paspauskite ON/OFF mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą (1B pav.). Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.

Naudojant 1400 mašinėlės modelį, galite išgirsti spragtelėjimą, kai įjungiame prietaisą. Taip atsitinka dėl kintamosios srovės varomojo bloko sąsūkos momento. Tai visiškai normalu ir nereiškia, kad prietaisas sugedo. Jei girdite nenutrūkstamą garsą, reikia pagal elektros srovės įtampą pareguliuoti reguliavimo varžtą (E) (žr. skiltį žemiau).

Reguliavimo varžto naudojimas

Optimalūs mašinėlės nustatymai buvo parinkti dar gamykloje. Tačiau dėl srovės įtampos svyravimų gali tekti iš naujo nustatyti ašmenų amplitudę. Naudodami reguliavimo varžtą (E), galėsite tai padaryti patys. Tam naudokite atsuktuvą.

- Paspausdami ON/OFF mygtuką, įjunkite prietaisą (1A pav.).
- Sukite reguliavimo varžtą (E) laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol išgirsite specifinį garsą (2A pav.).
- Tuomet sukite varžtą prieš laikrodžio rodyklę, kol nebegirdėsite šio garso (2B pav.).

Kirpimo ilgio reguliavimas

- Nenaudojant kirpimo galvūčių, prietaisas kirps plaukus iki maždaug 0,7 mm ilgio.
- Galėsite pasirinkti 0,7-3 mm kirpimo ilgį, net jau pradėję kirpti.
- Žemyn pastumkite kirpimo ilgio užraktą (3B pav.).
- Reguluojant šone esančią reguliavimo rankenėlę (4A pav.), galėsite pasirinkti vieną iš automatiškai nustatytų kirpimo ilgių.
- Pastūmus kirpimo ilgio užraktą į viršų (3A pav.), bus nustatomas įprastinis kirpimo ilgis (apie 0,7 mm).

Kirpimo galvūčių prijungimas ir nuėmimas

- Prijunkite kirpimo galvutę prie ašmenų, paspausdami ją rodyklės kryptimi taip, kad ji užsifiksuotų (5a pav.).
- Nuimkite kirpimo galvutę, patraukdami ją rodyklės kryptimi (5b pav.).

Kirpimas, naudojant kirpimo galvutes

Priklausomai nuo modelio, prietaisas parduodamas su įvairiomis kirpimo galvutėmis. Taip pat papildomai galite įsigyti #1 (4,5 mm), #2 (6 mm), #3 (9 mm), #4 (14 mm), #5 (19 mm) ir reguliuojamo ilgio (4-18 mm) kirpimo galvutes.

- Norint, kad prietaisas kirptų plaukus iki nustatyto ilgio, reguliavimo rankenėlė turėtų būti atrakinta (4B pav.). Patraukite kirpimo ilgio užraktą į viršų (3A pav.).

Valymas ir priežiūra

- Nemerkite prietaiso į vandenį.
- Kaskart baigę naudoti prietaisą, pašalinkite nukirptus plaukus nuo ašmenų specialiu valymo šepetėliu.
- Valykite prietaiso korpusą tik minkštu skudurėliu, kurį galite šiek tiek sudrėkinti.
- Valymui nenaudokite tirpiklių ar šveitinamųjų valiklių.
- Prietaisas tarnaus ilgiau ir gausite geresnius rezultatus, jeigu reguliariai tepsite ašmenis aliejuku (6 pav.).
- Jeigu, reguliariai valant ir tepant ašmenis aliejuku, ilgai nei suprastėja prietaiso veikimas, pakeiskite ašmenis naujais.
- Kai nenaudojate prietaiso, uždenkite ašmenis apsauginiu dangteliu.
- Padėkite prietaisą saugoti, tik uždengę ašmenis dangteliu.

Ašmenų keitimas

- Išjunkite prietaisą, paspausdami ON/OFF mygtuką (1B pav.).
- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Atsukite abu ašmenų varžtus. Nuimkite apatinius ir viršutinius ašmenis (8 pav.).

Ašmenų prijungimas (1400 prietaiso modelis)

- **DĖMESIO:** reguliavimo rankenėlė (B) turėtų būti atrakinta. Ją atrakinsite, patraukdami užrakto mygtuką (E) į viršų (3A pav.).
- Uždėkite viršutinius ašmenis ant varomojo smaigo.
- Prieš surinkdami ašmenis, patepkite juos aliejuku (6 pav.).
- Prijungę apatinius ir viršutinius ašmenis, įstatykite abu varžtus.
- Norėdami išlygiuoti viršutinius ir apatinius ašmenis (7 pav.):

- Įsitinkite, kad viršutiniai ašmenys stovi lygiagrečiai apatiniams ašmenims. Palikite 0,5 – 1,0 mm tarpą, prieš įsukdami varžtus.
- Palikite tokio pačio dydžio tarpą, kai tvirtinate apatinius ašmenis, prieš tai juos išvalę. Priešingu atveju rizikuojate susižeisti.
- Įsukite abu varžtus (8 pav.).

Išmetimas ES šalyse



■ Nemeskite prietaiso kartu su buitineis atliekomis. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų buitinės technikos perdirbimo punktą.

Tinkamai išmesdami prietaisą, saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą.

Garantija

1. Prietaisą įsigijęs asmuo išlaiko visas savo, kaip pirkėjo, teises, kurių ši garantija neapriboja.
2. WAHL GmbH garantuoja, kad WAHL buitinės technikos prietaisai parduodami be defektų. Dalims, kurios naudojamos nusidėvi, t.y. skustuvo peiliukams, variklio detalėms, ašmenų rinkiniams, prijungiamoms galvutėms, baterijoms ir pan., garantija nesuteikiama.
Garantija taip pat negalioja, jeigu:
 - Prietaisas buvo naudojamas netinkamai, neatsakingai, ne pagal naudojimo taisykles;
 - Prietaisas buvo pažeistas pernelyg smarkiai jį spaudžiant, netinkamai naudojant arba dėl išorinių veiksnių poveikio;
 - Gedimas įvyko dėl naudojimo instrukcijų nesilaikymo;
 - Prietaisas buvo taisomas ne WAHL GmbH įmonės personalo arba ne įgalioto techninio aptarnavimo centro darbuotojų.
3. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo prekės įsigijimo datos arba prekės pristatymo pirkėjui datos, bet yra ne ilgesnis nei 3 metai. Išsaugokite pirkimo čekį ar prekės pristatymo lapelį, nes, prietaisui sugedus, tik taip galėsite įrodyti, kada ir kur įsigijote prietaisą.
4. WAHL GmbH įsipareigoja nemokamai pašalinti garantiniu laikotarpiu įvykusius gedimus, apie juos informavus per tris savaites po gedimo atsiradimo. Prietaisai taisomi WAHL GmbH gamykloje ir WAHL GmbH įgaliotuose techninio aptarnavimo centruose. Įmonė pasilieka teisę pakeisti sugedusį prietaisą kitu identišką konstrukcijos prietaisu. Kiti pirkėjo reikalavimai, pvz. išlaidų padengimas, kainos sumažinimas, kompensacijos už patirtą žalą sumokėjimas ir pan., netenkinami. Garantinis laikotarpis, prietaisą taisant pagal garantijos reikalavimus, neilginamas.
5. Prietaisą taisant pagal garantijos sąlygas, pakeistos prietaiso dalys arba, jeigu prietaisas keičiamas nauju, taisyti atneštas prietaisas tampa WAHL GmbH nuosavybe.
6. Jei į techninio aptarnavimo centrą kreipiamasi nesant būtinybės, WAHL GmbH pasilieka teisę reikalauti prietaisą apžiūrint įmonės patirtų išlaidų apmokėjimo.
7. Pastebėję prietaiso gedimą ar defektą, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt