

PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH9699-1016

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Svarbi saugumo informacija

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtina sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.

Naudodamiesi elektriniais prietaisais, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų žemiau. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visus saugumo perspėjimus.

DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažinti mirties ar sužeidimo, nukrėtus elektrai, pavojų:

1. Neliaskite elektrinių prietaisų, kurie buvo įkritę į vandenį. Iš karto ištraukite prietaiso kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Nenaudokite elektrinių prietaisų vonioje ar duše.
3. Laikykite ir naudokite elektrinius prietaisus ten, kur jie negalėtų įkristi į kriauklę ar vonią. Neleiskite, kad ant prietaisų patektų vandens ir kitų skysčių.
4. Baigę naudoti prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės, nebent norite prietaisą įkrauti.
5. Prieš valydami prietaisą ir plaudami jo ašmenis, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Nepamirškite ištraukti prietaiso iš rozetės, prieš jį taisydami.

DĖMESIO, PAVOJINGA! Norėdami sumažinti nudegimų, gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojų:

- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritejimo ir/ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti pavojus, kylančius naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams savarankiškai valyti ir taisyti prietaiso.
- Stenkitės, kad prietaisas visuomet būtų sausas. Neleiskite, kad ant elektrinių prietaisų patektų vandens ar kitų skysčių. Naudokite ir laikykite prietaisą tik sausose patalpose.
- Junkite prietaisą tik į jam pritaikytą adapterį ar įkroviklį.
- Naudokite prietaisą tik pagal naudojimo instrukcijose nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo kištukas ar laidas. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra pažeistas, pradėjo prastai veikti arba buvo įkritęs į vandenį. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą, kad jo specialistai apžiūrėtų ir pataisytų prietaisą.
- Laikykite prietaisą toliau nuo įkaitusių paviršių.
- Į prietaiso apačioje esantį lizdą junkite tik įkroviklį ar transformatoriaus kištuką.
- Nenaudokite prietaiso ten, kur naudojami aerosoliai (purkštuvai) arba deguonis.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeisti jo ašmenys ar jiems trūksta dantukų, nes galite susižeisti.
- Visada pirmiausia prijunkite adapterį prie prietaiso ir tik tada įstatykite jo kištuką į rozetę. Norėdami išjungti prietaisą, visais mygtukais nustatykite išjungimo padėtį (0) ir ištraukite kištuką iš rozetės.
- Neprispauskite, neišrinkite, nedeginkite ir nekaitinkite prietaiso virš 100°C. Galite nusideginti ar sukelti gaisrą, prietaisas gali sprogti.
- Nenaudokite ir nelaikykite įjungto prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar oro sąlygos.
- Jeigu Jūsų prietaisas nėra įkraunamas prietaisas su akumuliatoriumi, nepalikite į rozetę įstatyto prietaiso be priežiūros.

Jei prietaisas naudoja baterijas:

- Prieš išmetant atitarnavusį prietaisą, būtina išimti prietaiso baterijas.
- Išimant baterijas, prietaisas turėtų būti išjungtas iš maitinimo lizdo.
- Saugiai išmeskite baterijas.

Modelis 9649

1. Nutraukite elektros tiekimą prietaisui. Įjunkite prietaisą, kad visiškai iškrautumėte baterijas.
2. Atskirkite kirpimo ašmenis nuo prietaiso ir išimkite du išorinius varžtus.
3. Atsuktuvu nuimkite viršutinę dangtelio plokštę. Paspauskite abiejose pusėse esančius fiksatorius taip, kad jie atsilaisvintų.
4. Pakelkite dangtelio plokštę nuo viršutinio pagrindo gaubto.
5. Atsukite 3 išorinius varžtus.
6. Traukdami į viršų ir pasukdami, išimkite baterijas.

Modelis 2562 / 2563

1. Nutraukite elektros tiekimą prietaisui. Įjunkite prietaisą, kad visiškai iškrautumėte baterijas.

2. Atskirkite kirpimo ašmenis nuo prietaiso ir išimkite du išorinius varžtus.
3. Atsukite trečią varžtą, esantį prietaiso apačioje, po duomenų lipduku.
4. Traukite viršutinį ir apatinį gaubtus į priešingas puses taip, kad jie spragtelėdami atsidarytų.
5. Traukdami į viršų ir pasukdami, išimkite baterijas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

Prietaisas yra skirtas naudojimui namuose.



Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama išmesti atitarnavusį prietaisą kartu su buitinėmis atliekomis. Saugokite aplinką ir savo bei aplinkinių sveikatą – užtikrinkite pakartotinį prietaisą sudarančių medžiagų panaudojimą. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų buitinių atliekų perdirbimo punktą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt