

PLAUNANTIS ROBOTAS SIURBLYS ZYLE ZY300RV

GREITO PALEIDIMO VADOVAS

I. Išimkite šiuos daiktus iš pakuotės:

Robotas siurblys x 1

Įkrovimo stotelė x 1

Adapteris x 1

II. Įkiškite maitinimo laido kištuką į tinklą:

Pastatykite įkrovimo stotelę prie sienos, laikydamiesi paveikslėlyje nurodytų atstumų: nuo šonų – 0,5 m, iš priekio – 1,5 m. Įjunkite adapterio kištuką į el. tinklo lizdą. Nestatykite įkrovimo stotelės saulėkaitoje ar prie karščio šaltinių, orkaitės, radiatorių ir pan.

*Išvyniokite maitinimo laidą ir susukite atliekamą jo dalį tam skirtoje vietoje įkrovimo stotelės apačioje.

III. Pasiruošimas paleidimui:

Pastatykite prietaisą ant grindų. Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 3 s. Indikatoriaus lemputė pradės šviesti. Prijunkite robotą įkrovimui.

- Šviečia mėlyna spalva: paleidimas baigtas/normali darbinė būsena/įkrovimas baigtas.
- Lėtai mirksi geltona šviesa: įkraunama.
- Mirksi raudona spalva: nenormali būseną.

IV. Parsisiųskite programėlę ir sukonfigūruokite tinklo prieigą:

1. Nuskenaukite žemiau esantį kodą ar programėlių parduotuvėje atlikite paiešką su raktiniais žodžiais „CRL-300“, kad programėlę atsisiųstumėte.

Tinklo konfigūracija

2. Paspauskite mygtukus ir palaikykite 3 s., kad aktyvuotumėte tinklo konfigūracijos režimą.

3. Suveskite Wi-Fi slaptažodį.

*Prietaisas nepalaiko 5,8 G dažnio Wi-Fi tinklo.

4.

iOS

Įjunkite mobilųjį telefoną, tuomet „Setting-WLAN“ parametruose pasirinkite „CLR-300-XXXX“ tinklo jungtį. Prisijungus, perkraukite programėlę.

Android

Sekite programėlės nurodymus, pasirinkite ir prisijunkite prie prietaiso tinklo.

5. Tinklo konfigūracija

Palaukite, kol prietaisas prisijungs ir pasibaigs tinklo konfigūracija.

V. Nustatykite valymo užduotis:

1. Baigus tinklo konfigūraciją, sekite programėlę, paspauskite „Start“, kad pradėtumėte valymą.
2. Prietaisui veikiant, paspauskite, kad pradėtumėte valymą.

! Prašome prieš naudojimą pašalinti nuo grindų gulinčius laidus, kad prietaisas į juos neįsipainiotų. Nevalykite šlapių ar drėgnų vietų.