

ELEKTRINIS NERŪDIJANČIO PLIENO VIRDULYS ZY316I, ZY316S, ZY316C

NAUDOTOJO VADOVAS

Sudedamosios dalys

1. Dangtelis
2. Filtras
3. Snapelis
4. Virdulio pagrindas
5. Dangtelio atvėrimo mygtukas
6. Rankenėlė
7. Stiklinis vandens lygio indikatorius
8. ON/OFF mygtukas
9. Stovėlis



Svarbios saugumo taisyklės

- Netinkamai naudodami elektrinius prietaisus, rizikuojate pakenkti savo sveikatai ir turtui. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šiame naudotojo vadove pateiktą informaciją.
- Naudokite prietaisą tik pagal naudotojo vadove nurodytą paskirtį.
- Maži vaikai nesupranta grėsmių, kylančių naudojantis elektriniais prietaisais. Neleiskite vaikams, neprižiūrimiems suaugusiųjų, naudoti prietaiso.
- Pastebėję, kad prietaisas ar jo maitinimo laidas yra pažeisti, kreipkitės į įgaliotą klientų techninio aptarnavimo centrą.
- Elektrinius prietaisus taisyti turėtų tik tinkamai apmokyti įgalioto klientų techninio aptarnavimo centro specialistai. Netinkamai pataisius prietaisą, jis gali pradėti kelti grėsmę naudotojo sveikatai.
- Junkite prietaisą tik į prietaiso etiketėje nurodytos įtampos rozetę.
- Naudojamas prietaisas labai įkaista. Lieskite tik jo rankenėles ar valdymo mygtukus.
- Niekada nenaudokite prietaiso atvirame ore.
- Naudojant prietaisą, labai įkaista jo šildytuvas. Lieskite tik įkaitusio prietaiso rankenėlę.
- Naudokite prietaisą tik ant sausų, neslidžių ir lygių paviršių.
- Nepilkite vandens virš MAX žymos, nes iš prietaiso gali pradėti bėgti įkaitęs vanduo. Rizikuojate nusideginti!
- Nejunkite prietaiso, kai atvertas jo dangtelis.
- Prietaisas skirtas tik vandeniui šildyti. Nepilkite į virdulį jokių kitų skysčių.
- Neuždenkite greta įjungimo mygtuko esančių angų.
- Naudokite tik uždaroje patalpose.
- Reguliariai valykite virdulyje susikaupusias nuosėdas.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- **Dėmesio, svarbu:** prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
- Iki galo išvyniokite prietaiso laidą.
- Pirmą kartą įkaitinę vandenį, išpilkite jį ir nenaudokite.
- Pašalinkite prietaiso pakuotės medžiagas ir reklaminius lipdukus.

Vandens įkaitinimas

- Atverkite prietaiso dangtelį.
- Įpilkite į virdulį vandens.
- Vandens galite pilti arba per dangtelio angą, arba per snapelį.
- Visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
- Pastatykite prietaisą ant stovėlio.
- Įstatykite kištuką į rozetę. **Dėmesio:** naudojamas prietaisas labai įkaista.

- Įjunkite virduklį.
- Įsižiebs indikatoriaus lemputė.
- Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai.
- Galėsite išpilti vandenį, nenuimdami dangtelio.
- Galėsite nesunkiai nuimti belaidį modelį nuo jo stovelio.
- Laikykite prietaiso stovelį netoli rozetės. Baigę naudoti prietaisą, pastatykite virduklį ant stovelio. Galite iš karto vėl naudoti prietaisą.
- Galite bet kada nutraukti vandens kaitinimą, paspausdami virdulio mygtuką.

Virdulio naudojimas

- Prietaisas skirtas tik vandeniui šildyti ir kaitinti.
- Nenaudokite prietaiso kitokiems skysčiams šildyti. Kaitinimo elementas visuomet turėtų būti po vandeniu, taigi pilkite vandens bent jau iki 0,5 l žymos, nes kitaip prietaisas gali perkaisti.
- Suveikus apsaugos nuo perkaitinimo saugikliui, leiskite virdukliai atvėsti. Prietaisui atvėsus, vėl galėsite jį naudoti.
- Vandens lygio indikatoriaus langelis leis pamatyti, kiek vandens įpilta į virduklį.

Valymas

- Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Išvalykite vidines prietaiso dalis ir išorę minkštu skudurėliu.
- Valykite prietaise susikaupusias nuosėdas kas savaitę.
- Įpilkite į prietaisą acto ir vandens tirpalo (2/3 vandens, 1/3 acto) tiek, kad jis uždengtų kaitinimo elementus.
- Įjungę prietaisą, virkite šį tirpalą du ar tris kartus. Būkite atsargūs, kad jis neišsipiltų.
- Perplaukite prietaisą švariu vandeniu ir nuvalykite jį minkštu skudurėliu.

Techniniai duomenys

Įtampa	220-240 V
Tūris	1,7 l
Galia	1850-2200 W

1. Nemerkite prietaiso į jokių skysčių.
2. Į virduklį pripylus per daug vandens, įkaitęs vanduo gali išbėgti per kraštus.
3. Naudokite virduklį tik su kartu parduodamu stoveliu.
4. Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui arba jo įgaliotiems klientų aptarnavimo centro specialistams, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt