

# Zyle

**Elektrinis virduvys  
ZY930SS 1,2L**

**NAUDOTOJO VADOVAS  
ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS**



Daugiau apie Zyle – Youtube.com:



## **Funkcijos**

1. Belaidis dizainas, lengvai valdomas.
2. Greitai užvirina vandenį, taupo daugiau laiko ir energijos.
3. Karščiui atsparus išorinis paviršius, saugi rankenos konstrukcija.
4. Trijų lygių saugos sistema: Automatinis išsijungimas kai vanduo užverda. Sausas virimas apsaugotas dviem keraminiais valdikliais.
5. Apsauga nuo perkaitimo.

## **Specifikacijos**

Modelis: ZY930SS

Įtampa: 220V-240V ~

Dažnis: 50/60Hz

Galia: 1000-1200W

Talpa: 1,2 l

## **Prietaiso dalys**

1. Virdulys
2. Dangčio atidarymo mygtukas
3. Dangtis
4. Įjungimo / išjungimo mygtukas. Paspauskite "1", kad įjungtumėte prietaisą, paspauskite "0", kad išjungtumėte.
5. Korpusas
6. Rankena
7. Indikatorius

Kai prietaisas įjungtas maitinimo lizdą, paspauskite "1" ir lemputė užsidegs. Kai vanduo pradės virti, virdulys automatiškai išsijungs ir lemputė užges.

8. Virdulio pagrindas
9. Maitinimo pagrindas

## **Bendrieji saugos nurodymai**

Atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją ir gerai ją saugokite.

1. Tiekiamą įtampa turi atitikti nurodytąją.
2. Virdulį galima prijungti tik prie kintamosios srovės maitinimo ir lizdas turi būti įžemintas.
3. Niekada netraukite kištuko traukdami laidą.
4. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nekabotų nuo stalo ir nesiliestų su karštais paviršiais.

5. Pasirūpinkite, kad virdulys nebūtų pastatytas šalia šilumos šaltinių, tokių kaip viryklė ar orkaitė ir pan.
6. Niekada nelaikykite virdulio ar maitinimo pagrindo drėgnoje vietoje ir jų nešlapinkite. Nelieskite virdulio drėgna ranka.
7. Dėl bet kokių prietaiso gedimų ar pažeidimų kreipkitės į įgaliotą servisą.
8. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo serviso atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
9. Prietaiso neturi naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami.
10. Įsitikinkite, kad su prietaisu nežaistų vaikai.
11. Perpildžius virdulį, gali išsiveržti verdantis vanduo.
12. Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų buityje ir panašiai.
13. Maitinimo laido pakeisti negalima, jei jis nutrūko, tai reiškia, kad visas virdulys tampa netinkamas naudoti.

### **Naudojimas**

Pirmą kartą naudodami pripildykite virdulį vandens iki maksimalaus vandens lygio, užvirinkite vandenį ir jį išpilkite, tada išplaukite virdulio vidų vėsiu vandeniu, pakartokite šią operaciją vieną ar du kartus, kad visiškai pašalintumėte dulkes, atsiradusias gaminant ar sandėliuojant.

1. Pastatykite maitinimo pagrindą ant lygios vietos.
  2. Atidarykite dangtį ir pripildykite virdulį vandens. Neperpildykite! Naudokite vandens lygio lemputę.
- Atsargiai: per didelis vandens kiekis gali sukelti verdančio vandens perteklių. Tai pavojinga!
3. Uždarykite dangtį ir padėkite virdulį ant maitinimo pagrindo.
  4. Įkiškite kištuką į 220-240V~ maitinimo šaltinį.
  5. Įjunkite virdulį į "1" padėtį. Užsidegusi lemputė rodo, kad prietaisas veikia ir vanduo virinamas.
  6. Praėjus dešimčiai sekundžių po užvirimo, virdulys automatiškai išsijungs ir lemputė užges, taip pat galite paspausti "0", kad išjungtumėte prietaisą rankiniu būdu.

Dėmesio: po automatinio prietaiso išsijungimo įsitikinkite, kad nespaudžiate "1" jėga. Jei reikia, darbą atnaujinkite tik po 30-60 sekundžių.

Įspėjimas: niekada neatidarykite virdulio dangčio virduliui veikiant. Tai pavojinga.

7. Norėdami pilti vandenį į virdulio vidų, pirmiausia pakelkite jį nuo maitinimo pagrindo.
8. Po naudojimo virdulį galima palikti ant maitinimo pagrindo, tačiau dėl saugumo būtina išjungti maitinimą.

## **Specialūs saugos nurodymai**

-Virdulį galima naudoti tik vandeniui užvirinti, niekada nevirkite pieno, sriubos, kavos, arbatos ar kito maisto.

-Virdulį galima derinti tik su mūsų specialiu maitinimo pagrindu.

-Vandens talpa neturėtų būti mažesnė nei nurodytas minimalus vandens lygis ir nedidesnė už nurodytą maksimalų vandens lygį.

-Prieš paspausdami "1", taisyklingai padėkite virdulį ant maitinimo pagrindo (niekada nespauskite šio mygtuko, jei virdulys yra tuščias).

-Prietaisui veikiant, įsitikinkite, kad jis būtų saugomas nuo vaikų, kad būtų išvengta nudegimų.

-Prietaisui veikiant neatidarykite dangčio, nes karšti garai gali apdegti.

-Saugokite vaikus nuo verdančio vandens.

-Nespauskite "0" mygtuko iš karto užvirus vandeniui.

-Nejunkite tuščio virdulio.

-Jei nebenaudojate, ištraukite kištuką.

Saugumo sumetimais netraukite kištuko drėgna ranka.

## **Valymas ir priežiūra**

1. Prieš valydami pirmiausia išjunkite maitinimą, tada pakelkite virdulį nuo maitinimo pagrindo ir atvėsinkite.

2. Niekada patys neardykite korpuso ar pagrindo.

3. Nemirkykite virdulio ar maitinimo pagrindo vandenyje. Nevalykite virdulio koroziją keliančiomis ar poliravimo priemonėmis.

4. Korpusą ir pagrindą valykite drėgnu skudurėliu, prireikus virdulio vidų išplaukite vandenių arba kokių nors plovikliu.

5. Siekdami geriausio rezultato, reguliariai tikrinkite filtrą, ar nėra nuosėdų, jei jų yra, plaukite jį vandenių arba pašalinkite minkštu šepetėliu (draudžiama naudoti metalo valiklį).

6. Dėl nuosėdų šalinimo žr. atitinkamas naudojimo instrukcijas.

## **Nuosėdų šalinimas**

1. Prieš užvirinant į vandenį įpilkite šiek tiek citrinos rūgšties (paprastai 2 šaukštus).

2. Uždarykite dangtį, pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo ir įjunkite į maitinimo lizdą.

3. Paspauskite "1", kad pradėtumėte virinti, kai vanduo pradės virti, virdulys automatiškai išsijungs. Po 30 minučių kelis kartus išplaukite virdulio vidų švariu vandenių.


4. Jei reikia, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus, kad visiškai pašalintume nuosėdas.

## Dėmėsio

1. Venkite bet kokio skysčio išsiliejimo ant jungties.
2. Netinkamai naudojant prietaisą atsiranda rizika susižaloti.
3. Šildymo elemento paviršius po naudojimo gali būti įkaitęs.

## Aplinka

Pasibaigus prietaiso tarnavimo laikui, neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis, atiduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbimui. Tai darydami prisidedate prie aplinkosaugos.

Teisingas gaminio šalinimas.	
	Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai skatindami tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti nebenaudojamą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Pardavėjas gali priimti prietaisą perdirbimui aplinkai draugišku būdu.



# GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 ..... mėn. .... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais:  12  24  36  48 ..... Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. ..... Pardavėjo parašas

## GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt). Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninės galimybės sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinis asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota\*

### GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechaniški pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadinti prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, priekų priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

\*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

**GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS**  
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.  
Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090  
el. paštas - [servisas@krinona.lt](mailto:servisas@krinona.lt)