



PLAUKŲ TIESINTUVAS

mod. IM-1370

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Išsamiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuotą aptarnavimo centrą.
2. Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
3. Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
4. Šį prietaisą galima naudoti tik kaip plaukų tiesintuvą ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
5. Papildomai apsaugai vonios kambaryje, patariame naudoti maitinimo lizdą su nuosavu saugikliu, kuris atlaikytų maksimalią 30mA srovę.
6. Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - niekuomet nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis arba kojomis;
 - nesinaudokite prietaisu, jei Jūsų pėdos drėgnos;
 - išjungiant prietaisą, netraukite už laido ar pačio prietaiso;
 - saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės;
 - laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
7. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
8. Po naudojimosi prietaisu vonioje, būtina išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
9. Prieš valant ar prižiūrint prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
10. Prietaisui sugedus ar blogai veikiant, išjunkite ir nebedirbkite su juo. Kreipkitės į autorizuotą aptarnavimo centrą.
11. Pažeidus maitinimo laidą, nemėginkite jo pakeisti patys. Kreipkitės į autorizuotą aptarnavimo centrą.
12. Kad apsaugotumėte prietaisą nuo perkaitimo, kol prietaisas įjungtas, rekomenduojame išraizgyti maitinimo laidą ir jo nebenaudojant, išjungti iš maitinimo lizdo.
13. Valydami prietaisą naudokite sausą skudurėlį.
14. Nenaudokite plaukų lako, kol naudojotės prietaisu.
15. Jei nuspręsite daugiau visiškai nebeekspluatuoti prietaiso, siūlome atjungus iš maitinimo lizdo nukirpti jam maitinimo laidą. Taip pat rekomenduojame tinkamai pašalinti visas pavojingas prietaiso dalis, kad apsaugotumėte vaikus nuo žaidimo su jomis.

Dėmesio:

- **Niekuomet neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.**
- **Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.**

BENDROS INSTRUKCIJOS

PRIETAISO APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

1. Skystųjų kristalų ekranėlis
2. Įjungimo/Išjungimo mygtukas
3. Temperatūros reguliatorius
4. Kaitinimo plokštelės

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDINGI PATARIMAI

- Prieš naudojant tiesintuvą:
džiovinkite ŠLAPIUS PLAUKUS rankšluosčiu, kol nebelinks perteklinio vandens.
įsitikinkite, jog SAUSI PLAUKAI yra švarūs ir ant jų nėra plaukų lako, putų ar želės.
 - Užtepkite (užpurškite) specialią tiesinimo priemonę (putas, kremą, balzamą ar kt.).
 - Gerai iššukuokite plaukus, kad neliktų susivėlę.
 - Pradėkite tiesinti plaukus nuo sprando galo, po to šonus ir pabaigoje ties kakta.
 - Naudojantis plaukų tiesintuvu ir vėliau, kol neatvės kaitinimo plokštelės, pastatykite jį ant lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus.
- Dėmesio: Stilizuojant plaukus, saugokite, kad plaukų tiesintuvo nepriliestumėte prie jautrių vietų: veido, akių, kaklo ar odos;**
- Po naudojimo, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

PLAUKŲ PARUOŠIMAS

- Šlapių plaukų tiesinimas:
- Išplaukite plaukus kaip įprastai ir iššukuokite, kad neliktų susivėlę.
 - Džiovinkite rankšluosčiu, kol nebelinks perteklinio vandens.
 - Tiesindami mažesnes plaukų sruogas pasieksite geresnių rezultatų.
- Sausų plaukų tiesinimas:
- Išplaukite plaukus kaip įprastai ir iššukuokite, kad neliktų susivėlę.
 - Išdžiovinkite plaukus džiovintuvu.

TEMPERATŪROS REGULIAVIMAS

- Šiame plaukų teisintuve yra įdiegta skaitmeninė temperatūros valdymo sistema. Mygtukų (3) dėka galite reguliuoti kaitinimo plokštelių temperatūrą, parinksite tinkamą temperatūrą kiekvienam plautų tipui ir iškuosenai, kurią formuosite.
- Galima rinktis temperatūrą tarp 140°C ir 200°C.

NAUDOJIMAS

- Įjunkite plaukų tiesintuvą į maitinimo lizdą.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (2). Įsijungs ekranėlis (1).
- Mygtukų (3) pagalba nustatykite tinkamą temperatūrą.
- Tiesintuvas bus paruoštas darbui per keletą sekundžių. Pasirinkta temperatūra ekranėlyje mirksės tol, kol ji nebus pasiekta.
- Paimkite tarp pirštų negausų plaukų kiekį, tokio pločio kaip tiesintuvas ir įdėkite tarp abiejų kaitinimo plokštelių (4).
- Viena ranka laikykite įtemptus plaukus, kita ranka uždarykite tiesintuvą (suspauskite plokšteles) ir slinkite jį žemyn nuo šaknų iki galiukų. Temperatūrą galite keisti į priimtina bet kurio momentu.
- Baigus stilizavimą, išjunkite prietaisą mygtuku (2).

Dėmesio: Naudojant prietaisą, gali eiti garai, tai yra perteklinės drėgmės plaukuose pasekmė. Tai nėra prietaiso gedimas, o natūralus plaukų hidracijos procesas.

AUTOMATINIS IŠSIJUNGIMAS - Po 1 valandos plaukų tiesintuvas išsijungia automatiškai.

VALYMAS

- Valykite tik kaitinimo plokšteles (4) su minkštu, drėgnu skudurėliu:
- Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo.
 - Įsitikinkite, kad plokštelės yra atvėsusios.
 - Nuvalykite plokštelių paviršių ir leiskite išdžiūti.