

IMETEC

IMETEC MIKSERIS

mod. IM-7590C

Išsamiai perskaitykite instrukciją ir saugokite ją visą prietaiso eksploatacijos laiką.

APRAŠYMAS PAGAL PAVEIKSLĖLĮ [Z]:

1. Įjungimo/Išjungimo valdymas
2. Variklio dalis
3. Darbinė dalis
4. Peiliukas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Įjungimo/Išjungimo valdymas

Mikseris gali būti valdomas 2 būdais:

FUNKCIJA	NAUDOJIMAS
Impulsinis veikimas (Nuspauskite ir atleiskite mygtuką (1))	Idealiai tinka norint valdyti procesą (pvz.: stambiam, grubiam produktų smulkinimui ar norint padidinti mišinio kiekį). Atleidus mygtuką, prietaisas išsijungia.
Ištisinis, nepertraukiamas veikimas (Laikykite nuspaustą mygtuką (1) reikiamą laiką)	Idealiai tinka norint naudoti didelį greitį (pvz.: smulkiam produktų smulkinimui ar norint pagaminti piurė, grietinėlę, tyrę)

Maisto produktų smulkinimas ir plakimas

- Įdėkite į aukštą indą kietus ir skystus produktus, kad jie neišsidrabstytų ir neišsiliėtų.
- Įjunkite maitinimo laidą į įtampos lizdą.
- Įdėkite į indą mikserio darbinę dalį (2) taip, kad peiliukas (4) būtų skysčio viduje.
- Nuspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1) ir naudokite vieną iš aukščiau paminėtų būdų (impulsinį arba nepertraukiamą), priklausomai nuo pageidaujamo rezultato. Produktus plakite tol, kol pasieksite norimą rezultatą.

- Darbo trukmė neturi viršyti 1 minutės nepertraukiamo veikimo + 1 minutės su 5 iš eilės pertraukimais. Norėdami pakartoti šį ciklą, naudokite prietaisą ne anksčiau kaip po 30 minučių.

VALYMAS

- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo, ištraukdami laidą iš įtampos lizdo.
- Drėgnu skudurėliu (ar kempine) valykite variklio dalį (2) ir įtampos laidą.
- Darbinę dalį (3) ir peiliuką (4) plaukite po tekančiu vandeniu.
- Norėdami pašalinti maisto likučius ir riebalus, įmerkite darbinę dalį (3) ir peiliuką (4) į indą su šiltu bei muiluotu vandeniu. Įjunkite prietaisą kelioms sekundėms. Darbinę dalį (3) ir peiliuką (4) praskalaukite tekančiu vandeniu.

DĖMESIO:

- Niekuomet nemerkite į vandenį variklio dalies (2).
- Nenaudokite prietaiso tik su sausais produktais, be skystų produktų.
- Niekuomet nemerkite prietaiso į verdančius ar karštus skysčius.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą, kai jį valote.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į UAB „Krinona“ garantinio aptarnavimo centrą.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Saugokite nuo vaikų.
- Visuomet įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

MIKSERIS NEPRITAIKYTAS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI!
