

# PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS OSOM Professional

## OSOM6612ACHD

### NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

#### **Prietaiso funkcionalumas:**

1. Galingas oro srautas ir žemas triukšmo lygis.
2. Nusidėvėjimui ir aukštai temperatūrai atsparus korpusas, elegantiškas dizainas.
3. Dviguba apsauga nuo perkaitimo.
4. Skirtas profesionaliam naudojimui.

#### **Specifikacijos:**

1. Įtampa: 220–240 V.
2. Dažnis: 50/60 Hz.
3. Galia: 1950–2300 W.
4. Variklis: AC.
5. Temperatūros režimas: 3 parinkty.

#### **Naudojimas:**

1. Įkiškite maitinimo laido kištuką į el. tinklą.
2. Pasirinkite norimą oro srauto greitį (2 parinkty) ir temperatūrą (3 parinkty).
3. Norėdami užfiksuoti užbaigtą šukuoseną – spauskite šalto oro mygtuką.
4. Po naudojimo išjunkite, ištraukite kištuką ir leiskite prietaisui atvėsti.

#### **Saugumo įspėjimai:**

1. Prieš jungdami prietaisą į el. tinklą pirmą kartą, įsitinkite, kad įtampa yra tinkama.
2. Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo prieš valydami prietaisą ar pabaigę jį naudoti.
3. Naudojimo metu neuždenkite ir neblokuokite oro įėjimo angos, nes prietaisas gali perkaisti. Nieko nekiškite į oro išėjimo angą.
4. Nenaudokite prietaiso netoli ugnies ir degių daiktų. Naudojimo metu netoli prietaiso nenaudokite aerosolinių purškiklių.
5. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, klozeto, kriauklės ir kitų vietų, kuriose yra vandens. Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, po naudojimo iškart atjunkite jį iš el. tinklo. Neplaukite prietaiso ir nepanardinkite į vandenį.
6. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
7. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių.
8. Nevyniokite, nelankstykite ir nesukite maitinimo laido aplink prietaisą.
9. Jeigu maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą.
10. Niekada nebandykite patys pataisyti prietaiso. Gedimo atveju kreipkitės į servisą.
11. Laikykite prietaiso oro įėjimo angą toliau nuo plaukų. Reguliariai išvalykite oro įėjimo angą sausa šluoste nuo dulkių.
12. Po naudojimo visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)