

# PLAUKŲ DŽIOVINTUVAS OSOM Professional

## OSOM6800WHHD, OSOM6800BLHD, OSOM6800RGHD

### NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

#### **Prietaiso funkcionalumas:**

1. **Prietaisas generuoja neigiamus jonus**, dėl kurių plaukai tampa žvilgantys, glotnūs, o pažeisti plaukai tampa gyvybingesni.
  2. **3 greičio režimai:**
    - Mažas greitis – silpniems, trapiems plaukams.
    - Vidutinis greitis – vidutiniams, normaliems.
    - Didelis greitis – atspariems, stipriems plaukams.
  3. **Pailginama oro išėjimo dalis** padeda rinktis tarp:
    - Stipresnio oro srauto ir greičio su mažesne oro srauto sklaida (įprasta padėtis).
    - Silpnesnio srauto ir greičio su didesne oro sklaida (pailginta padėtis).
  4. **Šalto oro funkcija** – užbaigtos šukuosenos užfiksavimui.
  5. **Keičiami antgaliai** padės pasirinkti norimą oro srauto koncentracijos lygį ir išdžiovinti plaukus iki pat šaknų. Uždėkite antgalį, jį prispausdami prie oro išėjimo angos. Po naudojimo, leiskite atvėsti. Nuimkite antgalį, jį švelniai patraukdami.
- DĖMESIO:** nelaikykite atkreipę koncentruoto oro srauto į vieną džiovinamą vietą ilgą laiką.



#### **Naudojimas:**

1. Įkiškite maitinimo laido kištuką į el. tinklą ir įjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku.
  2. Pasirinkite norimą oro srauto greitį ir temperatūrą reguliavimo mygtuku.
  3. Galite pailginti oro srauto išėjimo dalį, paspausdami mygtuką korpuso apačioje.
  4. Po naudojimo išjunkite, ištraukite kištuką ir leiskite prietaisui atvėsti.
- PASTABA:** reguliariai išvalykite oro įėjimo angą sausa švelnia šluoste. Prieš valydami išjunkite ir leiskite prietaisui atvėsti.

#### **Svarbūs saugumo perspėjimai:**

1. Prieš jungdami prietaisą į el. tinklą pirmą kartą, įsitikinkite, kad įtampa yra tinkama prietaisui.
2. Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo prieš valydami prietaisą ar pabaigę jį naudoti.
3. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, klozeto, kriauklės ir kitų vietų, kuriose yra vandens. Jei prietaisas naudojamas vonios kambaryje, po naudojimo iškart atjunkite jį iš el. tinklo. Neplaukite prietaiso ir nepanardinkite į vandenį.
4. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems žaisti su prietaisu. Vaikams negalima naudotis prietaisu.
5. Nenaudokite jokių kitų gamintojų priedų ar dalių. Netaisykite prietaiso patys. Gedimo atveju kreipkitės į servisą.
6. Jeigu maitinimo laidas ar prietaisas yra pažeistas, nedelsiant nutraukite naudojimą. Nevyniokite laido aplink prietaisą.
7. Neuždenkite oro įėjimo angos, nes prietaisas gali perkaisti. Po naudojimo leiskite atvėsti.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)