

# OSOM

*Men Care*

## NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS  
NAUDOJIMO  
INSTRUKCIJOS

**4 IN 1  
ELEKTRINĖ  
BARZDASKUTĖ**

**OSOMMC8819**



Prieš naudodami pirmą kartą,  
atidžiai perskaitykite instrukciją.

## Saugomo instrukcijos

Naudodami elektros prietaisus vadovaukitės standartinėmis saugomo instrukcijomis, įskaitant ir šias instrukcijas. Prašome perskaityti visas naudojimo instrukcijas prieš pradėdant naudoti prietaisą.

## Pavojus

Kad sumažinti elektros šoko riziką:

- Nelieskite prietaiso, jei jis įkrentą į vandenį. Išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
- Nenaudokite duše ir vonioje prausdamiesi.
- Nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Nepalikite prietaiso vietose, kur jis gali įkristi ar būti įtrauktas į vandenį.
- Nepalikite prietaiso įjungto į elektros tinklą ne krovimo metu.
- Ištraukite maitinimo laidą prieš prietaiso valymą.

**Įsitikinkite, kad naudojate prietaisui skirtą įkroviklį.**

## Prietaiso aprašymas



Barzdaskutė



Šukų antgalis



Trimeris



Nosies / ausų plaukų trimeris



Stovas



Laikymo dėklas



Krovimo laidas



Tepimo alyva



Valymo šepetėlis

## **Naudojimas**

1. Pasirinkite norimą plaukų kirpimo antgalį.

2. Uždėkite antgalį ant prietaiso korpuso. Nuimkite barzdaskutės antgalį. Nesukite barzdaskutės antgalio jį nuimdami, o kelkite jį viršų.

3. Įstatykite trimerio priedą į pagrindinį korpusą ir jį užfiksuokite spausdami.

4. Kad nuimtumėte priedus pakartokite 2 žingsnį.

5. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

6. Šukų priedo suktuko skaičius yra lygus plaukų ilgiui po kirpimo ( mm ). Galima rinktis nuo 0.5 iki 10 mm.

7. Kad nuimtumėte šukų antgalį nuo trimerio pradžia kelkite šukų priedo apačią ir tada nutraukite jį nuo trimerio.



## **Kirpimas**

Ausys:

- Kirpdami ausų plaukus nekiškite trimerio į ausies kanalą giliau negu 0.5cm
- Kirpkite švelniai ištraukdami ir įkišdami antgalį į ausies kanalą.

Nosis:

- Atsargiai įkiškite trimerio galiuką ne giliau negu 0.5cm į nosies ertmę.
- Kirpkite švelniai ištraukdami ir įkišdami trimerį į nosies ertmę.

Kaklas:

- Švelniai priglauskite trimerį prie kaklo ir braukite aukštyn palei odą.

Skutimas:

- Kai plaukai yra trumpesni negu 1 mm, naudokite barzdaskutės antgalį.
- Įjunkite prietaisą įjungimo mygtuku.
- Skuskite plaukus tiesiais linijiniais judesiais. Nenaudokite sukamųjų judesių.
- Prietaisu galima skusti šlapią odą.

Skutimuisi su skutimosi putomis ar geliu naudokitės šia instrukcija:

1. Sudrėkinkite odą.

2. Užtepkite ant odos skutimosi priemonės.

3. Išplaukite barzdaskutės kapsulę po tekančiu vandeniu, kad būtų užtikrintas glotnesnis skutimas.

4. Skuskitės naudodami sukamus judesius.

5. Nusausinkite veidą ir išvalykite barzdaskutės antgalį.

Kirpimas su šukomis:

- Šukų antgalis leis jums nukirpti plaukus norimu ilgiu.
- Pirmą kartą naudojant šukas, pasirinkite didžiausią ilgį, kad susipažintumėte su galimais kirpimo ilgiais.
- Skuskite pagal šukų dantis, kad įsitikintumėte, kad plokščia šukų dalis visada liečiasi su oda. Tai užtikrins tolygų kirpimą.

## **Valymas ir priežiūra**

Priminimas: Valykite prietaisą ir jo priedus reguliariai, kad užtikrintumėte kirpimo kokybę ir prietaiso tarnavimo laiką.

Priedai:

Plaukite priedus nuimtus nuo prietaiso tik po šiltu vandeniu. Karštas vanduo gali pažeisti priedus.

Išvalykite priedus su valymo šepetėliu. Po kiekvieno naudojimo nuėmus priedus, juos išvalykite su šepetėliu, iš pagrindinio barzdaskutės korpuso išpūskite plaukus.

Barzdaskutė:

Neplaukite barzdaskutės peiliukų po tekančiu vandeniu, jį yra sutepti alyva.

Išplaukite barzdaskutės tinklę po tekančiu vandeniu.

Kapsulę išplaukite po tekančiu vandeniu, nupurtykite, kad pašalintumėte vandenį ir leiskite jai išdžiūti. Nevalykite su šluostėmis ar rankšluosčiu, nes tai gali pažeisti prietaisą.

Peiliukų tepimas:

Išplovus priedus po tekančiu vandeniu ir periodiškai kartą per mėnesį juo reikia sutepti alyva.

Naudokite tik lengvas alyvas. Pirštais užlašinkite 1-2 lašus ant peiliukų.

Perteklių nuvalykite.

## **Įspėjimas**

Kad sumažintumėte gaisro, nusideginimo, elektros šoko ar susižeidimo riziką:

- Šis prietaisas skirtas tik namų naudojimui.
- Nepalikite neprižiūrimo prietaiso įjungto į elektros lizdą, nebent jis yra kraunamas.
- Naudojant šį prietaisą ant ar netoli vaikų, žmonių su specialiais poreikiais

ar negaliomis, jie turi būti griežtai prižiūrimi.

- Prašome naudoti prietaisą tik pagal paskirtis, kurios yra nurodytos šiose naudojimo instrukcijose.
- Laikykite laidus atokiai nuo karštų paviršių.
- Jeigu prietaiso laidas, korpusas yra pažeisti arba prietaisas nukrito ir buvo pažeistas, neveikia tinkamai, įkrito į vandenį. Prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į pardavėją ar autorizuotą servisą.
- Nenaudokite prietaiso lauke arba vietose kur naudojami aerozoliai.
- Laikykite prietaisą vėsioje ir sausoje vietoje. Temperatūra negali būti didesnė negu 60 °C.
- Maitinimo laidas turi būti atjungtas nuo prietaiso, kai jis yra padėtas laikymui.
- Nenaudokite prietaiso, kai kirpimo arba skutimo antgaliai yra pažeisti. Jis gali jus sužeisti. Įsitinkite, kad peiliukai yra teisingai įstatyti.
- Nenaudokite laido ilgintuvo, įtampos keitiklio su šiuo prietaisu.
- Nevyniokite prietaiso laido aplink jo korpusą.
- Maitinimo šaltinis turi būti įrengtas vertikaliai arba grindų pozicijoje.

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisu sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite. Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.



„Osom“ Youtube:



Produktas: 4 in 1 Elektrinė barzdaskutė  
Modelis: OSOMMC8819  
Apsaugos nuo vandens lygis: IPX5  
Įkrovimo laikas: 2 valandos  
Baterija: ličio jonų



# GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

OSOMMC8819, 4 in 1 barzdaskutė

---

Prekės modelis ir pavadinimas

Pardavimo data: 20 ..... mėn. .... d.

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 24

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

---

## GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt). Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo

naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota\*

#### **GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:**

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

\*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

## **GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS**

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel.+370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt