

OSOM

Men Care

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS
NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOS

**2 IN 1
ELEKTRINĖ
BARZDASKUTĖ**

OSOMMC8820



Prieš naudodami pirmą kartą,
atidžiai perskaitykite instrukciją.

Naudojimosi instrukciją laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte naudotis ateityje.

Kad galėtumėte naudotis šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją.



Svarbūs patarimai / Įspėjimai

Prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Šis prietaisas yra atsparus vandeniui, todėl jį galima plauti po tekančiu vandeniu. Tačiau rekomenduojame nepalikti jo vandenyje ar drėgnose vietose ilgesnį laiką. (1 pav.).

Šis prietaisas supakuotas į dėžutę, kurioje yra:

Naudojimosi instrukcija, valymo šepetėlis ir įkrovimo laidas.

Įkrovimas

Prietaiso įtampa yra 110V ~ 240V, o dažnis - 50/60Hz.

Krovimo metu gaminį laikykite nuo 5°C iki 35°C temperatūroje.

Nedėkite prietaiso ten, kur jį tiesiogiai šviečia saulės spinduliai arba ant pernelyg karštų vietų, kai vyksta įkrovimas (2 pav.).

Pirmiausia prijunkite įkroviklį prie barzdaskutės, tada prijunkite prie elektros lizdo. (3 pav.)

Įprastas barzdaskutės krovimo laikas yra 1,5 val. Visiškai įkrauta barzdaskutė nepertraukiamai gali būti naudojama apie 60 minučių.

Visiškai įsikrovus baterijai, skaitmeniniame barzdaskutės ekrane bus rodoma 99, tada atjunkite įkroviklį.

Kai skaitmeniniame barzdaskutės ekrane rodoma mažesnė nei 10 reikšmė, mirksi lemputė. Tai reiškia, kad akumuliatoriaus energija senka ir turėtumėte įkrauti prietaisą. (3 pav.) Visiškai įkrovę, atjunkite įkroviklį.

Jei barzdaskutės galvutė yra pažeista, nenaudokite barzdaskutės, nes galite pažeisti veido odą.

Skutimasis

- Barzdaskutę galima įjungti paspaudus įjungimo mygtuką. Įsijungs skaitmeninis prietaiso ekranas. Ekrane rodoma reikšmė nuo 1 iki 00 rodo esamą baterijos likutį procentais. Pasirinkite didelį arba mažą prietaiso greitį pagal savo poreikius, o jei norite sustabdyti, tiesiog paspauskite išjungimo mygtuką. (4 pav.)

- Judinkite barzdaskutės galvutę prieš barzdos augimo kryptį ir atlikite tiesius, tvirtus skutimosi judesius, kad nuskustumėte plaukus (5 pav.).

- Skutimasis sausuoju būdu paprastai būna geriausias, rekomenduojama skutis prieš nusiprausiant veidą arba po nusiprausimo.

- Prireiks šiek tiek laiko, kol jūsų oda prisitaikys prie barzdaskutės.

- Kaklo plaukelius taip pat galima skusti su atlenkiamu trimeriu.

- Išjunkite barzdaskutę ir uždenkite ją permatomu dulkėms atpariu

dangteliu, kad nepažeistumėte barzdaskutės galvučių.

- Kai barzdaskutės galvutė yra pažeista, nenaudokite prietaiso, nes galite pažeisti odą.

Daugiafunkciai priedai

- Skutimosi rinkinyje yra trijų galvučių barzdaskutė ir plaukų kirpimo įrankis (6 ir 9 pav.).

- Norėdami pakeisti priedus, tiesiog atjunkite pradinį priedą, tada sulygiuokite kitą priedą su pagrindiniu korpusu, tvirtai paspauskite ir užfiksukite (6, 8 ir 9 pav.)

- Kai baterija beveik išsikrovusi, nenaudokite barzdaskutės, nes tai gali sukelti netenkinančią skutimosi patirtį.

- Po įvairių priedų naudojimo tinkamai prižiūrėkite barzdaskutės galvutę. Rekomenduojame visus įrankius padėti ant įkrovimo stovo.

Valymas

- Valymo metu barzdaskutė turi būti išjungta.

- Barzdaskutė kas 30 minučių įspės, kad ją reikia išvalyti. Norėdami ją išvalyti, nuplaukite po tekančiu vandeniu.

Plaukų kirpimo įrankio naudojimas

- Patarimai, kaip kirpti:

1. Prieš kerpant, plaukai turi būti švarūs ir sausi.

2. Prieš kirpdami plaukus įjunkite prietaisą ir kelias sekundes leiskite jam veikti.

3. Palaipsniui kirpkite plaukus po nedidelį jų kiekį iki kol nukirpsite iki reikiamo ilgio, nes vienu metu kerpant daug plaukų, prietaisas gali įtraukti plaukus.

- Jeigu norite naudoti ir trimerį, atjunkite elektrinę barzdaskutę ir sulygiuokite plaukų kirpimo įrankį su pagrindiniu korpusu bei užfiksukite (9 pav.).

- Spauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte plaukų kirpimo įrankį. Plaukų kirpimo įrankį galite tiesiogiai naudoti trumpesniems plaukams kirpti. Norėdami kirpti ilgesnius plaukus, turėtumėte pasirinkti tinkamą plaukų kirpimo antgalį.

- Plaukų kirpimo antgaliai:

1. Prietaiso komplekte yra 4 plaukų kirpimo antgaliai (3,6, 9 ir 12 mm) plaukams kirpti (17 pav.).

2. Pirmiausia pasirinkite reikiamą ilgį atitinkantį plaukų kirpimo antgalį, sulygiuokite jį su plaukų kirpimo įrankiu ir įstatykite pagal paveikslėlyje parodytą kryptį, kol antgalis tvirtai užsifiksuos. (18 pav.)
3. Norėdami pakeisti plaukų kirpimo antgalį, nykščiu stumkite jį nuo kirpimo įrankio, kad nuimtumėte.
4. Po naudojimo išimkite plaukų kirpimo antgalį ir plaukų kirpimo įrankį, nuvalykite juos šepetėliu arba nuplaukite vandeniu prieš padėdami ant įkrovimo stovo.
 - Alyva sutepkite peiliukusJei plaukų kirpimo įrankį naudojate dažnai, būtinai sutepkite jį alyva, naudokite nesioksiduojančią alyvą, pavyzdžiui, mašininę alyvą. (18 pav.)

Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisu sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.




Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite. Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

„Osom“ Youtube:



Produktas: 2 in 1 Elektrinė barzdaskutė

Modelis: OSOMMC8820

Galingumas: 5V  5W

Įkrovimo laikas: 1,5 valandos
50Hz~60Hz



GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

OSOMMC8820, 2 in 1 barzdaskutė

Prekės modelis ir pavadinimas

Pardavimo data: 20 mėn. d.

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 24

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai – 12 mėn.

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo

naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel.+370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt