



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Modeliai:

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant šias:

PRIEŠ NAUDOJANT ŠĮ PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

ATSARGIAI - Tik 9870L Vakuuminio Kirpimo Mašinėlei

Kai pašalinama plaukų kamera, atsiveria vakuuminis ventiliatorius. Siekiant sumažinti sužalojimų riziką, neįdėkite jokių daiktų, įskaitant pirštus, į ventiliatorių. Visada naudokite trimerį su įdėta vakuumine kamera.

PAVOJUS

Siekiant sumažinti elektros smūgio riziką:

- Nepradėkite naudoti prietaiso, kuris nukrito į vandenį. Nedelsdami atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- Nenaudokite prausiantis ar duše.
- Neįdėkite ir nesaugokite prietaiso vietose, kur jis gali nukristi ar būti įtrauktas į vonią ar kriauklę.
- Neįdėkite į vandenį ar kitus skysčius.
- Išskyrus įkrovimo atvejus, visada atjunkite šį prietaisą nuo elektros lizdo iškart po naudojimo.
- Prieš valant prietaisą, atjunkite jį nuo elektros lizdo.

LIČIO JONŲ BATERIJOS PAKĖITIMAS

Norėdami pakeisti bateriją, visą, nepažeistą prietaisą turėtumėte nusiųsti į artimiausią Wahl klientų aptarnavimo centrą arba kreiptis į kvalifikuotą specialistą. Dėl saugumo baterija turėtų būti pakeista tik originalios gamintojo atsarginės dalies, nepakeičiant jos kitomis. Neužsiimkite baterijos šalinimu. Ličio jonų baterijos gali sprogti, užsidegti ar sukelti nudegimus, jei jos yra išardomos, pažeidžiamos arba veikiamos vandeniu ar aukšta temperatūra.

ĮSPĖJIMAS

Siekiant sumažinti nudegimų, gaisro, elektros smūgio ar sužalojimų riziką:

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys su sumažintomis fizinėmis, sensorinėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteiktos priežiūros ar instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir suprantant susijusius pavojus. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu. Valymo ir vartotojo priežiūros darbus neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.
- Laikykite prietaisą sausą. Svarbu užkirsti kelią elektros įrangos kontaktui su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Šis prietaisas turėtų būti naudojamas su prietaisu pateiktu maitinimo šaltiniu. Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo atstovas ar kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Nesutraikykite, nesuardykite, nešildykite virš 100°C (212°F) ir

nesudeginkite prietaiso dėl gaisro, sprogtimo ar nudegimų rizikos.

- Naudokite šį prietaisą tik pagal jo paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite priedų, nenurodytų gamintojo.
- Niekada neoperuokite šio prietaiso, jei jis turi pažeistą laidą ar kištuką, jei jis neveikia tinkamai, nukrito ar buvo pažeistas, ar buvo įmestas į vandenį. Gražinkite prietaisą į aptarnavimo centrą, kad jis būtų patikrintas ir suremontuotas.
- Niekada neįdėkite ir neįmeskite jokių daiktų į jokias angas.
- Nenaudokite šio prietaiso su pažeista arba sulūžusia peiliu ar priedu, nes tai gali sukelti veido sužalojimą.
- Naudojimo metu nedėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jis gali būti pažeistas gyvūnų arba veikiamas oro sąlygų.

TIK GYVŪNŲ KIRPIMO MAŠINĖLEI: Šis prietaisas skirtas tik kirpimo tikslams.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOJIMUI NAMŲ ŪKYJE ĮKROVIMAS

Prietaiso transformatorius skirtas įkrauti bateriją be per didelio įkrovimo. Periodinis prietaiso įkrovimas, o ne nuolatinis įkrovimas, prailgins baterijos tarnavimo laiką. Veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo plaukų šiuurkštumo ar naudojamo priedo galvutės.

1. Šis prietaisas patogiai skirtas naudoti namų ūkyje. Jis turėtų būti įkraunamas nuo 1 iki 3 valandų prieš pirmą naudojimą.
2. Prijunkite transformatorių prie prietaiso. ĮSITIKINKITE, KAD PRIETAISAS YRA "OFF - 0" PADĖTYJE, KAI ĮKRAUNATE.
3. Prijunkite įkrovimo transformatorių prie bet kurio patogaus elektros lizdo tinkama įtampa.
4. Kai prietaisas yra mažai energijos, jis turėtų būti prijungtas prie transformatoriaus ir prijungtas prie lizdo, kad būtų užtikrintas maksimalus energijos kiekis, kai jis bus kitą kartą naudojamas.
5. Šis prietaisas turėtų būti naudojamas su prietaisu pateiktu maitinimo šaltiniu.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei prietaisas neįsikrauna, patikrinkite šiuos dalykus prieš jį gražindami remontui:

1. Patikrinkite lizdo įtampą, prijungdami kitą prietaisą.
2. Įsitinkinkite, kad lizdas nėra prijungtas prie šviesos jungiklio, kuris išjungia lizdo energiją, kai išjungiamos šviesos.
3. Įsitinkinkite, kad prietaisas yra tinkamai prijungtas prie įkrovimo transformatoriaus, visi sujungimai yra saugūs ir prietaiso jungiklis yra "OFF - 0" padėtyje.
4. Jei jūsų elektros tiekimas yra prijungtas prie pagrindinio maitinimo jungiklio, siūlome atjungti prietaisą nuo įkroviklio, kai pagrindinis jungiklis yra išjungtas. Palikus prietaisą prijungtą prie neveikiančio lizdo ar atjungto įkroviklio, baterija išseks.
5. Jei prietaisas neveikia ir yra visiškai įkrautas, įjunkite prietaisą "ON - I" ir rankiniu būdu suspauskite arba stumkite peilius. (Alyva galėjo išdžiūti tarp peilių, todėl jie gali būti laikinai užstrigę.)

Neišbandykite remontuoti prietaiso patys, vietoje to, prašome susisiekti su jūsų pardavėju ar oficialiu WAHL aptarnavimo centru.

LIČIO BATERIJOS ŠALINIMAS

Neišmeskite šio produkto ar ličio baterijos į įprastines buitines atliekas.

Produktą reikia gražinti į artimiausią Wahl klientų aptarnavimo centrą (adresai pateikti šioje knygelėje), kur mes siūlome atgalinio surinkimo paslaugą arba nuvežti į vietinę surinkimo vietą, kur jie bus saugiai tvarkomi ir tinkamai perdirbti.



Šis ženklas rodo, kad šis produktas neturėtų būti išmestas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, perdirbkite jį atsakingai, kad skatintumėte tvarią medžiagų išteklių pakartotinį naudojimą. Norėdami gražinti naudotą prietaisą, naudokite gražinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Jie gali priimti šį produktą aplinkos saugiam perdirbimui.

GARANTIJA

- Be pretenzijų pagal įstatymą ir (arba) pirkimo-pardavimo sutartį, kylančių dėl esminių defektų, iš šios garantijos kylančias teises pardavėjas suteikia klientui. Šios teisės garantija neriboja.
- WAHL® garantuoja, kad jos elektros prietaisai neturi jokių defektų. Dalys, kurios gali susidėvėti, pavyzdžiui, skutimosi folijos, pavaros komponentai, peiliukų rinkiniai, priedams, šepetėliams, baterijoms ar akumuliatoriams ši garantija netaikoma.

Garantija netaikoma, jei:

- prietaisas buvo netinkamai naudojamas arba su juo buvo elgiamasi neatsargiai
- prietaisas buvo sugadintas dėl pernelyg didelės apkrovos, netinkamo naudojimo ar išorinių veiksnių poveikio.
- defektas atsirado dėl to, kad nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijų
- remontą arba bandymą remontuoti atliko ne tas personalas, kuris yra WAHL® gamykloje arba įgaliotoje pardavimo vietoje.
- Jei nenurodyta kitaip, garantijos laikotarpis priklauso nuo šalies, kurioje buvo įsigytas prietaisas, vidaus teisės aktuose nustatyto senaties termino dėl esminių defektų trukmės. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pardavėjas pristato prietaisą pirkėjui. Pirkimo vieta ir pristatymo data įrodoma pateikiant pirkimo įrodymą, pavyzdžiui, pirkimo kvitą, sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar panašų dokumentą.
- WAHL® be jokių papildomų išlaidų pašalina bet kokius defektus, atsiradusius per garantijos laikotarpį, jei apie juos mums raštu pranešama per tris savaites nuo jų atsiradimo. Remontas atliekamas WAHL® gamykloje arba WAHL® įgaliotoje prekybos vietoje. WAHL® turi teisę ištaisyti defektą pristatydama identiškos konstrukcijos prietaisą. Kiti iš šios garantijos kylantys kliento reikalavimai, ypač reikalavimai dėl išlaidų kompensavimo, sumažinimo, žalos atlyginimo ar teisės atsakyti sutarties, yra atmetini. Įstatyminiai ar kiti sutartiniai reikalavimai, kylantys dėl esminių defektų, lieka galioti. Garantijos laikotarpis nepratęsiamas, jei paslaugos teikiamos pagal garantijos sąlygas.
- Dalys, pakeistos atliekant garantinį remontą, arba prietaisas, išsaugotas pakeitimo atveju, tampa WAHL® nuosavybe.
- Jei į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą kreipiamasi be tinkamos priežasties, WAHL® turi teisę reikalauti, kad patirtas išlaidas iš kliento.
- Atsiradus bet kokiems defektams, kreipkitės į pardavėją arba savo šalies techninės priežiūros centrą.

DĖMESIO! Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

tel.: +370 640 33213, +370 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Platintojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas.

tel. +370 649 40000