



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Modeliai:

WAH3028049

Siekdami klientams pasiūlyti geriausią įmanomą kokybę, savo gaminius kruopščiai tikriname, kad jie veiktų nepriekaištingai. Todėl kartais gali likti bandymams naudojami dirbtinio kailio pluošto ir apsauginės asmenų alyvos likučiai. Dėkojame už supratimą!



SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinį įrenginį visada reikėtų laikytis pagrindinių saugumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau: **PRIEŠ NAUDODAMI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS IR SAUGUMO NURODYMUS**

PAVOJUS

Kad sumažėtų rizika nukentėti ar žūti nuo elektros smūgio:



- Pavojus! Degus! Prietaiso niekada negalima purkšti aerosoliniais produktais (purškikliais), kurie klasifikuojami kaip degūs.

- Neimkite į vandenį įrenginio. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nenaudokite maudydamiesi vonioje arba duše.
- Įrenginio nedėkite arba nelaikykite ten, kur jis gali įkristi arba būti įmestas į vonią arba praustuva.
- Nedėkite ir nemeskite į vandenį arba kitą skystį.
- Nedelsdami išjunkite šį prietaisą iš elektros tinklo po naudojimo.
- Prieš valydami visada ištraukite įrenginio kištuką iš elektros lizdo.

ĮSPĖJIMAS

Kad nekiltų rizika nudegti, sukelti gaisrą, gauti elektros smūgį arba susižeisti:

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresnio amžiaus asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų ar neturintys patirties ir žinių tik tada, jei už saugą atsakingi asmenys juos prižiūri ar instruktuoja apie prietaiso naudojimą ir jie supranta galimus pavojus. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ar taisyti šio prietaiso.

- Laikykite gaminį sausi. Būtina SAUGOTI elektros įrangą, kad ji nesusiliestų su vandeniu arba kitu skysčiu.
- Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmeniui, antraip gali kilti pavojus.

- Įrenginio nelaužykite, neišrinkite, nekaitinkite iki aukštesnės kaip 100 °C (212 °F) temperatūros arba nedeginkite, nes gali kilti gaisro, sprogo arba nudegimo rizika.
 - Niekada nenaudokite įrenginio, jei jo laidas arba kištukas pažeistas, jis netinkamai veikia, buvo išmestas arba sugadintas ar įmestas į vandenį. Gražinkite įrenginį į klientų aptarnavimo centrą, kad jį ištirtų ir pataisytų.
 - Įrenginį naudokite tik šiame vadove nurodytoms paskirtims. Nenaudokite gamintojo nerekomenduojamų priedų.
 - Niekad nepalikite įjungto į elektros lizdą įrenginio be priežiūros.
 - Niekada neįmeskite ir neįkiškite jokių objektų į jokias įrenginio angas.
 - Nenaudokite šio prietaiso, jei jo asmenys pažeisti arba sulūžę, kadangi galite susižeisti veidą.
 - Naudojami įrenginį, jo nedėkite arba nepalikite ten, kur jį gali pažeisti gyvūnai arba gamtos stichijos.
 - Nenaudokite įrenginio ne patalpoje arba patalpoje, kurioje naudojami aerosoliniai (purškiami) produktai arba leidžiamas deguonis.
 - Naudokite prietaisą tik atsižvelgdami į techninių duomenų plokštelėje nurodytą kintamąją elektros srovę ir įtampą.
 - Neneškite prietaiso už maitinimo laido ir atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo visada traukite už prietaiso kištuko, o ne laido.
 - Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.
 - Laidą laikykite atokiau nuo šildomų paviršių.
 - Įsitikinkite, kad laikant maitinimo laidą nėra susuktas arba sulenktas.
- TIK AUGINTINIŲ PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖMS: šis prietaisas skirtas tik plaukams kirpti.

SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

ŠIS ĮRENGINYS SKIRTAS BUITINIAM NAUDOJIMUI

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Jei prietaisas neveikia, patikrinkite toliau aprašytus sprendimus prieš atiduodami remontuoti:

1. Patikrinkite lizdo įtampą prijungdami kitą prietaisą.
2. Įsitikinkite, kad lizdas nėra prijungtas prie šviesos jungiklio, kuris išjungia lizdo maitinimą, kai išjungtos šviesos.
3. Jei jūsų elektros tiekimas prijungtas prie pagrindinio maitinimo jungiklio, rekomenduojame atjungti prietaisą nuo įkroviklio, kai pagrindinis jungiklis išjungtas.
4. Jei prietaisas neveikia, įjunkite (ON - I) įrenginį ir suspauskite arba pastumkite asmenis ranka. (Tarp asmenų esanti alyva gali būti išdžiūvusi ir jie gali būti laikinai užstrigę.)



Šis ženklas nurodo, kad ES šalyse šio produkto negalima utilizuoti su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad nekontroliuojamas atliekų šalinimas nekenktų aplinkai arba žmonių sveikatai, įrenginį utilizuokite atsakingai, kad prisidėtumėte prie tvaraus materialinių išteklių perdavimo. Norėdami gražinti panaudotą įrenginį, naudokite gražinimo ir surinkimo sistemas arba susisiekiate su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali gražinti įrenginį, kad jis būtų perdirbtas siekiant tautosi aplinką

GARANTIJA

- Be pretenzijų pagal įstatymą ir (arba) pirkimo-pardavimo sutartį, kylančių dėl esminių defektų, iš šios garantijos kylančias teises pardavėjas suteikia klientui. Šios teisės garantija neriboja.
- WAHL® garantuoja, kad jos elektros prietaisai neturi jokių defektų. Dalys, kurios gali susidėvėti, pavyzdžiui, skutimosi folijos, pavaros komponentai, peiliukų rinkiniai, priedams, šepetėliams, baterijoms ar akumuliatoriams ši garantija netaikoma.

Garantija netaikoma, jei:

- prietaisas buvo netinkamai naudojamas arba su juo buvo elgiamasi neatsargiai
- prietaisas buvo sugadintas dėl pernelyg didelės apkrovos, netinkamo naudojimo ar išorinių veiksnių poveikio.
- defektas atsirado dėl to, kad nebuvo laikomasi naudojimo instrukcijų
- remontą arba bandymą remontuoti atliko ne tas personalas, kuris yra WAHL® gamykloje arba įgaliotoje pardavimo vietoje.

- Jei nenurodyta kitaip, garantijos laikotarpis priklauso nuo šalies, kurioje buvo įsigytas prietaisas, vidaus teisės aktuose nustatyto senaties termino dėl esminių defektų trukmės. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai pardavėjas pristato prietaisą pirkėjui. Pirkimo vieta ir pristatymo data įrodoma pateikiant pirkimo įrodymą, pavyzdžiui, pirkimo kvitą, sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar panašų dokumentą.

- WAHL® be jokių papildomų išlaidų pašalina bet kokius defektus, atsiradusius per garantijos laikotarpį, jei apie juos jums raštu pranešama per tris savaites nuo jų atsiradimo. Remontas atliekamas WAHL® gamykloje arba WAHL® įgaliotoje prekybos vietoje. WAHL® turi teisę ištaisyti defektą pristatydama identiškos konstrukcijos prietaisą. Kiti iš šios garantijos kylančios kliento reikalavimai, ypač reikalavimai dėl išlaidų kompensavimo, sumažinimo, žalos atlyginimo ar teisės atsisakyti sutarties, yra atmetini. Įstatyminiai ar kiti sutartiniai reikalavimai, kylantys dėl esminių defektų, lieka galioti. Garantijos laikotarpis nepratęsiamas, jei paslaugos teikiamos pagal garantijos sąlygas.
- Dalys, pakeistos atliekant garantinį remontą, arba prietaisas, išsaugotas pakeitimo atveju, tampa WAHL® nuosavybe.
- Jei į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą kreipiamasi be tinkamos priežasties, WAHL® turi teisę reikalauti, kad patirtas išlaidas iš kliento.
- Atsiradus bet kokiems defektams, kreipkitės į pardavėją arba savo šalies techninės priežiūros centrą.

DĖMESIO! Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
tel.: +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Platintojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. tel. 8 649 40000