

KARŠTO ORO GRUZDINTUVĖ ZYLE

ZY001WAF

NAUDOTOJO VADOVAS

Jūsų naujoji karšto oro gruzdintuvė leis Jums gaminti Jūsų mėgstamiausius užkandžius. Galėsite paruošti daugybę skanių patiekalų kur kas sveikiau, greičiau ir lengviau. Prieš naudojimą perskaitykite šias instrukcijas ir visuomet jų laikykitės.

Svarbiausi saugumo perspėjimai

Naudodami elektrinius prietaisus, visuomet laikykitės pagrindinių saugumo taisyklių, aprašytų šioje skiltyje.

1. Prietaiso negali naudoti vaikai ir asmenys su fizine, protine ar jutimine negalia, jei nėra prižiūrimi suaugusio išmanančio asmens ir instrukuoti apie galimus pavojus.
2. Būkite labai atsargūs naudodami prietaisą netoli vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
3. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių, tik rankenėles ar mygtukus.
4. Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar korpuso į vandenį ar kitus skysčius, kad nenukrėstų elektros srovė.
5. Išjunkite prietaisą iš rozetės, baigę jį naudoti ir prieš valydami. Prieš nuimdami ar prijungdami prietaiso detales, leiskite jam atvėsti.
6. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus.
7. Nenaudokite prietaiso atvirame ore.
8. Neleiskite laidui kyboti ant stalo ar spintelės krašto ar liestis prie įkaitusių paviršių.
9. Nedėkite prietaiso ant ar netoli įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės. Nedėkite jo į įkaitusią orkaitę.
10. Nenaudokite prietaiso, jei jo maitinimo laidas, kištukas, korpusas ar kitos dalys yra pažeistos. Kreipkitės į servisą.
11. Prietaisas skirtas tik namų naudojimui. Jis neskirtas komerciniam naudojimui.
12. Neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų.
13. Nevalykite prietaiso su metaliniais šveitikliais, abrazyviniais šveistikais ir kt.

Ispėjimai naudojimo metu:

- Prietaisas veikia tik karšto oro pagrindu. Nepilkite į krepšelį jokio aliejaus ar riebalų.
- Nedėkite maitinimo laido netoli oro angų naudojimo metu.
- Niekada nenaudokite prietaiso be krepšelio viduje.
- Nestatykite prietaiso prie pat sienos ir neglauskite prie kitų prietaisų. Palikite mažiausiai 10 cm atstumą nuo šonų, galo ir viršaus.
- Nieko nekraukite ant prietaiso viršaus jam veikiant.
- Nedėkite itin didelių maisto produktų į prietaisą, nenaudokite metalinių įrankių.
- Nedėkite į vidų popieriaus, kartono, karščiui neatsparaus plastiko į prietaiso vidų. Galima naudoti kepimo popierių ar foliją, tačiau nedėkite jų į prietaisą be maisto ant viršaus. Kitaip oro cirkuliacija gali pakelti šias medžiagas ir paliesti kaitinimo elementą.
- Visuomet naudokite tik karščiui atsparius indus. Būkite itin atsargūs naudodami ne metalinius ar stiklinius indus.
- Būkite ypač atsargūs perkeldami prietaisą (ar išimdami krepšelį), jei viduje yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių.
- Laikykite veikiančią ir įkaitusią prietaisą toliau nuo degių medžiagų kaip užuolaidos, staltiesės, servetėlės ir kt. Naudokite lygų, stabilų, karščiui atsparų kilimėlį.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
- Pastebėjęs, kad prietaisas ėmė skleisti neįprastą kvapą ir dūmus, nedelsiant išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo. Tai reiškia, kad maistas ėmė degti. Palaukite, kol dūmai išsisklaidys prieš išimdami krepšelį.

Funkcionalumas

Šis prietaisas naudoja pažangią oro cirkuliacijos technologiją gruzdinimui be aliejaus ar kitų riebalų. Mėgautės greitai paruošiamu, traškiu, nuostabaus skonio maistu. Prietaisas pasižymi lengvu, intuityviu valdymu vieno paspaudimo mygtukais bei saugiu ir ergonomišku dizainu, kuris papuoš bet kurią virtuvę.

Sudedamosios dalys

1. Gruzdinimo krepšelis.
2. Krepšelio išėmimo mygtukas.
3. Rankena.
4. Valdymo ekranėlis.
5. Oro įėjimo anga.
6. Jungtukas.
7. Stalčiukas.
8. Maitinimo laidas.
9. Oro išėjimo anga.

Valdymo ekranėlis

POWER – spauskite, kad aktyvuotumėte budėjimo režimą, spauskite dar kartą, kad išjungtumėte.

START/PAUSE – nustačius laiką ir temperatūrą, spauskite šį mygtuką, kad pradėtumėte naudoti. Spauskite dar kartą, kad laikinai sustabdytumėte (pauzė).

RECIPES – prietaisas turi 6 užprogramuotus receptų režimus:

- Frozen fries – šaldytos bulvytės.
- Fries – bulvytės.
- Nuggets – kepsneliai.
- Steak – kepsnys.
- Poultry – paukštiena.
- Fish – žuvis.

(+/-) – temperatūros/laikmačio reguliavimas:

- Pasirinkus temperatūros nustatymą, spauskite mygtukus +/-, kad padidintumėte/sumažintumėte temperatūrą 1° žingsniu. Spauskite ir palaikykite ilgiau, kad didintumėte/mažintumėte greičiau. Temperatūros diapazonas yra 80–190°C.
- Pasirinkus laiko nustatymą, spauskite mygtukus +/-, kad padidintumėte/sumažintumėte laiką 1 minutės žingsniu. Spauskite ir palaikykite ilgiau, kad didintumėte/mažintumėte greičiau. Laikmačio diapazonas yra 1–60 min.

TEMPERATURE – spauskite, kad aktyvuotumėte temperatūros reguliavimo režimą. Reguliokite temperatūrą +/- mygtukais.

TIMER – spauskite, kad aktyvuotumėte laikmačio reguliavimo režimą. Reguliokite laiką +/- mygtukais.

Techniniai duomenys:

- Galingumas: 1500 W.
- Talpa: 4,5 l.
- Vardinė įtampa: 220–240 V.
- Dažnis: 50/60 Hz.
- Temperatūros diapazonas: 80–190°C.
- Laikmatis: 1–60 min.

Prieš pradėdami naudoti

1. Pašalinkite visas pakuotės medžiagas ir lipdukus.
2. Kruopščiai nuvalykite visas dalis šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta kempinėle su trupučiu valiklio.
3. Nusausinkite prietaiso vidų ir išorę šluoste ir pilnai išdžiovinkite. Įsitikinkite, kad stalčiukas tinkamai išlygiuotas.
4. Naudokite prietaisą ant lygaus, kieto, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus, toliau nuo karščio ir ugnies šaltinių bei vandens.
5. Palikite 10 cm atstumą nuo visų prietaiso kraštų ir viršaus. Palikite vietos krepšelio išėmimui.

Naudojimas

1. Įkiškite laido kištuką į el. tinklo lizdą. Pradės mirksėti įjungimo/išjungimo mygtukas.
2. Spauskite įjungimo/išjungimo mygtuką. Ekranėlis rodytų „----“. Visi mygtukai pradės šviesti. Prietaisas yra budėjimo režime.
3. Spauskite pasirinktą recepto mygtuką (Frozen fries, Fries, Nuggets, Steak, Poultry, Fish) ir ekranėlyje pamatysite nustatytą gaminimo laiką. Spauskite START/PAUSE, kad pradėtumėte gamybos procesą pasirinktam receptui, o ekranėlyje matysite atgalinį laikmatį. Vykstant gaminimo procesui jūs vis tiek galite spausti TEMPERATURE arba TIME mygtukus, kad padidintumėte/sumažintumėte temperatūrą arba laiką.

4. Pasibaigus laikmačio laikui prietaisas supypsės 5 kartus. Ekranėlyje matysite END (pabaiga).
5. Atsargiai ištraukite stalčiuką.
6. Sudėkite norimą gruzdinti maistą į krepšelį.
Pastaba: neviršykite 4/5 krepšelio tūrio.
7. Įstatykite stalčiuką atgal į prietaisą. Nenaudokite prietaiso tik su stalčiuku, be krepšelio.
Dėmesio: nelieskite stalčiuko iš karto po prietaiso naudojimo, nes jis bus labai karštas. Imkite tik už rankenos.
8. Pasirinkus norimą recepto režimą/nustačius temperatūrą/laiką, spauskite START, kad pradėtumėte gruzdinimą.
9. Kai kurias maisto rūšis gaminimo metu reikės apversti. Norėdami tą padaryti, ištraukite stalčiuką, laikydami už rankenos, ir supurtykite maistą krepšelyje arba apverskite. Tuomet vėl įstatykite stalčiuką į prietaisą.
10. Nustatytam laikmačio laikui pasibaigus, prietaisas praneš garsiniu pranešimu 5 kartus ir pereis į budėjimo režimą. Tuomet atsargiai ištraukite stalčiuką ir padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus.
11. Patikrinkite, ar maistas tinkamai pagamintas. Jeigu jį reikia pakartotinai gruzdinti, nustatykite dar kelias minutes laikmačiu.
12. Norint išimti mažesnius maisto produktus kaip bulvytės, galite paspausti krepšelio išėmimo mygtuką.
Pastaba: neapverskite stalčiuko, nes į maistą vėl gali sutekėti riebalai.

Patarimai

- Gruzdinamo maisto sukratymas gaminimo metu gali padėti tolygiau apkepinti maistą.
- Negruzdinkite pernelyg riebalingo maisto.
- Galite naudoti nedidelį kiekį aliejaus, kad maistas taptų traškesnis, tačiau nedėkite riebalų daug.
- Jeigu norite kepti pyragus arba kitus trapius produktus galite naudoti kepimo skardelę ar kepimo indą krepšelio viduje.

Valymas ir priežiūra:

1. Po naudojimo išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo ir leiskite prietaisui pilnai atvėsti prieš valymą.
2. Prietaiso korpusui valyti naudokite minkštą rankšluostį ar šluostę.
3. Nevalykite stalčiuko, krepšelio ir prietaiso vidaus metaliniais daiktais ar abrazyviniais valikliais bei šveitikliais, nes tai gali pažeisti prietaisą.
4. Gruzdinimo krepšelį ir stalčiuką galite valyti su sudrėkintu rankšluosčiu, šluoste ar kempine. Gali naudoti švelnų ploviklį.
PATARIMAS: norėdami pašalinti prie gruzdinimo krepšelio prilipusius maisto likučius, įmerkite krepšelį į karštą vandenį su plovikliu ir palikite 10 min. Tuomet nuskalaukite švari vandeniu.

Galimų trikdžių šalinimas:

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia.	Prietaisas yra neįjungtas į el. tinklą.	Įjunkite prietaiso kištuką į el. tinklo lizdą, įsitikinkite, kad viduje yra stalčiukas ir gruzdinimo krepšelis, įjunkite prietaisą įjungimo mygtuku, nustatykite laiką/režimą.
	Nepaspaustas įjungimo mygtukas.	
	Kaistuvai ir krepšelis neįstatyti į prietaisą.	
Ingredientai neapkepa.	Įdėjote į krepšelį per daug produktų.	Įdėkite į krepšelį mažiau ingredientų (ne daugiau nei 4/5 krepšelio talpos). Taip jie apkeps tolygiau.
	Nustatyta pernelyg žema temperatūra.	Nustatykite aukštesnę temperatūrą.
	Per trumpas paruošimo laikas.	Laikmačiu nustatykite reikiamą paruošimo trukmę.
Ingredientai apkepa netolygiai.	Kai kuriuos produktus reikia pakratyti, praėjus pusei paruošimo trukmės.	Pakratykite greta ar vienas ant kito gulinčius ingredientus.
	Naudojami nešvieži produktai.	Naudokite šviežius ir tinkamai paruoštus produktus.
Apkepti ingredientai nebūna traškūs.	Ruoškite produktus, kuriems tinka gruzdinimo metodas.	Gaminkite maistą, kurį galima ruošti orkaitėje, arba patepkite maistą aliejumi, kad jis taptų traškesnis.
Nepavyksta į prietaisą įstumti stalčiuko.	Krepšelyje yra per daug ingredientų.	Nedėkite ingredientų daugiau nei 4/5 krepšelio talpos.
	Krepšelis yra netinkamai įstatytas į kaistuvą.	Įstatykite krepšelį į kaistuvą taip, kad išgirstumėte spragtelėjimą.
Iš prietaiso veržiasi balti dūmai.	Ruošiate daug riebalų turinčius produktus.	Kepant daug riebalų turinčius ingredientus, ištekęs didelis riebalų kiekis, todėl tai yra normalu.
	Ant gruzdinimo indo yra nuo ankstesnio naudojimo likusių riebalų.	Kaskart baigę naudoti prietaisą, gerai išvalykite indą.
Bulvytės tolygiai neapkepa.	Neišmirkėte bulvyčių prieš gruzdinimą arba naudojate netinkamą gruzdinimui bulvių tipą.	Išmirkykite bulvytes dubenyje su vandeniu mažiausiai 30 min prieš gruzdinimą. Išimkite ir nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Naudokite tinkamos rūšies

		bulves, kurios išlieka stangrios gruzdinant.
Bulvytės nėra traškios.	Tai priklauso nuo aliejaus ir vandens kiekio bulvėse.	Įsitikinkite, kad gerai nusausinote bulvytes prieš patepimą aliejumi. Susmulkinkite mažesniais gabalėliais. Pridėkite kiek daugiau aliejaus.

Klaidų kodai

Ekranėlyje atsiradus klaidos kodui, kreipkitės į servisą.

E1, E2 – jutiklio klaida, gedimas.

E3 – perkaitimas.

Aplinkosauga

Atitarnavusio prietaiso nemeskite į paprastą konteinerį kartu su buitėmis atliekomis. Nuneškite jį į specialų buitinės technikos perdirbimo punktą. Taip padėsite tausoti aplinką.

Apie „Zyle“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
 Raudondvario pl. 162, Kaunas
 Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
 Daugiau informacijos: www.krinona.lt
 Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48 Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodymais prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninės galimybės sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt