

VAFLINĖ ZYLE ZY185WM NAUDOTOJO VADOVAS ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDINIAI SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

Įspėjimų reikšmės:

PAVOJUS! – nurodo ypač pavojingą situaciją, kuri, jei nebus jos išvengta, tikrai baigsis mirtimi ar rimtu sužalojimu. Skirta tik pačioms pavojingiausiomis situacijoms žymėti.

ĮSPĖJIMAS – nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus jos išvengta, gali baigtis mirtimi ar rimtu sužalojimu.

DĖMESIO – nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus jos išvengta, gali baigtis nedideliu sužalojimu. Taip pat įspėja apie nesaugias naudojimo praktikas.

Naudodami elektrinius prietaisus, laikykitės pagrindinių elektrinių prietaisų saugaus naudojimo nurodymų.

PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

ĮSPĖJIMAS – norėdami sumažinti gaisro, elektrošoko ar rimto sužalojimo riziką:

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Laikykite prietaisą ant lygaus, stabilaus, karščiui atsparaus paviršiaus.
- Prietaisas naudojimo metu labai įkaista. Nelieskite įkaistančių korpuso dalių.
- Naudokite prietaisą tik gerai vėdinamoje patalpoje. Palikite nuo prietaiso šonų 10–15 cm laisvus tarpus oro cirkuliacijai.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Neleiskite prietaisui liestis su užuolaidomis, sienų dekoracijomis, drabužiais, audiniais ir kitomis degiomis medžiagomis.
- Nenaudokite jokių gamintojo nerekomenduojamų priedų.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Niekada neplaukite prietaiso po vandens srove, nemirkykite.
- Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros.
- Nelieskite laido ar kištuko šlapiomis rankomis.
- Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitikinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Įrenginys yra maitinamas elektros energija iš namų tinklo. Jeigu laidas ar kištukas yra sugadintas, privalote perduoti įrenginį autorizuotam servisui, kad laidas su kištuku būtų pakeisti.

DĖMESIO – norėdami sumažinti sužeidimo ar prietaiso pažeidimo riziką:

- Prietaisas skirtas tik namų naudojimui. Jis nepritaikytas komerciniam naudojimui, taip pat naudojimui lauke ar kitoms nei nurodyta reikmėms.
- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų, o pastebėjus leido pažeidimą nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą.

SPECIALIOSIOS INSTRUKCIJOS

- Norėdami išvengti tinklo perkrovos, nejunkite į tą patį elektros lizdą kito aukšto galingumo prietaiso.
- Prietaisas turi trumpą maitinimo laidą. Nerekomenduojama naudoti prailgintuvo, tačiau, jei tai neišvengiama, patariama: prailgintuvo laido elektrinė specifikacija turi atitikti prietaiso laido; pasirūpinkite, kad prailgintuvo laidas nekabotų per kraštą, nebūtų traukiamas, prispaustas ir pan.

Sudedamosios dalys:



- Korpusas.
- Indikatoriaus lemputė.
- Rankena.
- Svirtelė.

Naudojimas

DĖMESIO: nenaudokite šio prietaiso maisto gaminimui ar šaldyto maisto atšildymui. Maistas turi būti pilnai atšildytas iki naudojimo.

PASTABA: pirmą kartą naudojant, iš prietaiso gali kilti dūmai, kurie yra gamybos proceso liekana. Užtikrinkite gerą ventiliaciją kambaryje.

1. Prieš pirmą kartą naudojant prietaisą, nuvalykite jį kaip nurodyta skyrelyje „Priežiūra ir laikymas“.
2. Spauskite užrakto sklendės gale prie rankenos, kad atrakintumėte prietaisą.
3. Atidarykite prietaisą patraukdami už rankenos.
4. Uždarykite kepimo plokšteles ir įjunkite prietaisą, įkišdami kištuką į tinkamos įtampos el. tinklo lizdą. Pradės šviesti indikatoriaus lemputė.

ĮSPĖJIMAS: kepimo plokštelės ir metaliniai paviršiai naudojimo metu ypatingai įkais. Kad nenusidegintumėte, mūvėkite pirštines.

5. Prietaisas pilnai užkais per maždaug 5 minutes. Žalia spalva pradės šviesti parengties indikatorius.
6. Pakelkite viršutinę plokštelę už rankenos. Sudėkite maistą ant apatinės plokštelės naudodami medinę ar plastikinę, karščiui atsparią mentelę.

DĖMESIO: nenaudokite metalinių įrankių, nes jie gali subraižyti prietaiso plokštelių nepriekapantį paviršių.

7. Užverkite viršutinę plokštelę laikydami už rankenos.

PASTABA: kepimo laikas priklauso nuo maisto rūšies, jo storio. Įsitikinkite, kad prieš vartojimą maistą gerai iškepėte.

8. Baigus maistą kepti, pakelkite už rankenos, kad atidarytumėte. Išimkite maistą mentele. Jeigu planuojama dar kepti, užverkite plokšteles, kad jos neatvėstų. Naudokite maistingus riebalus pagal poreikį.
9. Išjunkite prietaisą, ištraukdami kištuką iš el. tinklo lizdo.
10. Leiskite jam visiškai atvėsti. Tik tuomet galite valyti plokšteles. Po valymo nusauskinkite.
11. Užverkite prietaiso plokšteles ir užrakinkite su užrakto sklende toliausiai nuo rankenos.

Valymas

1. Įsitikinkite, kad prieš valymą prietaisas yra išjungtas iš el. tinklo ir pilnai atvėsęs.
2. Nuvalykite išorinį paviršių lengvai sudrėkinta šluoste, užtikrindami, kad drėgmė ar riebalai nepateks į vėsinimo angas.
3. Nevalykite prietaiso abrazyviniais šveitikliais, metaliniais šveistikais, nenaudokite édzlių, rûgštinių, šarminių valiklių, benzino, alkoholio ir kt.
4. Nepanardinkite prietaiso, jo laido ir kištuko į vandenį ar jokią kitą skystį.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS



DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Apie „Zyle“ Youtube



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodymais prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametru prekė arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt