

ELEKTRINIAI VIRDULIAI ZYLE

ZY280WK / ZY281BK / ZY282GK

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų virduklį. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Išsaugokite naudotojo vadovą, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

Techniniai parametrai

Modelis	Įtampa	Dažnis	Galia	Talpa	Kitos pastabos
Zyle	220-240 V~	50/60 Hz	1800 W	1,7 L	Dviejų sluoksnių

Savybės

Prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir, Jūsų patogumui, pasižymi šiomis savybėmis:

1. Belaidis dizainas – lengvas naudojimas.
2. Greitai įkaitina vandenį, taupydamas elektros energiją ir Jūsų laiką.
3. Paslėpta kaitinimo sistema. Saugus ir greitas valymas.
4. Trijų dalių saugumo sistema:
 - Automatinis išsijungimas;
 - Apsauga nuo naudojimo, neįpylus vandens;
 - Apsauga nuo perkaitimo.
5. Lengvai atskiriamas, 360° besisukantis virdukliaus pagrindas.

Sudedamosios dalys

1. Snapelis
2. Dangtelio mygtukas
3. Dangtelis
4. ON/OFF svirtelė. Paspauskite „1“, kad įjungtumėte prietaisą. Paspauskite „0“, kad baigtumėte darbą
5. Korpusas
6. Rankenėlė
7. Lemputė
8. Pagrindo stovėlis
9. Maitinimo laidas



Svarbūs saugumo perspėjimai

Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas.

1. Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsitikinkite, kad prietaiso etiketėje, esančioje prietaiso stovėlio apačioje, nurodyta prietaiso naudojama srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa. Priešingu atveju nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į pardavėją.
2. Neleiskite prietaiso laidui kyboti ant stalo ar spintelės krašto bei liestis prie įkaitusių paviršių.
3. Nedėkite ant arba netoli įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės ir į įkaitusių orkaitę.
4. Nenaudokite prietaiso, nieko į jį neįpylę, kad neapgadintumėte kaitinimo elementų.
5. Naudokite prietaisą ant tvirto ir plokščio paviršiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip neleisite prietaisui apvirsti ir apsisaugosite nuo galimų gedimų ir sužalojimų.
6. Nemerkite prietaiso laido, kištuko ar prietaiso į vandenį bei kitus skysčius, kad apsisaugotumėte nuo gaisro, elektros šoko ir sužeidimų pavojaus.
7. Vandeniui kaistant arba ką tik užvirus, saugokitės iš snapelio besiveržiančių karštų garų.
8. Išpilkite įkaitusį vandenį atsargiai ir pamažai, stengdamiesi pernelyg greitai nepaversti prietaiso.
9. Būkite atsargūs, pakartotinai pildydami prietaisą, jam esant įkaitusiam.

10. Vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepatyrimo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus.
11. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
12. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių, tik rankenėles ir mygtukus.
13. Naudokite kartu parduodamą stovelį tik pagal paskirtį.
14. Būkite labai atsargūs, judindami prietaisą, kuriame yra karšto vandens.
15. Prietaisas – ne žaislas. Neleiskite vaikams žaisti su juo.
16. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo atviraime ore.
17. Naudodami kitus nei gamintojo rekomenduojamus priedus, rizikuojate sukelti gaisrą ar susižeisti, gali nukristi elektros srovė.
18. Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Palaukite, kol prietaisas atvės, prieš prijungdami ar nuimdami detales bei prietaisą valydami.
19. Norėdami išjungti prietaisą, valdymo mygtuku nustatykite išjungimo padėtį, tada ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
20. Jeigu prietaiso laidas yra sugedęs, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, įgaliotam klientų aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
21. Naudokite prietaisą tik pagal nurodytą paskirtį.
22. Naudokite prietaisą tik su kartu parduodamu stoveliu.
23. Jeigu įpilsite į prietaisą per daug vandens, įkaitęs vanduo gali išbėgti.
24. Įsitinkinkite, kad prietaiso dangtelis yra uždarytas. Nekelkite prietaiso, vandeniui kaistant. Jei atidarysite dangtelį, prietaisui kaitinant vandenį, rizikuojate nusiplikyti.
25. Prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur galėtų būti panašiai pritaikomas, pvz.:
 - Parduotuvėse, biuruose ir kitose darbu pritaikytose vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - Ūkiniuose pastatuose;
 - Viešbučių, motelių ir panašių apgyvendinimo įstaigų svečiams aptarnauti;
 - „Bed and Breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose.
26. Stenkitės neužpilti vandens ant laido.

DĖMESIO: verdant vandeniui neatidarykite dangčio.

DĖMESIO: karštas virdulio paviršius virimo metu ir po virimo. Palaukite, kol atvės, prieš valydami ar liesdami paviršių.

ĮSPĖJIMAS: niekada nenuimkite veikiančio virdulio nuo padėklo. Pirmiausia išjunkite prietaisą.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, paruoškite jį naudojimui, įpildami į virdulį vandens iki MAX žymos ir jį įkaitindami. Išpilkite įkaitintą vandenį. Nuvalykite prietaiso paviršių sudrėkintu skudurėliu.

Atkreipkite dėmesį: maksimali virdulio talpa – 1,7 litro.

Naudojimas

1. Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus.
2. Nukelkite prietaisą nuo stovelio ir atidarykite dangtelį, paspausdami dangtelio atidarymo mygtuką. Įpilkite reikiamą vandens kiekį ir uždarykite dangtelį. Taip pat galite pripildyti prietaisą per snapelį. Neleiskite, kad vandens būtų virš MAX arba žemiau MIN ribos. Jeigu įpilsite per mažai vandens, prietaisas išsijungs, vandeniui neįkaitus.

Atkreipkite dėmesį: nepilkite vandens virš MAX žymos, nes kaistantis vanduo gali išbėgti iš virdulio. Prieš įjungdami prietaisą į rozetę, įsitinkinkite, kad virdulio dangtelis yra uždarytas.

3. Padėkite prietaisą ant stovelio.
4. Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Paspauskite ON/OFF svirtelę. Įsižiūrėkite indikatorius lemputė. Prietaisas pradės kaitinti vandenį. Vandeniui užvirus, ON/OFF mygtukas išsijungs automatiškai. Taip pat galėsite bet kada nutraukti darbą, kilstelėdami ON/OFF svirtelę. Jei norite dar kartą užvirinti vandenį, dar kartą paspauskite ON/OFF svirtelę.

Atkreipkite dėmesį: įsitinkinkite, kad ON/OFF svirtelė gali laisvai judėti, o prietaiso dangtelis yra tvirtai uždarytas. Prietaisas neišsijungs, jeigu mygtukas bus užsiblokavęs arba jeigu dangtelis bus atidarytas.

5. Kilstelėkite virdulį nuo stovelio ir išpilkite vandenį.

Atkreipkite dėmesį: išpildami vandenį, būkite atsargūs, kad nenusidegintumėte. Neatidarykite prietaiso dangtelio, vandeniui kaistant. Neleiskite, kad prietaiso garai judėtų rankenėlės kryptimi.

6. Prietaisas pakartotinai nekaitins vandens, kol nepaspausite ON/OFF svirtelės. Kai nenaudojate prietaiso, galite jį laikyti ant stovelio.

Atkreipkite dėmesį: visada išjunkite prietaiso kištuką iš rozetės, kai nenaudojate virdulio.

7. Baigus naudoti prietaisą, kaitinimo elemento paviršius gali kurį laiką išlikti įkaitęs.

Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti ar prižiūrėti už juos atsakingo žmogaus. Vaikai turėtų gerai suvokti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite jaunesniems nei 8 metų vaikams, neprižiūrimiems suaugusiųjų, valyti ir taisyti prietaiso. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.



Šis simbolis reiškia, kad ES šalyse prietaisą draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeskite atitarnavusį elektrinį prietaisą tam skirtame buitinės technikos surinkimo punkte. Tokiu būdu dalis prietaisą sudarančių medžiagų bus perdirbamos ir pakartotinai panaudojamos, tausojant aplinką ir Jūsų sveikatą.

Apsauga nuo perkaitimo

Apsaugos nuo perkaitimo mechanizmas automatiškai išjungs prietaisą, jei atsitiktinai įjungėte virduklį, prieš tai į jį neįpylę vandens. Tokiu atveju įpilkite į virduklį šalto vandens ir leiskite jam atvėsti. Po to vėl galėsite naudoti prietaisą.

Valymas

1. Prieš valydami prietaisą, visuomet ištraukite jo kištuką iš rozetės ir leiskite jam atvėsti.
2. Niekomet nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį. Neleiskite, kad ant šių dalių patektų vandens.
3. Valykite prietaiso korpusą sudrėkintu skudurėliu. Nevalykite elektrinio virdukliaus išdinančiais valikliais.

DĖMESIO: nenaudokite chemikalų, pieno drožlių, medinių įrankių ir išdinančių valiklių prietaiso išorinėms detalėms valyti, nes kitaip jos gali prarasti blizgesį.

Kai nenaudojate prietaiso, galite laikyti jo laidą suvyniotą prietaiso apačioje.

Kalkių nuosėdų valymas

Naudojant kietą vandenį, prietaiso apačioje gali susidaryti kalkių nuosėdos. Reguliariai jas valykite, kitaip gali sumažėti prietaiso darbo veiksmingumas.

Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas, naudokite „Zyle“ nukalkinimo skystį skirtą virdukliaus.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48 Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn. Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechaniškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt