

Naudojimosi instrukcija

Elektrinis virdulys

Modelis: ZY586



Originalios naudojimo instrukcijos

Specifikacijos: 220-240V ~ 50-60Hz, 2200W

SAUGUMO NURODYMAI

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALĖTUMĖTE SU JA SUSIPAŽINTI ATEITYJE.

Virdulio negalima statyti į spintelę.

Šis virdulys skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pvz:

- parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų virtuvėse;
- viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės ir pusryčių tipo patalpose.

Bendrosios nuostatos

- Ši instrukcija pridedama prie šio virdulio ir joje pateikiama svarbi informacija apie prietaiso nustatymą ir naudojimą. Prieš naudodami virdulį atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją. Jei to nepadarysite, galite susižeisti arba sugadinti virdulį.

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo aštuonerių metų ir vyresni, bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra ar buvo prižiūrimi arba instruktuojami dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jei jie supranta su tuo susijusius pavojus.

- Remonto darbus turi atlikti tik autorizuotas servisas. Niekada nebandykite prietaiso remontuoti patys.

Tinkamas naudojimas

- Virdulys skirtas tik vandeniui šildyti arba virinti. Jis skirtas tik asmeniniam naudojimui ir netinka komerciniams tikslams.

- Naudokite virdulį tik taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Bet koks kitoks naudojimas laikomas netinkamu ir gali sukelti žalą turtui ar asmenims.

- Gamintojas ar pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už žalą ar sužalojimus, patirtus dėl netinkamo ar neteisingo naudojimo.

Elektra ir šiluma

- Prieš naudodami patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa yra tokia pati, kaip nurodyta ant prietaiso etiketės.

- Įsitinkite, kad prietaisas visada prijungtas prie įžeminto sieninio kištukinio lizdo.

- Visada ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo prieš perkeldami prietaisą ir kai prietaisas nenaudojamas.

- Kištuką ištraukite iš sieninio lizdo laikydami už kištuko, o ne už maitinimo laido.

- Reguliariai tikrinkite prietaiso maitinimo laidą, kad įsitikintumėte, jog jis nėra pažeistas.

Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas yra pažeistas. Pažeistą maitinimo laidą leiskite pakeisti autorizuotam servisui.

- Kai kurios prietaiso dalys, pavyzdžiui korpusas ir dangtelis, gali įkaisti. Nelieskite šių dalių, kad nenusidėgintumėte.

- Prietaisui reikia vietos, kad šiluma galėtų išeiti ir taip būtų išvengta gaisro pavojaus. Įsitinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai vietos ir jis nesiliečia su degiomis medžiagomis. Prietaiso negalima uždengti.

- Įsitinkite, kad prietaisas, maitinimo laidas ar kištukas nesiliečia su karštais paviršiais, pavyzdžiui, karšta kaitlente ar atvira liepsna.

- Įsitinkite, kad prietaisas, maitinimo laidas ir kištukas nesiliečia su vandeniu.

Naudojimo metu

- Niekada nenaudokite prietaiso lauke.

- Pastatykite prietaisą ant lygaus, stabilaus paviršiaus.
- Po naudojimo ir prieš valydami prietaisą visada ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Niekada neleiskite, kad maitinimo laidas kabotų per stalviršio ar stalo kraštą.
- Prieš liečiant prietaisą, maitinimo laidą ar kištuką, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Niekada nenaudokite prietaiso drėgnoje patalpoje.
- Niekada nemerkite prietaiso, kištuko ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį.
- Nekelkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir prietaiso daugiau nenaudokite.
- Naudokite tik su virduliu pateiktą pagrindą. Niekada nenaudokite pagrindo kitiems tikslams.
- Nuimkite virdulį nuo pagrindo ir pripilkite vandens iš čiaupo. Niekada nepripildykite virdulio aukščiau "max" lygio.
- Neįjunkite prietaiso, kol nepripildėte jo vandeniu. Pripildykite tik šaltu vandeniu.
- Kai prietaisas naudojamas, virdulio dangtelis turi būti gerai uždarytas.
- Niekada neatidarykite dangčio, kai vanduo dar verda.
- Prietaisą naudokite tik vandeniui virinti arba šildyti. Niekada nenaudokite jo kitiems skysčiams!
- Vandens lygis turi būti tarp MAX. ir MIN. ženklų.
- Prieš laikydami prietaisą leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros
- Šio prietaiso negalima naudoti naudojant išorinį laikmatį arba nuotolinio valdymo pultą.

Prietaisas skirtas naudoti tik buityje, o ne profesionaliam naudojimui.

Komponentai:

1. Išpylimo snapelis, viduje esantis kalkių filtras
2. Viršutinis dangtis
3. Dangčio rankena
4. Rankena
5. Pagrindinis korpusas
6. Vandens langelis su matavimo skale
7. Maitinimo pagrindas
8. Įjungimo / išjungimo jungiklis su indikatoriumi



Naudojant virduklį pirmą kartą

Rizika sugadinti!

Jei atidarydami pakuotę aštrių peiliu ar kitu aštriu daiktu nebūsite atsargūs, galite greitai sugadinti virduklį.

- Dėl šios priežasties atidarydami būkite labai atsargūs.

1. Išimkite virduklį iš pakuotės.
2. Patikrinkite, ar yra visos dalys.
3. Patikrinkite, ar virduklis arba atskiros jo dalys nėra pažeistos. Jei taip yra, nenaudokite prietaiso.
4. Kreipkitės į gamintoją garantinėje kortelėje nurodytu aptarnavimo adresu.
4. Nuimkite pakavimo medžiagą ir visas plastikines pakuotes.
5. Prieš pirmą kartą naudodami virduklį, išvalykite visas jo dalis, kaip aprašyta skyriuje "Valymas".

Veikimas

- Prieš pirmą kartą naudodami virduklį 2 arba 3 kartus paleiskite jį vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais, kad pašalintumėte visas dulkes ar likučius, likusius nuo gamybos proceso. Kad valymo rezultatai būtų optimalūs, į verdantį vandenį galima įpilti acto arba specialių kalkių šalinimo priemonių.

- Jei norite tik pašildyti geriamąjį vandenį jo neužvirindami, virduklį galite bet kada išjungti paspausdami įjungimo / išjungimo jungiklį (8) į viršų.

1. Padėkite pagrindą (7) ant lygaus, neslidaus ir sauso paviršiaus. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas išvestas pro pagrindo lizdą.
2. Atidarykite dangtį (2) su viršutinio dangčio rankenėle (3).
3. Pripildykite virduklį geriamojo vandens ne mažiau kaip 0,5 l ir iki 1,7 l žymos vandens lygio indikatoriuje (6) ir uždėkite virdulio dangtį.
4. Pastatykite virduklį ant pagrindo ir prijunkite maitinimo laidą prie elektros tinklo lizdo
5. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį (8), kad įjungtumėte virduklį. Užsidegs jungiklio viduje esanti kontrolinė lemputė. Kai tik vanduo virduklėje užverda, virduklis automatiškai išsijungia ir indikacinė lemputė užgesa.
6. Nuimkite virduklį nuo pagrindo už rankenos (4) ir išpilkite vandenį per snapelį (1) .
7. Po naudojimo atjunkite maitinimo laidą.

Perkaitimo apsauga

Arbatinuke yra įrengta perkaitimo apsauga, kuri išjungia virduklį, kai jis veikia su nepakankamu vandens kiekiu arba be vandens. Jei suveikė perkaitimo apsauga:

1. Atjunkite tinklo laidą.
2. Prieš vėl naudodami virduklį leiskite jam atvėsti bent 10 minučių.

Valymas

Nudegimo pavojus!

Veikiant virduklis įkaista ir gali nudeginti.

- Prieš kiekvieną valymą leiskite virdukliaus visiškai atvėsti.

Trumpojo jungimo pavojus!

Į korpusą patekęs vanduo gali sukelti trumpąjį jungimą.

- Niekada nemerkitė virdulio į vandenį

Sugadinimo pavojus!

Netinkamai elgiantis su virdukliais, jis gali būti sugadintas.

- Nenaudokite jokių agresyvių valiklių, šepetėlių su metaliniais ar nailoniniais šereliais, aštrių ar metalinių valymo įrankių, pavyzdžiui, peilių, kietų grandiklių ir pan. Jie gali pažeisti paviršius.

- Išvalę virduklį, vandenį pašalinkite minkšta šluoste ir prieš naudodami visada kruopščiai nusausinkite.

1. Prieš valydami atjunkite virduklį nuo elektros tinklo.

2. Leiskite virdukliai visiškai atvėsti.

3. Korpusą ir pagrindą, nuvalykite drėgna šluoste.

Norėdami pašalinti kalkes iš virdukliaus vidaus, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Filtras gali neleisti kalkių nuosėdoms išbėgti iš snapelio (1) .

2. Pripildykite virduklį švariu vandeniu ir nedideliu kiekiu acto arba specialių kalkių šalinimo priemonių.

3. Užvirinkite šį tirpalą ir palikite jį virduklėje pastovėti porą valandų.

4. Ištuštinkite virduklį, pripilkite švaraus vandens ir užvirinkite. Šį veiksmą pakartokite du kartus.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas



■ Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala.

Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą.

Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Norėdami sužinoti daugiau apie tinkamą atitarnavusių prietaisų ir/ar senų baterijų išmetimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: +370 640 33213, +370 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta, tvarkinga, be vandens ar kitų likučių. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Pristačius netvarkingos būklės prietaisą servisas pasilieka teisę jį gražinti klientui arba imti papildomą mokesť už jo sutvarkymą.
 - Prieš pradėdamas naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
 - Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
 - Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
 - Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
 - Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
 - Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
 - Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
 - Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
 - Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
 - Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją gražinami pinigai (pinigų gražinimo atveju privaloma gražinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
 - Fizinį asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*
 - Kavos aparatų garantinis laikotarpis fiziniams asmenims - 24 mėnesiai arba 5000 puodelių (kuris įvyks anksčiau). Kavos aparatams privaloma atlikti periodinį aptarnavimą (nukalkinimą, mechanizmo sutepimą) kaip numatyta instrukcijoje.
- Serviso profilaktika garantinio laikotarpio metu mokama.

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliojame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
 - Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
 - Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
 - Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
 - Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.
- *Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt