



Mažas nešiojamas šaldytuvas

Naudojimo instrukcijos

- Išpakuokite prietaisą ir jį apžiūrėkite. Jei pastebėsite pažeidimų, susisiekite su autorizuoju techninės priežiūros centru.
- Nepalikite įpakavimo medžiagų vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas nėra skirtas žaidimams. Elektrinius prietaisus visada naudokite atsargiai.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą patinkite, ar prietaiso naudojama įtampa atitinka jūsų namuose naudojamą įtampą.
- Jei kištukas netinka jūsų namuose esantiems lizdams, leiskite kvalifikuotam elektrikui pakeisti lizdus. Nenaudokite ilgintuvų ir adapterių, kurie neatitinka saugumo standartų arba skirti naudoti su žemesne įtampa.
- Baigę krauti prietaisą, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir iš prietaiso.
- Netraukite už laido norėdami ištraukti kištuką iš lizdo.
- Niekada nelieskite prietaiso šlapiomis, drėgnomis rankomis. Nesinaudokite juo basomis.
- Neleiskite vaikams ir neįgaliesiems naudoti prietaiso be suaugusiųjų priežiūros.
- Nepalikite prietaiso saulėje, lietuje ir pan.
- Nedėkite sunkių daiktų ant prietaiso.
- Ištiesinkite maitinimo laidą, nepalikite jokių kilpų: tai padės išvengti perkaitimo.
- Jei prietaisas suges arba ims blogai veikti, išjunkite jį ir daugiau nenaudokite. Jei maitinimo laidas bus pažeistas, susisiekite su autorizuoju techninės priežiūros centru.
- Prietaisą naudokite tik pagal jo tiesioginę paskirtį.
- Prietaisą laikykite ant plokščio paviršiaus.
- Neardykite prietaiso: tai gali būti labai pavojinga.
- Prietaisas gali būti naudojamas stovyklaujant.
- Neblokuokite ventiliacijos angos ir saugokite ją nuo dulkių (minimalus atstumas nuo kitų daiktų: 10 cm).
- Prietaiso viduje nelaikykite elektrinių prietaisų.

SPECIFIKACIJOS

AC 220 – 240 V

50 HZ

60 W

DC 12 V 43 W

Talpa: 6 litrai


Šaldymo temperatūra: apie -15° C nuo kambario temperatūros.

Šildymo temperatūra: apie 55° – 65° C

PRIETAISO DALYS

1. Vidus
2. Rankenėlė durims atidaryti
3. Rankenėlė pernešimui
4. Jungiklis
5. Srovės jungiklis

6. Veikimo lemputės
7. Lizdas (naudojant namuose)
8. Lizdas (naudojant automobilyje)
9. Maitinimo laidas (naudojant namuose)
10. Maitinimo laidas (naudojant automobilyje)



NAUDOJIMAS

- Kištuką įjunkite į lizdą (automobilyje arba namuose).
- Prietaisą valdykite ant jo galinės dalies esančiais jungikliais.
- Kiekvieną kartą atidarę prietaisą, jį gerai uždarykite, kad temperatūra liktų nepakitusi.
- Prietaiso galinę dalį laikykite 10 cm atstumu nuo kitų objektų. Tai užtikrins tinkamą ventiliaciją.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prietaisui nereikalinga jokia speciali priežiūra.
- Prieš jį valydami, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- Sudrėkinta šluoste nuvalykite prietaisą.
- Nenaudokite jokių kietų kempinėlių ir cheminių valymo priemonių.
- **Niekada napanardinkite prietaiso į vandenį.**

NEBENAUDOJAMO PRIETAISO IŠMETIMAS



Kai prietaisas nebebus tinkamas naudojimui, neišmeskite jo kartu su buitineis atliekomis. Pristatykite jį į elektrinių ir elektroninių atliekų surinkimo punktą arba prekybos vietą, kurioje jį įsigijote. Tinkamas prietaiso pašalinimas ir perdėbimas padės apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos žalos.

UAB „Krinona“ autorizuoju techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt