

VAŠKO ŠILDYTUVAS BIEMME LADY B / LADY B COMBINATO BIEKAT800EL

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Techniniai duomenys

Įtampa: 230 V, 50 Hz (kintamoji srovė)
Galia: 250 W (vaško šildytuvas)
30 W + 30 W (kasetės)

Naudojimas

- Įstatykite prietaiso kištuką į rozetę. Palaukite, kol žalia lemputė pradės degti visą laiką. Įsižiebusi oranžinė lemputė reiškia, kad prietaisas kaista.
- Įdėkite vaško skardinę į mėlyną kaitinimo stovėlį. **Neleiskite, kad vaškas patektų į vidinę dubenėlio dalį.**
- Mygtuku nustatykite pageidaujamą temperatūrą.
- Vaškui įkaitinti prireiks 25-35 min.
- Galite palikti prietaisą įjungtą į rozetę visą dieną, kol jį naudojate.
- Jeigu naudojate kombinuoto modelio prietaisą, įstatykite vaško kasetę į kasečių laikiklį ir palaukite 20-25 min., kol vaškas ištirps. Įsižiebusi žalia indikatoriaus lemputė reiškia, kad prietaisas šyla. **Neleiskite, kad, naudojant prietaisą, vaškas patektų į vidines prietaiso dalis.**

Garantija

- Prietaisui suteikiama 12 mėnesių garantija, kuri pradeda galioti nuo prietaiso įsigijimo datos. Išsaugokite pirkimo čekį. Garantija negalios, jeigu prietaisas naudojamas netinkamai ir ne pagal taisykles.
- Prietaisas turėtų būti laikomas originalioje pakuotėje. Prieš įsigydami prietaisą, leiskite jį patikrinti pardavėjui.
- Jeigu pastebėjote gedimą, nemėginkite patys taisyti prietaiso. Kreipkitės į pardavėją.
- Valykite prietaisą tik su specialiu aliejumi, spiritinio pagrindo valikliu ar neutraliu valikliu.

Nenaudokite tirpiklių ir skiediklių. Nemerkite prietaiso ar jo dalių į skysčius.

Prietaisas nepritaikytas naudoti jaunesniems nei 14 metų vaikams.

Prietaisas atitinka ES galiojančių saugumo direktyvų, LVD 2006/42/CE direktyvos ir CE ženklavimo standartus.



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt