

Babyliiss PRO

Plauk tiesintuvas

REF. BAB2036E

Naudojimosi instrukcijos

BaByliiss PRO PLAUK TIESINTUVAS SU GARAIS

BaByliiss plauk tiesintuvas yra sukurtas taip, kad padaryt j s plaukus minkštus bei lygius. Be to garai palaiko nat ral j s plauk dr gnum . Unikali prietaiso forma suteikia jums galimybę formuoti plaukus taip pat paprastai kaip ir tiesinti.

Gar pagalba plaukai tiesinami lengviau, be to garai apsaugo j s plaukus.

Prietaisas turi termostat , kuris palaiko pastovi jo temperat ra ir neleidžia perkaisti.

Prietais galima naudoti su skirtinga tampa (100-230V su atitinkamu adapteriu).

INSTRUKCIJOS NORINT PASIEKTI GERIAUSIUS REZULTATUS

Pritvirtin vandens rezervuar leiskite prietaisui kaisti. Prietais naudokite su išplautais, išdžiovintais, sausais plaukais.

Vandens rezervuaro pripildymas ir gar naudojimas

- Pripilkite vandens talp distiliuoto vandens arba BaByliiss Pro serumo su specialiais aliejais. Aliejai maitina plaukus.
- Nor dami pripildyti vandens rezervuar (1), paspauskite rezervuaro šonus ir patraukite. Tada nuimkite kamštel ir pripildykite vandens. **Svarbu: išorin rezervuaro dalis turi likti sausa. Prietaiso negalima naudoti, jei jis yra dr gnas. Nenaudokite prietaiso arti vandens.**
- Pripild rezervuar , užd kite kamštel ir pritvirtinkite prie prietaiso. Svarbu: sitikinkite, jog rezervuar pritvirtinote tinkamai. Jei rezervuaras pritvirtinamas tinkamai, jus išgirsite spragtel jim . Pilnai pripildžius rezervuar , garais bus galima naudotis ~50min.(jei nenaudosite extra gar r žimo) Garai eina per skylutes iš viršutini plokšteli (2). Garai padeda tiesinti plaukus, taip pat neleidžia išsaus ti, suteikia dr gnumo. Naudokite extra gar r žim tuomet, jei plaukai sunkiai tiesinami. Nor dami išleisti daugiau gar , paspauskite mygtuk 3 ir naudokit s prietaisu kaip prastai. BaByliiss plauk tiesintojo d ka j s plaukai bus ties s, blizgantys bei lyg s. Jei norite, kad prietaisas tarnaut ilgiau, mes rekomenduojame naudoti BaByliiss serum su specialiais aliejais.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

SVARBU: prietais reikia periodiškai nukalkinti. Sumaišykite nukalkintoj su vandeniu ir junkite prietais . Nukalkindami, nenaudokite prietaiso su plaukais. Nukalkin prietais , išskalaukite j su vandeniu.

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skysiais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Nevyniokite maitinimo kabelio apie prietais .
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantin 18, Kaunas](#)
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt