

Babyliss PRO plauk formavimo žnyplės mod. BAB2230-13mm; 2231-16mm; 2232-19mm;

SPECIFIKACIJOS

- Elektroninis kaitinimo elementas, kurio pagalba žnyplės labai greitai pasiekia reikiamą temperatūrą.
- Lankstus ir ilgas maitinimo kabelis.
- Neslystantis žnyplės rankenos ir svirtelės paviršius.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Nemerkite prietaiso vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
2. Atsargiai elkitės su kaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkitės išvengti kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Nedėkite kaitusio prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokių kaip audeklas, patalynė ir pan.
4. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar ne galieji žmonės. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. **Svarbu!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų, jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietaisų saugumo reikalavimus, direktyvos 89/336/EEC.
8. Baigę dab niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](tel:(8-37)215104)
www.krinona.lt

Babyliss PRO plauk formavimo žnyplės mod. BAB2230-13mm; 2231-16mm; 2232-19mm;

SPECIFIKACIJOS

- Elektroninis kaitinimo elementas, kurio pagalba žnyplės labai greitai pasiekia reikiamą temperatūrą.
- Lankstus ir ilgas maitinimo kabelis.
- Neslystantis žnyplės rankenos ir svirtelės paviršius.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

1. Nemerkite prietaiso vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
2. Atsargiai elkitės su kaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkitės išvengti kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Nedėkite kaitusio prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokių kaip audeklas, patalynė ir pan.
4. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar ne galieji žmonės. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. **Svarbu!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų, jautrių paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietaisų saugumo reikalavimus, direktyvos 89/336/EEC.
8. Baigę dab niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](tel:(8-37)215104)
www.krinona.lt