

# Babyliss PRO plauk formavimo žnyplės INSTANT HEAT

**Mod.BAB2261E(13mm); 2262E(16mm);  
2263E(19mm); 2264E(24mm);  
2265E(32mm); 2266E(38mm);**

**Babyliss PRO INSTANT HEAT** plauk formavimo žnyplės gaminamos 6 skirtingais skersmenimis: 13, 16, 19, 24, 32 ir 38mm. Žnyplės labai greitai kaista, todėl praėjus keletui sekundžių, galima naudotis. 25 kaitinimo lygiai suteikia galimybę pasirinkti reikiamą temperatūrą, tinkančią vis tipų plaukams. Norint pasiekti geresnį rezultatą, ploniems plaukams rekomenduojama naudoti žemesnę temperatūrą storiems, garbanotiems, šiurkštiems plaukams rekomenduojama pasirinkti aukštesnę temperatūrą. Naudojimo metu kaitus prietais galima atremti ant montuotos jame metalinės kojelės, kurios pagalba taip pat galima palengvinti plauk formavimą.

## TEMPERATŪROS REGULIAVIMO INSTRUKCIJA

REGULIAVIMAS	PLAUKŲ TIPAS
Žema temperatūra: 1-8	Ploni, silpni, paslankūs formavimui plaukai
Vidutinė temperatūra: 9-17	Vidutinio storumo plaukai, po dažymo ar heminio sušukavimo
Aukšta temperatūra: 18-25	Ypatingai stori plaukai

**D MESIO!** Žnyplės labai greitai kaista. Venkite prisilietimo su oda. Jei prietaise nustatyta aukščiausia temperatūra, jis tampa ypatingai karštas. Prieš plauk formavimą, išbandykite norimą temperatūrą ant nedidelės plauk sruogos. Sitinkite, kad pasirinkote tinkamą plauk tipui temperatūrą.

## SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Svarbu: iš mus prietais išpakuotus, polietilenu maišeliuose ir dėžutėse rekomenduojama laikyti vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

**D mesio!** Šio prietaiso negalima naudoti vonios kambaryje.

1. Nėmerkite prietaiso vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
2. Atsargiai elkitės su kaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkitės išvengti kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Nedėkite kaitusio prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokių kaip audeklas, patalynė ir panašiai.
4. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar ne galieji žmonės. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. **Svarbu!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų, jautrių paviršių ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietaisų saugumo reikalavimus, direktyvomis 89/336EEC, 73/23EEC ir 93/68EEC.
8. Baigę darbą niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninis priežiūros \(serviso\) centras](#)  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)

# Babyliss PRO plauk formavimo žnyplės INSTANT HEAT

**Mod.BAB2261E(13mm); 2262E(16mm);  
2263E(19mm); 2264E(24mm);  
2265E(32mm); 2266E(38mm);**

**Babyliss PRO INSTANT HEAT** plauk formavimo žnyplės gaminamos 6 skirtingais skersmenimis: 13, 16, 19, 24, 32 ir 38mm. Žnyplės labai greitai kaista, todėl praėjus keletui sekundžių, galima naudotis. 25 kaitinimo lygiai suteikia galimybę pasirinkti reikiamą temperatūrą, tinkančią vis tipų plaukams. Norint pasiekti geresnį rezultatą, ploniems plaukams rekomenduojama naudoti žemesnę temperatūrą storiems, garbanotiems, šiurkštiems plaukams rekomenduojama pasirinkti aukštesnę temperatūrą. Naudojimo metu kaitus prietais galima atremti ant montuotos jame metalinės kojelės, kurios pagalba taip pat galima palengvinti plauk formavimą.

## TEMPERATŪROS REGULIAVIMO INSTRUKCIJA

REGULIAVIMAS	PLAUKŲ TIPAS
Žema temperatūra: 1-8	Ploni, silpni, paslankūs formavimui plaukai
Vidutinė temperatūra: 9-17	Vidutinio storumo plaukai, po dažymo ar heminio sušukavimo
Aukšta temperatūra: 18-25	Ypatingai stori plaukai

**D MESIO!** Žnyplės labai greitai kaista. Venkite prisilietimo su oda. Jei prietaise nustatyta aukščiausia temperatūra, jis tampa ypatingai karštas. Prieš plauk formavimą, išbandykite norimą temperatūrą ant nedidelės plauk sruogos. Sitinkite, kad pasirinkote tinkamą plauk tipui temperatūrą.

## SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Svarbu: iš mus prietais išpakuotus, polietilenu maišeliuose ir dėžutėse rekomenduojama laikyti vietoje, nepasiekiamoje vaikams.

**D mesio!** Šio prietaiso negalima naudoti vonios kambaryje.

1. Nėmerkite prietaiso vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
2. Atsargiai elkitės su kaitusiu prietaiso paviršiumi. Stenkitės išvengti kontakto veido ar kaklo srityje.
3. Nedėkite kaitusio prietaiso ant jokių minkštų paviršių, tokių kaip audeklas, patalynė ir panašiai.
4. Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai ar ne galieji žmonės. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
5. **Svarbu!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštų, jautrių paviršių ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atvėsti.
6. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis, nedelsiant išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
7. Šis prietaisas atitinka keliamus elektros prietaisų saugumo reikalavimus, direktyvomis 89/336EEC, 73/23EEC ir 93/68EEC.
8. Baigę darbą niekada nevyniokite maitinimo kabelio ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninis priežiūros \(serviso\) centras](#)  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)