

BabyLiss PRO

Plauk tiesintuvas

Mod. BAB2550E; BAB2552E;

Naudojimosi instrukcijos

BABYLIS PROFESIONALUS KERAMIKINIS PLAUK TIESINTUVAS

BabyLiss profesionalus keramikinis plauk tiesintojas skirtas tiesinti ir lyginti plaukus.

SAVYB S:

- Keramika dengtos plokštel s.
- Greitas kaitimas.
- Numontuojamas šepetys.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Indikatorin lemput , kuri parodo, kada prietaisas yra jungtas.
- Užsirakinanti rankena greitam kaitimui.
- Multi tampa.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- sitikinkite, kad prietaisas jungtas maitinimo tinkl . Taip pat sitikinkite ar jungtas jungimo mygtukas.
- Užrakinkite ranken , kad prietaisas grei iau kaist .
- sitikinkite, kad plaukai yra sausi bei kruopš iai iššukuoti.
- Leiskite prietaisui kaisti.
- Atskirkite 5 cm plauk sruog .
- d kite paluk sruoga tarp plokšteli , šepetys turi b ti prie šakn .
- Plaukus laikykite tvirtai tarp tiesinimo plokšteli ir traukite plokšteles žemyn, nuo šakn iki plauk galiuk .
- Jei reikia, pakartokite proces .
- Prieš šukuojant, leiskite plaukams atv sti.
- Baigus naudotis, išjunkite prietais ir leiskite jam atv sti. Nepad kite prietaiso laikymui, jei jis dar neatv s s.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
 - Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
 - Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
 - Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

BabyLiss PRO

Plauk tiesintuvas

Mod. BAB2550E; BAB2552E;

Naudojimosi instrukcijos

BABYLIS PROFESIONALUS KERAMIKINIS PLAUK TIESINTUVAS

BabyLiss profesionalus keramikinis plauk tiesintojas skirtas tiesinti ir lyginti plaukus.

SAVYB S:

- Keramika dengtos plokštel s.
- Greitas kaitimas.
- Numontuojamas šepetys.
- Apsauga nuo perkaitimo.
- Indikatorin lemput , kuri parodo, kada prietaisas yra jungtas.
- Užsirakinanti rankena greitam kaitimui.
- Multi tampa.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

- sitikinkite, kad prietaisas jungtas maitinimo tinkl . Taip pat sitikinkite ar jungtas jungimo mygtukas.
- Užrakinkite ranken , kad prietaisas grei iau kaist .
- sitikinkite, kad plaukai yra sausi bei kruopš iai iššukuoti.
- Leiskite prietaisui kaisti.
- Atskirkite 5 cm plauk sruog .
- d kite paluk sruoga tarp plokšteli , šepetys turi b ti prie šakn .
- Plaukus laikykite tvirtai tarp tiesinimo plokšteli ir traukite plokšteles žemyn, nuo šakn iki plauk galiuk .
- Jei reikia, pakartokite proces .
- Prieš šukuojant, leiskite plaukams atv sti.
- Baigus naudotis, išjunkite prietais ir leiskite jam atv sti. Nepad kite prietaiso laikymui, jei jis dar neatv s s.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
 - Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
 - Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
 - Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.