

Babyliss PRO Plauk tiesintojas

Mod. BAB2551RE

Naudojimosi instrukcijos

PROFESIONALUS PLAUK TIESINTOJAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS CERAMIKINEMIS PLOKŠTEL MIS

SAVYB S:

- Labai plona, kieta keramika dengtos plokštel s.
- Greitas kaitimas.
- Temperat ros reguliavimas.
- Indikatorin lemput .
- Ne kaistanti rankena.
- Dizainas pritaikytas tiksliam plauk formavimui.
- Lankstus maitinimo kabelis.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
 - Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
 - Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
 - Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantin 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)

Babyliss PRO Plauk tiesintojas

Mod. BAB2551RE

Naudojimosi instrukcijos

PROFESIONALUS PLAUK TIESINTOJAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS CERAMIKINEMIS PLOKŠTEL MIS

SAVYB S:

- Labai plona, kieta keramika dengtos plokštel s.
- Greitas kaitimas.
- Temperat ros reguliavimas.
- Indikatorin lemput .
- Ne kaistanti rankena.
- Dizainas pritaikytas tiksliam plauk formavimui.
- Lankstus maitinimo kabelis.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
 - Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
 - Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn ar pan.
 - Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
 - **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
 - Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
 - Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantin 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)