

# Babyliss PRO

## Plauk tiesintuvas

### REF. BAB2555TE

#### PROFESIONALUS PLAUK TIESINTUVAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS TURMALININ MIS PLOKŠTEL MIS

Plauk tiesintuvas su ypatingai siauromis (24mm) plokštel mis dengtomis turmalinu. Tai naujausia keramikos ir turmalino kombinacija, kurios pagalba, kaistant kristalams, plauk tiesinimas tampa greitesnis ir efektyvesnis. Skleidžiantis neigiamiems jonams, naudojant š tiesintuv plaukai mažiau elektrinasi. Tiesinimo rezultatas bus efektyvesnis jei naudosite plauk tiesinimo priemones Babyliss PRO.

#### SAVYB S:

- Turmalinu dengtos plokštel s.
- Greitas kaitimas.
- Temperat ros reguliavimas.
- Indikatorin lemput .
- Ne kaistanti rankena.
- Dizainas pritaikytas tiksliam plauk formavimui.
- Lankstus maitinimo kabelis

#### TEMPERAT ROS REGULIAVIMAS PAGAL PLAUK TIP :

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ploni, dažyti, l žin jantys plaukai | 1-2 |
| Normal s plaukai                    | 2-3 |
| Stori plaukai                       | 3   |
| Banguoti plaukai                    | 3-4 |
| Garbanoti plaukai                   | 4-5 |

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn .
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.

# Babyliss PRO

## Plauk tiesintuvas

### REF. BAB2555TE

#### PROFESIONALUS PLAUK TIESINTUVAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS TURMALININ MIS PLOKŠTEL MIS

Plauk tiesintuvas su ypatingai siauromis (24mm) plokštel mis dengtomis turmalinu. Tai naujausia keramikos ir turmalino kombinacija, kurios pagalba, kaistant kristalams, plauk tiesinimas tampa greitesnis ir efektyvesnis. Skleidžiantis neigiamiems jonams, naudojant š tiesintuv plaukai mažiau elektrinasi. Tiesinimo rezultatas bus efektyvesnis jei naudosite plauk tiesinimo priemones Babyliss PRO.

#### SAVYB S:

- Turmalinu dengtos plokštel s.
- Greitas kaitimas.
- Temperat ros reguliavimas.
- Indikatorin lemput .
- Ne kaistanti rankena.
- Dizainas pritaikytas tiksliam plauk formavimui.
- Lankstus maitinimo kabelis

#### TEMPERAT ROS REGULIAVIMAS PAGAL PLAUK TIP :

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ploni, dažyti, l žin jantys plaukai | 1-2 |
| Normal s plaukai                    | 2-3 |
| Stori plaukai                       | 3   |
| Banguoti plaukai                    | 3-4 |
| Garbanoti plaukai                   | 4-5 |

#### SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaiso vanden ar kitus skys ius. Nenaudokite prietaiso šalia ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Baig naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabel iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepad kite prietaiso ant joki minkšt pavirši , tokiu kaip audeklas, patalyn .
- Ypatinga prieži ra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmon s turintys psichikos sutrikim . Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- SVARBU! Jei prietaiso nenaudojate ar norite j valyti, jis b tinai turi b ti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros. Nepalikite prietaiso ant karšt jautri pavirši ir visuomet baig naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite j iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi b ti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodyt j ant prietaiso.