

Babyliiss PRO

Plauk tiesintuvas

REF. BAB2567E

PROFESIONALUS PLAUK TIESINTUVAS SU NAUJOS TECHNOLOGIJOS KERAMIKINAMIS PLOKŠTELIMIS.

EKSKLIUZYVIN KRYPTINGAIJUDAN I PLOKŠTELI SISTEMA, leidžianti sukurti plokšteles nuo 15⁰ iki 30⁰ laipsnių, todėl naudojant šią tiesintuvą nepavargsta ranka.

SAVYBOS:

- Keramika dengtos plokštelės 38mm
- 5 skirtingi keramikiniai plokštelės judėjimo lygiai
- Greitas kaitimas
- Temperatūros reguliatorius (150⁰, 170⁰, 185⁰, 200⁰, 215⁰, 230⁰C)
- Temperatūros reguliavimo mygtukas (+/-)
- Įjungimo/išjungimo mygtukas
- Skysto kristalo ekranas, kuriame matoma pasirinkta temperatūra
- Ne kaistanti rankena.
- Dizainas pritaikytas tiksliam plaukų formavimui.
- Lankstus maitinimo kabelis
- Komplektacijai eina atsparus karščiui apsauginis kilimas, patogiam prietaiso naudojimui

Temperatūra rekomenduojama parinkti pagal tiesinam plaukų tipą.

Naudojimas

Prieš plaukų tiesintuvo naudojimą, būtina perskaitykite visas saugumo instrukcijas, kad išvengtumėte nudegimų arba kitų prietaiso gedimų. Plokštelių kryptingumą nustatykite, kol prietaisas yra išjungtas ir keramikinis tiesinimo plokštelės yra šaltos. Norint nustatyti reikiamą plokštelių kryptį, pakelkite metalinius žiedus, kurie yra iš abiejų tiesintuvo pusių ir pasukite plokšteles. Nustatę reikiamą plokštelių krypties žiedus, nulenkite. Stebėkite, kad keramikinis plokštelės būtų pasuktos vienodu kampu.

Kol plaukų tiesintuvas kaista laikykite jį ant apsauginio kilimo.

DĖMESIO! NAUDOJANT TIESINTUVĄ, PLAUKAI TURI BŪTI SAUSI IR ŠVARI.

Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, garantija bus nutraukta.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Ne merkite prietaisą vandeniui ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Baigę naudotis prietaisu, ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo tinklo, nes vanduo jam pavojingas net išjungus.
- Nepadėkite prietaiso ant jokių minkštųjų paviršių, tokiu kaip audeklas, patalynė.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, ne galieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- **SVARBU!** Jei prietaiso nenaudojate ar norite jį valyti, jis būtina turi būti išjungtas iš maitinimo tinklo. Nepalikite jungto prietaiso be priežiūros. Nepalikite prietaiso ant karštųjų paviršių ir visuomet baigę naudotis, leiskite jam atšalti.
- Nenaudokite prietaiso jei pažeistas maitinimo kabelis. Jei naudojantis prietaisu buvo pažeistas maitinimo kabelis ar pats prietaisas, nedelsdami išjunkite jį iš maitinimo tinklo. Jei maitinimo kabelis yra pažeistas, jis turi būti pakeistas tik garantinio aptarnavimo centre.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą ant prietaiso.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninis priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt