

# BaByliss Pro Plaukų tiesintuvas

## Silken Touch

### BAB2670BKE

#### Naudojimo instrukcija

BAB2670BKE BaByliss PRO plaukų tiesintuvas yra aukštos technologijos produktas, idealiai ištiesinantis bet kokio tipo plaukus vos vienu judesiu.

Šis tiesintuvas padės idealiai ištiesinti visų tipų plaukus ir sukurti pačias įvairiausias šukuosenas.

Sukurtas naudojant SILKEN TOUCH technologiją: plokštelės padengtos nauja mikrometrine metaline danga, išgauta galvanizacijos būdu. Idealiai lygus paviršius, ilgalaiškės ir aukštam karščiui atsparios medžiagos skirtos intensyviai profesionaliam naudojimui. Daugiau jokios trinties, tik dar daugiau glotnumo.

BaByliss PRO tiesintuvas turi moderniausią savaiminio reguliavimo kaitinimo elementą – Advanced Heat Management™ – kuris tiksliai ir be perstojo valdo temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas turi daugybę privalumų: įkaista akimirksniu, gali pasiekti itin aukštą temperatūrą, išlaiko temperatūros stabilumą (pusės laipsnio tikslumu) ir pasižymi greita reakcija.

#### YPATYBĖS

- SILKEN TOUCH technologija, 25 mm teisinimo plokštelės.
- „Plaukiojančios“ plokštelės suspaudžia plaukų sruogą tiek, kiek to reikia, tad slėgis pasiskirsto tolygiai. Nors plaukų sruogos storis nėra vienodas, teisinimo metu vienodas slėgis taikomas per visą sruogos ilgį.
- Įjungimo / išjungimo mygtukas
- Advanced Heat Management™ sistema: įkaista akimirksniu.
- Temperatūros pasirinkimo jungiklis – 5 padėtys: nuo 140° C iki 230° C.
- Nuimamos šukos: galima uždėti ant kairės arba dešinės plokštelių pusės. Tiesinimo metu iššukuoja plaukus ir tokiu būdu padeda pasiekti dar geresnį rezultatą.
- Užrakto sistema leidžia patogiai laikyti prietaisą kai jis nenaudojamas ir geriau apsaugoti plokšteles.
- Lankstus laidas.
- Silikoninis, daugiasluoksnis kilimėlis apsaugai nuo karščio. Kai naudojate prietaisą, padėkite jį ant šio kilimėlio ir apsaugosite paviršius nuo karščio.

#### PLAUKŲ TIESINIMAS

- Paruoškite plaukus tiesinimui: išsitrinkite galvą, iššukuokite plaukus ir išdžiovinkite juos plaukų džiovintuvu.
- Plaukus suskirstykite į vienodas sruogėles. Viršutinės sruogėles segtukais pritvirtinkite viršugalvyje, kad jos netrukdytų tiesinti apatinių sruogų.
- Prieš pradėdami, patikrinkite plaukų būklę. Pasirinkite norimą temperatūrą. Žemesnė temperatūra rekomenduojama ploniems, dažytiems ir pažeistiems plaukams, o aukštesnė temperatūra tinka garbanotiems, storiems ir sunkiai formuojamiems plaukams. Žiūrėkite lentelę žemiau.

1	140° C	Trapūs ir pažeisti plaukai
2	160° C	Ploni plaukai
3	190° C	Normalūs plaukai
4	210° C	Stori plaukai
5	230° C	Labai garbanoti plaukai

- Plaukų tiesinimo metu galite naudoti BaByliss PRO plaukų kosmetikos priemones.
- Baigę tiesinti plaukus, paspauskite išjungimo mygtuką ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite prietaisui atvėsti. Padėkite jį ant specialaus, karščiui atsparaus kilimėlio.
- Dabar prietaisą galite padėti į vietą. Prieš tai pasinaudokite užrakto funkcija ir uždarykite plokšteles.

Kaip ir dauguma kitų BaByliss PRO plaukų tiesintuvų, šis prietaisas gali būti naudojamas ir plaukų garbanojimui. Prieš garbanodami plaukus, nuo plokštelių nuimkite šukas.

#### PRIEŽIŪRA

- Ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Kaitinimo plokšteles valykite švelniu, drėgnu skudurėliu. Nenaudokite jokių valymo priemonių ir negramdykite plokštelių.
- Kad apsaugotumėte plokšteles, prietaisą laikykite suglaustą.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)