

PLAUKŲ TIESINIMO ŽNYPLĖS BABYLISSPRO BAB2670EPE

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

BAB2670EPE yra modernios technologijos plaukų tiesinimo žnyplės, sukurtos ir pagamintos taip, kad galėtumėte lengvai ir nesudėtingai tiesinti visų tipų plaukus. BAB2670EPE idealiai tinka visų tipų plaukams ir visų rūšių šukuosenoms formuoti. Sukurtos naudojant EP 5.0 technologiją, žnyplių plokštelės turi naujos kartos mikrometrinių metalo dalelių sluoksnį, sukurtą galvanizuojant.

EP technologija 5.0

Šios technologijos veikimo principai primena naudojamus juvelyrinių gaminių apdirbime. Galvanizuojant sukuriama mikrometrinių metalo dalelių sluoksnis, kuris padeda išvengti trinties, todėl plaukai bus kur kas glotnesni ir rezultatas bus ilgalaikis. Dėl šio sluoksnio šiluma bus tolygiai paskirstoma po plokštele, nenaudojant cheminių medžiagų, kad plaukai būtų atsparesni karščiui.

- 3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės tiesinimo plokštelės;
- 3x glotnesnis paviršius;
- Atsparios cheminėms medžiagoms;
- Puikus ir ilgai išliekantis plaukų tiesinimas;
- Tausojami plaukai.

Advanced Heat Management™ sistema

Šios plaukų tiesinimo žnyplės turi modernų automatiškai reguliuojamą kaitinimo elementą Advanced Heat Management™, kuris leis tiksliai ir tolygiai reguliuoti prietaiso temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas įjungtas įkai labai greitai ir iki labai aukštos temperatūros, kurią palaikys pusės laipsnio tikslumu. Prietaisas greitai reaguoja į nustatymų pakeitimus ir užfiksuoja šilumos praradimą.

Funkcijos ir savybės

- EP technologijos 5.0 25mm tiesinimo plokštelės.
- Paslankios plokštelės leis tolygiai paskirstyti slėgį po visą tiesinamos sruogos ilgį, nepaisant skirtingo įvairių jos dalių storio.
- ON/OFF mygtukas.
- Advanced Heat Management System™: greitas plokštelių įkaitinimas.
- Temperatūros valdiklis – 5 parinktys (nuo 140°C iki 230°C).
- Užrakto sistema padės apsaugoti tiesinimo plokštele ir saugiai laikyti prietaisą.
- Prijungiama šukų galvutė gali būti prijungiama kairėje arba dešinėje plokštelių pusėje, kad tolygiau iššukuotumėte, ištiesintumėte plaukus ir gautumėte dar geresnius rezultatus.
- Profesionalus laidas.
- Karščiui atsparus, daugiasluoksnis izoliacinis kilimėlis. Naudodami prietaisą, visuomet dėkite žnyplę tik ant karščiui atsparaus kilimėlio, kad apsaugotumėte stalo paviršius.

Naudojimo patarimai

Plaukų tiesinimas

- Paruoškite plaukus tiesinimui. Naudokite žnyplę švariems, iššukuotiems ir džiovintuviu išdžiovintiems plaukams tiesinti.
- Padalinkite tiesinamus plaukus sruogelėmis. Smeigtukais ir segtukais susekite arčiausiai paviršiaus esančias sruogas, kad galėtumėte tiesinti apačioje esančius plaukus.
- Pasirinkite reikiamą temperatūrą, naudodami temperatūros valdiklį. Rekomenduojame naudoti žemą temperatūrą ploniems, šviesintiems ir/ar pažeistiems plaukams tiesinti ir aukštesnes temperatūras garbanotiems, storiems ir nepaklusniems plaukams. Žr. žemiau esančią lentelę.

Rekomenduojama temperatūra pagal plaukų tipą

Temperatūra	Plaukų tipas
140°C	Pažeisti, silpni plaukai
160°C	Ploni plaukai
190°C	Normalūs plaukai
210°C	Stori plaukai
230°C	Natūraliai besigarbanojantys plaukai

- Baigę naudoti prietaisą, spustelėkite ON/OFF mygtuką ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Palaukite, kol įkaitęs prietaisas atvės, padėję jį ant kartu parduodamo karščiui atsparaus kilimėlio.
- Naudodami užrakto mechanizmą, padėkite saugiai užrakintą prietaisą saugoti.

Kaip ir daugelį kitų BaBylissPRO plaukų tiesintuvų, BAB2670EPE galima naudoti ir plaukams garbanoti. Kad tai padarytumėte, atskirkite prijungiamą šukų galvutę.

Valymas ir priežiūra

- Įsitinkite, kad žnyplės išjungtos iš maitinimo lizdo. Leiskite joms visiškai atvėsti.
- Valykite žnyples, naudodami minkštą, drėgną skudurėlį. Nenaudokite valiklių. Būkite atidūs, kad nesubraižytumėte tiesinimo plokštelių.
- Padėkite nenaudojamą prietaisą saugoti suglaudę ir užrakinę plokšteles, kad apsaugotumėte jas nuo galimų pažeidimų. Laido apie prietaisą apvynioti nereikės.

Saugumo taisyklės

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šias saugaus naudojimo taisykles.



DĖMESIO: aplink prietaisą ar jo pakuotę esantys polietileniniai maišeliai gali būti pavojingi kūdikių ir mažų vaikų sveikatai, taigi laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nepalikite jų gulėti lošyje, vaikų lovose ar vežimėlyje. Plonas plastiko sluoksnis gali prikibti prie burnos ir nosies paviršių ir trukdyti kvėpuoti. Neleiskite vaikams žaisti su maišeliais.



DĖMESIO: Nenaudokite prietaiso vietose, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę, dušo kabiną, vonią ar kitą vandens talpyklą. Laikykite prietaisą sausoje vietoje.

- Jei naudojate prietaisą vonioje, kaskart baigę naudoti prietaisą, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Netoli vandens šaltinio esantis prietaisas gali būti pavojingas Jūsų sveikatai netgi tada, kai jis išjungtas. Papildomai apsaugai patariame vonios kambaryje įrengti liekamosios srovės prietaisą (RCD) (ne didesnio nei 30 mA stiprio). Papildomos informacijos kreipkitės į elektriką.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui, gamintojo įgalioto techninio aptarnavimo centro personalui ar kitam patyrusiam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai ir mirtinai nesusižeistumėte.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs arba yra pastebimai pažeistas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis įjungtas arba jo kištukas įstatytas į rozetę.
- Jei pastebėjote gedimą, tuoj pat nutraukite naudojimąsi prietaisu.
- Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamus ir BaByliss rekomenduojamus priedus.
- Išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo kaskart baigę naudoti prietaisą ir prieš jį valydami.
- Neleiskite, kad įkaitę prietaiso paviršiai liestų Jūsų odą, ypač akis, ausis, veidą ir kaklą.
- Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 8 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už jų saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso.
- Prieš padėdami prietaisą saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Kad nepažeistumėte laido, nevyniokite jo aplink prietaisą ir įsitinkite, kad jis nesusisukęs ir nesusipynęs.

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimas



Saugokite savo ir aplinkinių sveikatą – tausokite aplinką:

- Nemeskite atitarnavusios buitinės technikos kartu su buitinėmis atliekomis.
- Nuneškite prietaisą į tam skirtą surinkimo ir perdirbimo punktą, kad prietaisą sudarančios medžiagos būtų perdirbtos.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt