

## **Profesional s, elektra kaitinami plauk suktukai, 30 vnt. mod. BAB3031E**

### **SAVYB S**

- 30 spalvot suktuk .
- 4 suktuk dydžiai:
  - 6 maži,
  - 8 vidutiniai,
    - 8 dideli.
    - 8 labai dideli
- gaubta forma komfortabilumui.
- Išliekantys v siais kraštai.
- jungimo/Išjungimo jungiklis ir indikatoriaus lemput .
- Temperat ros indikatorius „Paruoštas darbui“.
- Spalvoti, metaliniai smeigtukai.

Žnypl s ,kad tvir iau laikytusi susukti suktukai.

### **NAUDOJIMAS**

- Pastatykite prietais ant lygaus, atsparaus karš iui paviršiaus.
- sitikinkite, kad visose kaitinimo vietose b t d ti suktukai.
- Uždarykite dangtel .
- kiškite maitinimo laido kištuk tampos lizd ir junkite prietais (jungiklio pad tis „On“).

Užsidegusi lemput „On/Off“ persp s, kad prietaisas jungtas.

- Neatidarykite dangtelio kol prietaisas kaitina suktukus.
- Vienas suktukas turi temperat ros indikatorius „Paruoštas darbui“. Suktukams pasiekus optimali temperat ra, indikatorius taps juodas ir suktukai jau bus paruošti darbui.

**SVARBU!** Laikykite suktuk už nekaistan i krašt , nelieskite suktuko kaitusio centro.

Nelieskite suktukams skirt , kaitusi viet prietaise ar metalini prietaiso dali , jo naudojimosi metu.

**SVARBU!** Saugokite, kad suktuko kait paviršiai neprisiliest prie odos, ypatingai veido, kaklo, aki ir aus .

- Po naudojimo, išjunkite prietais (jungiklio pad tis „Off“) ir ištraukite maitinimo laido kištuk iš tampos lizdo. Prieš saugojim leiskite atv sti. Saugokite prietais su uždarytu dangteliu,

kad apsaugotum te dulki patekimo.

### **VALYMAS IR PRIEŽI RA**

#### **Prietaiso valymas:**

- sitikinkite, kad prietaisas b t išjungtas iš tampos lizdo ir atv s s.
- Plauk ir kit liekan pašalinimui, valykite prietais dr gnu skudur liu.
- Prieš naudojim , leiskite prietaisui pilnai išdži ti (kelioms valandoms).

**SVARBU!** Niekuomet ne merkite prietaiso vanden ar kit skyst .

#### **Suktuk valymas:**

- Išimkite suktukus iš prietaiso.
- Pamerkite suktukus keletai minu i šilt , muilin vanden .
- Išplaukite švari vandeniu, trumpai supurtykite ir nusauskite rankšluos iu.
- Prieš naudojim , leiskite suktukams išdži ti (kelioms valandoms).

#### **SAUGUMO INSTRUKCIJOS**

- Nenaudokite prietaiso vonioje.
- Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Nemerkite prietaiso vanden ar kitus skys ius.
- Prietaisas gali b ti naudojamas kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite j atei iai.
- Prieš naudojim visuomet patikrinkite prietais ar jis n ra pažeistas. Nenaudokite jo, jei pasteb jote pažeidim , gedim arba jei prietaisas buvo numestas. Tokiu atveju kreipkit s

garantin s prieži ros centr . Joki b du netaisykite prietaiso patys.

- **Nenaudokite prietaiso, jei yra pažeistas laidas. Jei darbo metu j pažeid te, nedelsiant**

**išjunkite iš tampos lizdo. Tokiu atveju kreipkit s garantin s prieži ros centr , kad laidas**

**b t pakeistas kitu.**

- Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros.
- Nestatykite prietaiso ant karšt pavirši .
- Saugokite, kad karšti prietaiso paviršiai neprisiliest prie odos, ypatingai veido, kaklo, aki ir aus .
- Naudokite tik suktukus, kurie komplektuojami kartu su prietaisu.
- Ypatinga suaugusi j prieži ra reikalinga, kai prietaisas naudojamas vaikams ar ne galiems žmon ms, arba šalia j . Nenaudokite prietaiso mažiems vaikams.
- Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš saugojim leiskite prietaisui atv sti.
- Po naudojimo, neapvyniokite laido aplink prietais , kadangi taip jis gali b ti pažeistas.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 73/23/EEC (prietais namams saugumas) taip pat 93/68/EEC (ES markiruot ).

**UAB „Krinona“ autorizuotas technin s  
prie i ros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt**