

BaByliss® PRO

Profesional s, elektra kaitinami plauk suktukai, 20 vnt.

Mod. BAB 3065E/BAB3065U

SAVYB S

- 20 spalvot suktuk .
- 3 suktuk dydžiai:
 - 6 maži,
 - 8 vidutiniai,
 - 6 dideli.
- gaubta forma komfortabilumui.
- Išliekantys vsiais kraštai.
- jungimo/Išjungimo jungiklis ir indikatorius lempu .
- Temperat ros indikatorius „Paruoštas darbui“.
- Spalvoti, metaliniai smeigtukai.

NAUDOJIMAS

- Pastatykite prietais ant lygaus, atspauskarš iui paviršiaus.
- sitikinkite, kad visose kaitinimo vietose būtų d ti suktukai.
- Uždarykite dangtel .
- kiškitemaitinimo laidokištuk tamoslizd ir junkiteprietais (jungikliopad tis„On“). Užsidedusi lempu „On/Off“ persp s, kad prietaisais jungtas.
- Neatidarykite dangtelio kol prietaisais kaitina suktukus.
- Vienas suktukas turi temperat ros indikatorius „Paruoštas darbui“. Suktukams pasiekus optimali temperat ra, indikatorius taps juodas ir suktukai jau bus paruošti darbui. **SVARBU!** Laikykite suktuk užnekaistan i krašt , nelieskite suktuko kaitusio centro. Nelieskite suktukams skirt , kaitusio viet prietaisais ar metalini prietaisais dali , jo naudojimosi metu.

SVARBU! Saugokite, kad suktuko kait paviršiai neprisiliest prie odos, ypatingai veido, kaklo, aki ir aus .

- Po naudojimo, išjunkite prietais (jungiklio pad tis„Off“) ir ištraukite maitinimo laidokištuk iš tamos lizdo. Prieš saugojim leiskite atv sti. Saugokite prietais su uždarytu dangteliu, kad apsaugotum te dulki patekimo.

VALYMASIRPRIEŽI RA

Prietaiso valymas:

- sitikinkite, kad prietaisas b t išjungtas iš tamos lizdo ir atv s s.
- Plauk ir kit liekan pašalinimui, valykite prietais dr gnu skudur liu.
- Prieš naudojim , leiskite prietaisui pilnai išdži ti (kelioms valandoms).

SVARBU! Niekuomet ne merkite prietaiso vanden ar kit skyst .

Suktuk valymas:

- Išimkite suktukus iš prietaiso.
- Pamerkite suktukus keletai minu i šilt , muilin vanden .
- Išplaukite švariu vandeniu, trumpai supurtykite ir nusauskite rankšluos iu.
- Prieš naudojim , leiskite suktukams išdži ti (kelioms valandoms).

SAUGUMOINSTRUKCIJOS

- Nenaudokite prietaiso vonioje.
- Nenaudokite prietaiso šalia vonios, praustuvo, ind su vandeniu ar kitais skys iais.
- Nemerkite prietaiso vanden ar kitus skys ius.
- Prietaisas gali b ti naudojamas kaip aprašyta šioje instrukcijoje. Išsaugokite j atei iai.
- Prieš naudojim visuomet patikrinkite prietais ar jis n ra pažeistas. Nenaudokite jo, jei pasteb jote pažeidim , gedim arba jei prietaisas buvo numestas. Tokiu atveju kreipkit s garantin s prieži ros centr . Joki b du netaisykite prietaiso patys.
- **Nenaudokite prietaiso, jei yra pažeistas laidas. Jei darbo metu j pažeid te, nedelsiant išjunkite iš tamos lizdo. Tokiu atveju kreipkit s garantin s prieži ros centr , kad laidas b t pakeistas kitu.**
- Nepalikite jungto prietaiso be prieži ros.
- Nestatykite prietaiso ant karšt pavirši .
- Saugokite, kad karšti prietaiso paviršiai neprisiliest prie odos, ypatingai veido, kaklo, aki ir aus .
- Naudokite tik suktukus, kurie komplektuojami kartu su prietaisu.
- Ypatinga saugusi j prieži ra reikalinga, kai prietaisas naudojamas vaikams ar ne galiems žmon ms, arba šalia j . Nenaudokite prietaiso mažiems vaikams.
- Laikykite prietais vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Prieš saugojim leiskite prietaisui atv sti.
- Po naudojimo, neapvyniokite laido aplink prietais , kadangi taip jis gali b ti pažeistas.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyv 89/336/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 73/23/EEC (prietais namams saugumas), taip pat 93/68/EEC. (ES markiruot).

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt