

# BABYLIS PRO Plauk džiovintuvas BAB6170E ECO

## Naudojimo instrukcijos

### PRIEŠ PRAD DAMI NAUDOTI PRIETAIS , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NURODYMUS D L SAUGUMO

#### SAUGUMO NURODYMAI



- D MESIO: polietileniniai maišeliai, kuriuos supakuotas prietaisas, gali kelti pavojų. Laikykite juos atokiau nuo kūdikio ir mažo vaiko. Niekada jų nenaudokite vaikų lovelėse, vežimėliuose ar panašiuose. Plona polietileno plėvelė gali prilipti prie nosies ir sutrikdyti kvėpavimą. Pakavimo medžiagos nėra skirtos žaidimams.



- D mesio: niekada prietaiso nenaudokite netoli prausyklo, vonios, dušo ar indų su vandeniu. Prietais laikykite sausoje vietoje.
- Jei prietaisu naudojate vonioje, iš karto po naudojimo ištraukite kištuką iš lizdo.
- Prietaiso naudojimas greta vandens šaltinių yra pavojingas net kai prietaisas išjungtas. Kaip papildomą apsaugą instaliuokite srovės pertraukiklį su ne didesne nei 30 mA srove. Pasikonsultuokite su elektriku.
- Prietaiso niekada ne merkite vandeniui ar kitoms skystims.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik gamintojas arba autorizuoto priežiūros centro darbuotojas, žinantis, kaip išvengti pavojaus.
- Neblokuokite oro traukimo angos, kai prietaisas jungtas. Angoje neturėtų būti susikaupusi plaukų ar kitokių nešvarumų.
- Prietais montuojamas temperatūros saugikliu. Jei prietaisas pernelyg smarkiai kaista, jis automatiškai išsijungs arba nebekaitins išpušiamo oro. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti 10 minučių. Prieš toliau jį naudodami patikrinkite, ar oro traukimo ir išpušimo angose nėra susikaupusi plaukų ar dulkių. Išjunkite kištuką iš lizdo ir išjunkite prietaisą. Jei jis vėl perkaista, išjunkite prietaisą ir jo nebenaudokite. Pristatykite autorizuotą techninį priežiūros centrą.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis buvo nukritęs ar atrodo pažeistas.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis jungtas, o kištukas kištas į lizdą.
- Jei naudojantis prietaisu jums kyla problemų, išjunkite jį nedelsdami.
- Nenaudokite jokių kitų priedų, nei rekomenduoja BabyLiss.
- Ištraukite kištuką iš lizdo po kiekvieno naudojimo ir prieš valymą.
- Venkite slysių su kaku, veidu ar kitomis kūno dalimis, ypač akimis ir ausimis.
- Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ir asmenims (skaitant vaikus), kuriems trūksta patyrimo ar kurie yra fiziškai, psichiškai ar kitaip neįgalūs, nebent su atsakingo asmens priežiūra ar pagalba. Nepalikite vaikų, kad nesinaudotų prietaisu kaip žaislu.
- Prieš padėdami vietą, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.
- Kad apsugotumėte laidą, nevyniokite jo aplink prietaisą ir kitaip nelankstykite.
- Šis prietaisas atitinka direktyvų 04/108/EC ir 06/95/EC standartus.

#### PROFESIONALUS ECO PLAUK DŽIOVINTUVAS BAB6170E

Išskirtinai BabyLiss Pro technologija. Reali ECO technologija, sujungianti plaukų džiovinimą ir energijos taupymą.

BAB6170E ECO plaukų džiovintuvas prisideda prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, tuo pat metu veikdamas kaip standartinis plaukų džiovintuvas.

Šis plaukų džiovintuvas suteikia išskirtinį komfortą. Visa tai – dėl ergonomiško rankenos dizaino ir itin mažo svorio (412 g). O tai reiškia ir mažesnį raumenų tempimą.

BAB6170E veikia labai tyliai, tad neerzins jūsų klausos.

#### YPATYBĖS

- 2 veikimo režimai:
  - ECO: 1200 W, oro greitis 90 km/h
  - PRASTINIS: 1800 W, oro greitis 115 km/h
- Ilgaamžis variklis, ypač lengvas, su didesniu magnetiniu energijos tankiu
- **Ypač lengvas:** 412 g
- **Tylus**
- 4 režimai: 2 greičio ir 2 karščio
- Nuimamos filtro grotelės
- Oro koncentradorius su Venturi efektu
- Profesionalus maitinimo laidas 2,70 m

BAB6170E ECO plaukų džiovintuvas išlaiko idealią pusiausvyrą tarp karščio ir oro srauto, tad pasiekiamas profesionalus džiovinimo greitis ir kokybė.

#### VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Kad prietaisas veiktų optimaliai, saugokite jo angas nuo dulkių ir plaukų kaupimosi bei reguliariai valykite filtro grotelės:

- Patikrinkite, ar prietaisas išjungtas, atšalęs, o kištukas ištrauktas iš elektros lizdo.
- Kad nuimtumėte filtro grotelės, prietaisą tvirtai laikykite už rankenos ir sukite filtrą priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi.
- Švelniu šepetėliu nuo filtro pašalinkite plaukus ar kitokius nešvarumus.
- Vėluodami sukite jį laikrodžio rodyklei kryptimi.

#### ELEKTRINIO IR ELEKTRONINIO PRIETAISO TARNAVIMO LAIKO PABAIGA

Kad padėtumėte tausoti aplinką:

- Neišmeskite prietaiso kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
- Pristatykite jį specialiai elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo / perdirbimo punktui.
- Kai kurios šio prietaiso dalys gali būti perdirbtos ar pakartotinai panaudotos.



[UAB „Krinona“ autorizuotas techninis priežiūros \(serviso\) centras](#)  
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)  
tel.: (8-37) 215104  
[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)