

BaByliss^{PRO}

Plaukų formuotuvas BAB8125EPE

Šis prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.

SVARBUS ĮSPĖJIMAS

Kai temperatūros reguliatorius nustatytas į didžiausią padėtį, plokštelės / vamzdelis labai įkaista. Naudodami prietaisą imkitės papildomų apsaugos priemonių.

Pirmo naudojimo metu prietaisas gali pradėti rūkti. Dūmai nėra kenksmingi ir jie greitai išnyks. Dūmų pavidalu nudega kaitinimo elemento apsauginė medžiaga.

SAVYBĖS:

- EP TECHNOLOGIJOS plokštelės;
- 32 mm pločio plokštelės;
- uždaryto šepečio diametras 32 mm;
- erdvinis kaitinimas;
- dvigubo užrakinimo funkcija;
- įjungimo / išjungimo mygtukas;
- Advanced Heat Management System™: greitas plokštelių įkaitinimas;
- temperatūros valdiklis – 3 parinktys: 170°C – 200°C – 230°C;
- nesudėtinga suprasti temperatūros žymėjimus;
- paprasta laikyti;
- 2,70 m susukamas maitinimo laidas.

EP technologija 5.0

Galvanizavimo metu išgautas mikrometrinių dalelių sluoksnis padeda išvengti plaukų trinties, išlygina plaukus be jokių cheminių medžiagų, išlaiko aukštą temperatūrą ir ją vienodai paskirsto prietaise.

Plokštelės:

- 3x patvaresnės ir ilgaamžiškesnės;
- 3x glotnesnis paviršius;
- atsparios cheminėms medžiagoms;
- puikus ir ilgai išliekantis plaukų garbanojimas;
- tausojami plaukai.

Pažangi Advanced Heat Management™ sistema

Šiose plaukų garbanojimo žnyplėse įrengtas automatiškai reguliuojamas kaitinimo elementas, Advanced Heat Management™, kuris leis tiksliai ir tolygiai reguliuoti prietaiso temperatūrą. Dėl šios technologijos prietaisas įjungtas įkais labai greitai ir iki labai aukštos temperatūros, be to, temperatūrą nustatyti galėsite pusės laipsnio tikslumu. Prietaisas greitai reaguoja į nustatymų pakeitimus ir fiksuoja šilumos praradimą.

PLAUKŲ TIESINTUVAS

- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir pastumkite įjungimo / išjungimo mygtuką, nustatykite žemiausią temperatūrą (170°C).
- Norėdami pasirinkti aukštesnę temperatūrą, pastumkite jungiklį toliau (pasirinksite 200°C arba 230°C temperatūrą).

SVARBU. Atkreipkite dėmesį, kad prietaisas tiesiogiai nesilietų prie odos, ypač, prie akių, ausų, veido ir kaklo.

- Norėdami pakeisti prietaiso temperatūrą, jungiklį stumkite toliau, vadovaudamiesi žemiau pateiktais paveikslėliais.



Ploniems ir dažytiems plaukams tiesinti, parinkite žemesnę temperatūrą, tankiems – aukštesnę.

Pastaba: pasirinktos temperatūros lemputė mirksės, kol bus pasiekta reikiama temperatūra.

Prietaiso plokštelės įkaista labai greitai, jų nereikia tikrinti liečiant pirštais.

- Tolygiai išdžiovinkite ir sušukuokite plaukus. Tiesintuvą naudokite toje vietoje, kurią norite ištiesinti. Būkite atidūs, nepilieskite tiesintuvo prie galvos. Tarp tiesintuvo plokštelių suspauskite plaukų sruogą (neužrakinkite) ir traukite prietaisą žemyn. Jei reikia, veiksmą kartokite kelis kartus. Prieš šukuodami plaukus palaukite, kol jie atvės.
- Išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
- Prieš padėdami prietaisą į saugojimo vietą palaukite, kol jis atvės.

Lemputės spalva	Plaukų tipas	Temperatūra
Žalia	Ploni	170°C
Oranžinė	Normalūs	200°C
Raudona	Tankūs, garbanoti	230°C

PLAUKŲ FORMUOTUVAS / KARŠTOS ŠUKOS

- Uždarykite plaukų tiesintuvą ir jį užrakinkite naudodamiesi prietaiso priekyje bei gale esančiais užraktais.
- Norėdami ištiesinti plaukus sukite juos atgal ir traukite prietaisą žemyn. Prietaisą geriausia naudoti trumpiems ir vidutinio ilgio plaukams. Plaukų galiukus suformuokite juos sulenkdami arba apsukdami. Norėdami plaukams suteikti purumo išpūdį, šukuokite juos prie šaknų. Palaidas garbanas sukursite plaukų sruogą apsukdami aplink šepetį, ją palaikykite kelias sekundes ir išvyniokite.

Prietaiso užrakinimo funkcija



prietaiso priekyje ir gale



PRIEŽIŪRA

- Po prietaiso naudojimo jį išjunkite įj. / išj. mygtuku ir ištraukite iš maitinimo lizdo.
- Palaukite kol prietaisas atvės, tada jį padėkite į saugojimo vietą.
- Prietaiso paviršių nuvalykite švelnia, drėgna šluoste nenaudodami jokių ploviklių. Prietaiso nesubraižykite.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso)
centras**

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel.864033213, 865594090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt