

# Babyliss PRO plaukų kirpimo mašinėlė mod. FX660SE

## PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI

### Įkraunama, su stoveliu 6500 aps./min.

#### Prieš naudojant įdėmiai perskaitykite instrukciją.

#### **PRIETAISO IR JO PRIEDŲ APRAŠYMAS**

- Fiksuotas nerūdijančio plieno peiliukas pagamintas su MIM technologija (Metal Injection Molding) ir padengtas Titanu, suteikiančiu nepakartojamą patvarumą.
- Keramikinis judantis peiliukas.
- 5-ių padėčių reguliavimo mygtukas kirpimo ilgiams: 3.2 - 2.6 - 2.0 - 1.4 - 0.8.
- Dirba be laido / su laidu.
- Indikatorinė lemputė.
- 3 kirpimo priedai ilgiams: 3 / 6 / 9 / 12 / 16 mm.
- Komplektuojamas su valymo šepetėliu ir tepaliuku (mašinėlei, peiliukui).

#### **SAVYBĖS**

Profesionali kirpimo mašinėlė „BaByliss PRO Fortex FX660E“ – tai aukščiausios kokybės prietaisas, turintis šias savybes:

##### *Variklio galia*

6500 aps./min. variklio galia leis neprikaištingai nukirpti tiek plonus, tiek ir storus plaukus.

##### *Ilgai tarnaujantys, patvarūs peiliukai*

FX660E turi fiksuotą nerūdijančio plieno peiliuką pagamintą su MIM technologija (Metal Injection Molding) ir padengtą Titanu, suteikiančiu nepakartojamą patvarumą. Keramikinis judantis peiliukas suteikia išskirtinį pasipriešinimą ir puikų aštrumą.

Šių apjungtų technologijų dėka, peiliuko paviršius idealiai sumažina trinties koeficientą ir sulipimą.

##### *Ilgas autonominis veikimas*

Du ilgai tarnaujantys NiMH elementai, suteikia galimybę autonominiam prietaiso naudojimui iki 40-ties minučių (naudojant normaliomis sąlygomis).

##### *Patogumas*

Ergonomiškas prietaiso korpusas labai patogus naudoti. Rankena labai patogi, jos pagalba lengva valdyti ir kontroliuoti prietaisą.

#### **NAUDOJIMAS**

##### *Prietaiso elementų įkrovimas*

1. Prieš naudojant prietaisą **pirmą kartą**, kraukite elementus 16 val. Prieš krovimą išjunkite prietaisą.
2. Įkiškite laido kištuką į prietaisą ir tik po to įjunkite į įtampos lizdą. Užsidegs indikatorinė lemputė. Jei elementai labai silpni (daug išsikrovo), palaukite ~1 min., kol užsidegs lemputė.
3. Elementų tarnavimo laiką prailginsite, jei reguliariai juos įkraudinėsite, nelaukdami, kol visiškai išsikraus.

##### *Prietaiso naudojimas su laidu*

Įkiškite laido kištuką į prietaisą ir tik po to įjunkite į įtampos lizdą. Įjunkite prietaisą mygtuku „ON/OFF“ (įjungti/išjungti).

#### **KIRPIMO ANTGALIŲ NAUDOJIMAS IR KIRPIMO ILGIO REGULIAVIMAS**

Kirpimo mašinėlė komplektuojama su 5 kirpimo priedais: 3 / 6 / 9 / 12 / 16 mm.

Kirpimo ilgis nurodytas abiejuose antgalio šonuose.

##### *Antgalių pritvirtinimas*

Antgalio pritvirtinimui, laikykite jį už šonų ir įstatykite į peiliuko šonus iš viršaus. Stumkite antgalį taip, kad jis įsistatytų į jam skirtas vietas ir jose užsifiksuotų. Norimas plaukų kirpimo ilgis nurodytas po antgalio dantukais.

##### *Antgalių nuėmimas*

Antgalio nuėmimui, laikykite prietaisą išorine puse į save; nykščiu stumkite priedo apačią į viršų.

##### *Peiliuko kirpimo ilgio reguliavimas*

Kirpimo aukščiui reguliuoti, stumkite regulatoriaus jungiklį, esantį ant prietaiso rankenos, ir užfiksokite jį vienoje iš 5 padėčių.

#### **PRIEŽIŪRA**

Reguliari peiliukų priežiūra (valymas ir suteipimas) užtikrins optimalų prietaiso funkcionavimą. Prietaiso peiliukai yra nuimami, lengvam valymui. Nustatykite kirpimo ilgio reguliatorių į didžiausio ilgio padėtį. Laikydami prietaisą peiliukais į viršų, nuimkite peiliukus, atsargiai spausdami nykščiu viršutinę jų dalį.

Su šepetėliu pašalinkite iš peiliukų plaukų liekanas. Ant dantukų atsargiai užlašinkite kelis lašus tepaliuko, komplektuojamo kartu su prietaisu, taip pat ant peiliuko atramėlės apatinės dalies. Peiliukų suteipimui nesinaudokite kitomis priemonėmis; komplektuojamas tepaliukas, sukurtas pagal specialią formulę, pritaikytą kirpimo mašinėlių peiliukams, turi savybę negaruoti bei nestabdyti peiliukų judėjimo. Po valymo ir priežiūros, įstatykite peiliukus į prietaisą.

#### **Ni-MH ELEMENTAI**

Prietaisas turi Nikelio-Metalo-Hibrido elementus. Aplinkos apsaugai, pasibaigus šių elementų tarnavimo laikui, reikia atsargiai juos išimti iš prietaiso ir išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius. Išimdami elementų bloką, jo pakeitimui, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:

1. Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo. Nuimkite peiliukus. Atsukite veržlę, esančią prietaiso galinėje dalyje.
2. Atidarykite prietaisą ir išimkite elementus (žnyplių pagalba).
3. Aplinkos apsaugai, neišmeskite elementų kartu su būtinėmis atliekomis. Informaciją apie elementų surinkimą ir perdirbimą gaukite susisiekę su vietine aplinkosaugos tarnyba.

#### **SAUGUMO PRIEMONĖS**

- **Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso vonioje, šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.**



- Saugokite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei pažeistas laidas, kreipkitės į autorizuotą priežiūros centrą, kad būtų pakeistas kitu.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės į autorizuotą priežiūros centrą. Jokių būdu netaisykite prietaiso patys.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo, kai nenaudojate ar valote. Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros ir visuomet leiskite jam atvėsti.
- Nenaudokite priedų, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- Šis prietaisas atitinka reikalavimus keliamus Direktyvų 04/108/EEC (elektromagnetinis suderinamumas) ir 06/95/EEC (prietaisų namams saugumas), taip pat 93/68/EEC (ES markiruotė).

#### **NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS**

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite tokių prietaisų kartu su būtinėmis atliekomis.
- Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.

Kai kurios medžiagos gali būti perdirtos.



#### **PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!**

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės  
priežiūros (serviso) centras  
Neries kr 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 201034**