

BABYLIS PRO

Profesionali plaukų kirpimo mašinėlė

FX668E

Naudojimo instrukcijos

Išsaugokite naudojimo instrukcijas ateičiai.

Išpakuokite prietaisą. Nuo peiliukų nuimkite plastines apsaugas.

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, ant peiliukų užtepkite alyvos. Jos perteklių nuvalykite sausa šluoste.

SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių.

Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti.



Įkrovimas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmą kartą, kraukite jį 16 valandų. Visus kitus kartus krovimas turi trukti 2 valandas. Prieš kraudami prietaisą patikrinkite, ar jis išjungtas.

Vieną maitinimo laidą įkiškite į lizdą ant pakrovimo stovo, kitą – į sieninį elektros lizdą. Krovimosi lemputė turi užsidegti. Ji leidžia suprasti, kad krovimo procesas vyksta teisingai.

Prietaisą galima laikyti pakrovimo stove. Tai neturės neigiamos įtakos jo baterijai.

Kad optimizuotumėte elemento tarnavimo laiką, prietaisą kraukite reguliariai, dar prieš elementui visiškai išsikraunant.

Kai prietaisas kraunasi, mirksi raudona lemputė. Jam pasikrovus, užsidega žalia lemputė.

Išsikraunant: užsidegusi raudona lemputė reiškia, kad prietaisas greitai išsikraus.

Naudojant su laidu: dega žalia LED lemputė.

Naudojimas su maitinimo laidu

Laidą naudokite tik prietaiso krovimui ir kirpimo užbaigimui jei darbo metu mašinėlė baigia išsikrauti.

Baigę naudoti prietaisu, šepetėliu išvalykite įstrigusius plaukus.

Korpusą nušluostykite sausa šluoste. Prieš uždėdami peiliukų apsaugą, ant jų užlašinkite kelis lašelius alyvos. Tai padės išvengti rūdijimo.

Šis aukštos kokybės prietaisas buvo itin rūpestingai pagamintas. Prieš patekdamas į prekybą, jis buvo patikrintas ir išbandytas.

Prietaiso variklio veikimas gali sulėtėti: tai suprasite iš pasikeitusio garso. Taip gali nutikti dėl prietaiso padėties pakeitimo arba įtampos šuolių. Jei prietaisą teisingai prižiūrite ir reguliariai suteptate alyva, jis veiks greitai ir kokybiškai.

Labai svarbu: peiliukus reikia valyti ir sutepti alyva reguliariai. Jei neprižiūrėsite prietaiso, jis gali neveikti tinkamai arba sugesti. Tokiu atveju prietaisui suteikiama garantija bus anuliuota.

Peiliukų priežiūra

Peiliukus alyva sutepkite po ir prieš kiekvieną naudojimą. Tai užtikrins maksimalius rezultatus.

Prietaisą suimkite ranka ir nukreipkite žemyn. Alyvos užlašinkite ant priekinės peiliukų dalies ir šonuose. Sausa šluoste nuvalykite alyvos perteklių.

Peiliukų keitimas

Kad galėtumėte išvalyti peiliukus, juos reikia nuimti nuo prietaiso galvutės.

Nustatykite ilgiausią peiliukų ilgį. Suimkite prietaisą, kad galvutė būtų nukreipta į viršų, ir pastumkite peiliukų rėmą.

Šepetėliu išvalykite susikaupusius plaukus.



Peiliukus sutepkite alyva. Nenaudokite jokių kitų produktų. Komplekte esanti alyva yra specialiai sukurta šiam prietaisui. Ji negaruoja ir nesulėtina peiliukų darbo.

Išvalę prietaisą, uždėkite peiliuką atgal į vietą. Užspauskite, kad užsifiksuočiau.

Visi kiti valymo ir priežiūros darbai atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.

Prietaisas skirtas profesionaliam naudojimui.

Netempkite, nelankstykite ir nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą.

Babyliss Pro peiliukai yra pagaminti iš aukščiausios kokybės plieno ir sutvirtinti tam, kad užtikrintų puikius rezultatus. Nepaisant to, po ilgo naudojimo peiliukai atšimpa. Padidėjus įtampai, kai atšipusiais peiliukais pakartotinai bandoma nukirpti plaukus, prietaisas gali perkaisti. Dėl to, peiliukams atšipus, juos būtina pakeisti.

Šukų naudojimas

Išjunkite prietaisą. Šukas užmaukite ant prietaiso galvutės, paspauskite jas žemyn ir pritvirtinkite prie peiliuko. Kad jas nuimtumėte, pastumkite šukų galą ir nuimkite nuo peiliuko.




Reguliuojamas peiliuko ilgis

Peiliuko ilgio svertas įmontuotas itin patogioje padėtyje: suėmus prietaisą ranka, jis jums bus ties nykščiu. Todėl peiliuko ilgį reguliuoti galėsite kirpdamiesi.

Viršutinė sverto padėtis atitinka trumpiausią kirpimą, o jo apatinė padėtis – ilgiausią kirpimą. Kad pakeistumėte kirpimo ilgį, palengva pastumkite svertą.

Kadangi skirtingo ilgio peiliukas kerpa skirtingu kampu, sverto naudojimas pailgins peiliukų tarnavimo laiką.

Susikaupę plaukai lėtina prietaiso veikimą. Kad juos išvalytumėte nenuimdami peiliuko, įjunkite prietaisą ir greitai pasukite svertą pirmyn atgal keletą kartų. Jei taip darysite po kiekvieno kirpimo, plaukai nesikaups galvutės viduje.



Baterija

Šiame prietaise naudojama nikelio metalo baterija.

Kad išlaikytumėte jos gerą būklę, kas 3 mėnesius prietaisą kraukite 16 valandų.

Kai baterija nebebus tinkama naudoti, išmeskite ją į tam skirtas dėžes prekybos centruose. Neišmeskite jos kartu su buitinėmis atliekomis.

Kad išimtumėte bateriją, atsukite baterijos skyriaus varžtelius. Pakeiskite bateriją nauja.

Plaukų kirpimo mašinėlių peiliukams ir elementams garantija netaikoma.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinės 18, Kaunas

tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt