

# Babyliss PRO plauk kirpimo mašin 1 mod. FX-652ES

## NAUDOJIMAS

1. Prieš naudojimą, pirmą kartą, plauk kirpimo mašiną 1 statykite pakrovimo stovelyje ir kraukite 16 val. bet neilgiau 24 val. sitikinkite ar prietaiso jungtukai yra padėtyje (OFF).
2. **Rekomenduojama krauti mašiną 1 nakties metu.**
3. Kiškite maitinimo kabelą tinklą ir stebkite ar užsidegęs pakrovimo lemputė.
4. Pakrovimo stovelis visada gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, tai tikrai nekenkia pakrovimo elementams. Plauk kirpimo mašiną 1 pastoviai galima laikyti stačiausiu pakrovimo stovelyje. Taip ji bus pastoviai kraunama. Ilgai jungtas maitinimo tinklą pakrovimo stovelis gali šilti, tačiau nesibaiminkite, tai yra visiškai normalu.
5. Elemento veikimas gali sutrumpėti, jei mašiną 1 ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą.
6. Išskyrus atvejus, kai kraunama mašiną 1, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš sienos rozetės po naudojimo.
7. Prietaiso naudojimas nuo laido: sitikinkite ar prietaisas išjungtas. Junkite adapterį sienos rozetę. Palaukite 1 min. Irjunkite prietaisą. Nuo laido jungti plauk kirpimo mašiną 1 galima naudoti ne ilgiau 20 min.

## ANTGALI NAUDOJIMAS

Plauk kirpimo mašiną 1 turi 3 antgalius. Kiekvienas iš jų turi po 2 skirtingo ilgio padėtis (t.y. galimi 6 skirtingi kirpimo ilgiai).

- 3-6mm;
- 9,5-13mm;
- 15-18mm;

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašiną 1 prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judant peiliukus su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašiną 1, kur fiksuojasi peiliukai.
3. Paspauskite slankiojantį peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėte judant peiliukus, išvalykite plaukus tarp peiliukų.

Peiliukų sutepimas:

Sutepkite abi besitrinančias puses. Priekini kirpimo danteli ir užpakalinius laikant juosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai:

pastumkite slankiojantį į daliai vieną pusę, sutepkite matomą besitrinančiosios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių.

2. Priekiniai kirpimo danteliai:

nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantelių ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojantį į daliai, kad tepalas patektų tarp peiliukų.

Peiliukų keitimas:

1. Norėdami pakeisti peiliukus, statykite peiliukų komplektą apačioje reikiamą vietą mašiną 1 s korpusė.
2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.



Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašiną 1 ir ištraukite laidą iš rozetės.
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.

## KITA

1. Laikykitės ir saugokitės mašiną 1 tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmėje ar ant karšto paviršiaus.
2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašiną 1 s dalies.

## SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės garantinio aptarnavimo centrą.
- Ne merkite prietaiso vandeniui ar kitus skysčius. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą prietaiso.
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvomis 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES markiruot)

**PLAUK KIRPIMO MAŠINŲ PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!**

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Neries krantinė 18, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104  
www.krinona.lt