

Babylls PRO profesionali plauk kirpimo mašin I (trimeris) mod. FX – 789

NAUDOJIMAS

1. Prieš naudojimą, pirmą kartą, plauk kirpimo mašiną I statykite pakrovimo stovelyje ir kraukite 16val., bet neilgiau 24val. -sitikinkite ar prietaiso jungtukas yra padėtyje (OFF).
2. -kiškite maitinimo kabelą tinklu ir stebėkite ar užsidegęs pakrovimo lempuotė .
3. Pakrovimo stovelys visada gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, tai tikrai nekenkia pakrovimo elementams. Plauk kirpimo mašiną I pastoviai galima laikyti stovelyje pakrovimo stovelyje . Taip ji bus pastoviai kraunama. Ilgai jungtas maitinimo tinklu pakrovimo stovelys gali šilti, taigi iau nesibaiminkite, tai yra visiškai normalu.
4. Elemento veikimas gali sutrumpėti, jei mašiną I ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą .
5. Išskyrus atvejus, kai kraunama mašiną I, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš sienos rozetės po naudojimo.
6. Prietaiso naudojimas nuo laido: -sitikinkite ar prietaisas išjungtas. -junkite adapterį sienos rozetę .Palaukite 1min. Irjunkite prietaisą . Nuo laido jungt plauk kirpimo mašiną I galima naudoti ne ilgiau 20min.
7. **Rekomenduojama krauti mašiną I nakties metu.**

ANTGALI NAUDOJIMAS

Šis plauk kirpimo mašiną I turi dvejus skirtingo dydžio peiliukus bei du skirtingus antgalius.

- 5mm;
- 10mm;

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašiną I prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

1. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judant peiliuką su nykščiu.
2. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašiną I s, kur fiksuojasi peiliukai.
3. Paspauskite slankiojimą į peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėte judant peiliuką, išvalykite plaukus tarp peiliukų .

Peiliukų suteptimas:

Suteptkite abi besitrinančias puses. Priekinią kirpimo dantelių ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

1. Užpakaliniai laikantys paviršiai:

pastumkite slankiojimą į vieną pusę, suteptkite matomą besitrinančiosios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių .

2. Priekiniai kirpimo danteliai:

nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantelių ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojimą į vieną pusę, kad tepalas patektų tarp peiliukų .

Peiliukų keitimas:

1. Norėdami pakeisti peiliukus, statykite peiliukų komplektą apačioje reikiama vieta mašiną I s korpuse.
2. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.

Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

1. Išjunkite mašiną I ir ištraukite laidą iš rozetės .
2. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
3. Leiskite išdžiūti.

KITA

1. Laikykitės ir saugokitės mašiną I tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmeje ar ant karšto paviršiaus .
2. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašiną I s dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės garantinio aptarnavimo centru .
- Ne morkite prietaiso vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet -sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą prietaiso .
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvomis 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES ženkluotais)

PLAUK KIRPIMO MAŠINĄ I PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

Babylls PRO profesionali plauk kirpimo mašin I (trimeris) mod. FX – 789

NAUDOJIMAS

1. Prieš naudojimą, pirmą kartą, plauk kirpimo mašiną I statykite pakrovimo stovelyje ir kraukite 16val., bet neilgiau 24val. -sitikinkite ar prietaiso jungtukas yra padėtyje (OFF).
2. -kiškite maitinimo kabelą tinklu ir stebėkite ar užsidegęs pakrovimo lempuotė .
3. Pakrovimo stovelys visada gali būti prijungtas prie maitinimo tinklo, tai tikrai nekenkia pakrovimo elementams. Plauk kirpimo mašiną I pastoviai galima laikyti stovelyje pakrovimo stovelyje . Taip ji bus pastoviai kraunama. Ilgai jungtas maitinimo tinklu pakrovimo stovelys gali šilti, taigi iau nesibaiminkite, tai yra visiškai normalu.
4. Elemento veikimas gali sutrumpėti, jei mašiną I ilgais periodais nekraunama. Stenkitės krauti prietaisą, tik tada kai visiškai sustoja varikliukas, tai lems elementų ilgaamžiškumą .
5. Išskyrus atvejus, kai kraunama mašiną I, visada išjunkite ir ištraukite adapterį iš sienos rozetės po naudojimo.
6. Prietaiso naudojimas nuo laido: -sitikinkite ar prietaisas išjungtas. -junkite adapterį sienos rozetę .Palaukite 1min. Irjunkite prietaisą . Nuo laido jungt plauk kirpimo mašiną I galima naudoti ne ilgiau 20min.
7. **Rekomenduojama krauti mašiną I nakties metu.**

ANTGALI NAUDOJIMAS

Šis plauk kirpimo mašiną I turi dvejus skirtingo dydžio peiliukus bei du skirtingus antgalius.

- 5mm;
- 10mm;

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Visada išjunkite mašiną I prieš nuimant, keičiant ar valant peiliukus.

Peiliukų nuėmimas ir valymas:

4. Nuimkite peiliukų komplektą nuo peiliukų fiksavimo vietos paspausdami judant peiliuką su nykščiu.
5. Išvalykite plaukus nuo peiliukų ir nuo mašiną I s, kur fiksuojasi peiliukai.
6. Paspauskite slankiojimą į peiliukų dalį su nykščiu, kad pakeltumėte judant peiliuką, išvalykite plaukus tarp peiliukų .

Peiliukų suteptimas:

Suteptkite abi besitrinančias puses. Priekinią kirpimo dantelių ir užpakalinius laikančiuosius paviršius.

3. Užpakaliniai laikantys paviršiai:

pastumkite slankiojimą į vieną pusę, suteptkite matomą besitrinančiosios paviršių kitos dalies. Nulašinkite mažą kiekį tepalo ant abiejų pusių .

4. Priekiniai kirpimo danteliai:

nulašinkite mažą kiekį tepalo ant dantelių ir paskirstykite vienodai. Nedaug pastumkite slankiojimą į vieną pusę, kad tepalas patektų tarp peiliukų .

Peiliukų keitimas:

3. Norėdami pakeisti peiliukus, statykite peiliukų komplektą apačioje reikiama vieta mašiną I s korpuse.
4. Spauskite, kol peiliukai užsifiksuos.

Pagrindinio korpuso ir priedų valymas

4. Išjunkite mašiną I ir ištraukite laidą iš rozetės .
5. Nušluostykite su drėgnu skudurėliu ir švelnia valymo priemone ar muilu.
6. Leiskite išdžiūti.

KITA

3. Laikykitės ir saugokitės mašiną I tik kambario temperatūroje. Venkite palikti po tiesioginiais saulės spinduliais, drėgmeje ar ant karšto paviršiaus .
4. Nebandykite išardyti jokios kirpimo mašiną I s dalies.

SAUGUMO INSTRUKCIJA

- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis nukrito arba yra pažeistas.
- Išjunkite prietaisą kai valote ar tepate peiliukus.
- Prieš naudodamiesi prietaisu, visuomet patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo ir kreipkitės garantinio aptarnavimo centru .
- Ne morkite prietaiso vandeniu ar kitais skysčiais. Nenaudokite prietaiso šalia indų su vandeniu ar kitais skysčiais.
- Visuomet -sitikinkite, ar naudojama tampa atitinka nurodytą prietaiso .
- Šis prietaisas atitinka Reikalavimus keliamus direktyvomis 89/336/EEC ir 73/23/EEC, taip pat 93/68/EEC. (ES ženkluotais)

PLAUK KIRPIMO MAŠINĄ I PEILIUKAMS IR ELEMENTAMS GARANTIJA NETAIKOMA!

