

ELEKTRINIS PASPIRTUKAS BEASTER SCOOTER

BS801B

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote šį elektrinį paspirtuką. Jūsų saugumui prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas, prieš naudojant prietaisą, ir visuomet jų laikytis.

- Įsidėmėdami saugumo patarimus, esančius šiose instrukcijose, galėsite lengviau kontroliuoti prietaisą.
- Atsižvelkite į visus perspėjimus ir patarimus, pateiktus instrukcijose. Perspėjimai praneša apie atvejus, kai netinkamas prietaiso naudojimas gali tapti asmeninių sužeidimų priežastimi. Patarimų skiltyje pateikiami naudingi patarimai apie prietaiso naudojimą.
- Kilus klausimų, kreipkitės į gamintojo įgaliotą atstovą.

Patarimai:

- Jaunesni kaip 14 metų vaikai turėtų naudoti prietaisą su suaugusiųjų priežiūra.
- Mažai patyrę žmonės ir žmonės, kurių fizinė koordinacija yra prasta, turėtų būti ypač atidūs, važiuodami prietaisu.
- Prieš važiuodami prietaisu, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir visuomet jų laikykitės.
- Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrimi suaugusiųjų.

DĖMESIO: netinkamas prietaiso naudojimas ir/ar naudotojo vadovo neskaitymas gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi. Gamintojas neatsako už sužeidimus, kilusius dėl instrukcijų nesilaikymo.

ATSARGIAI! Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.

DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

Saugumo patarimai

Prietaiso saugumas

Važiuodami bet kokia transporto priemone, taip pat ir šiuo elektriniu paspirtuku, rizikuojate savo sveikata. Išmokite važiuoti saugiai ir laikykitės naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių.

- Prieš važiuodami patikrinkite, ar prietaiso padanga nėra pažeista ir ar prietaiso dalys yra tvirtai prisuktos. Jei reikia, kreipkitės į įgaliotą gamintojo atstovą.
- Naudodami prietaisą, nedarykite nieko, kas galėtų pakenkti kitiems žmonėms ar jų turtui.
- Nemodifikuokite prietaiso, nes taip pakeisite prietaiso veikimo ir struktūrines savybes. Šie pakeitimai gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.
- Nemerkite prietaiso į vandenį, nes galite apgadinti elektrines prietaiso dalis. Prietaisas gali tapti nelaimingo atsitikimo priežastimi.

Saugumo perspėjimai

Atkreipkite dėmesį, kad, važiuodami prietaisu, galite prarasti pusiausvyrą, įvažiuoti į kitus žmones ar daiktus bei nukristi. Norėdami išvengti sužeidimų, susipažinkite su naudotojo vadovo principais ir palaikykite gerą prietaiso būklę.

	
Nepamirškite apsauginių priemonių, tokių kaip sportinė apranga, šalmas, kelių ir alkūnių apsaugos ir pan.	Nevažiuokite, lyjant lietui.

Nevažiuokite su apkrova. Prietaisas skirtas tik vienam žmogui – nevežkite keleivių.	14-60 metų amžiaus žmonės gali naudoti prietaisą. Nėščiosioms draudžiama naudoti prietaisą.
Maksimali apkrova – 120 kg.	Nevažiuokite prietaisu, prieš tai gėrę alkoholį ar vartoję vaistus.
Neskambinkite ir nesiklausykite muzikos, kai važiuojate prietaisu.	Būkite atsargūs, kai važiuojate keliu, kuriame yra duobių, taip pat jeigu kelias yra šlapias ar purvinas, jeigu sninga ir šąla ir jeigu yra tamsu. Venkite kelių su užtvaromis ir didele įkalne (>15°C).
	
Nenaudokite prietaiso pavojingose vietose, kuriose yra degių ir sprogių skysčių, garų ar miltelių, kad prietaisas neužsidegtų ir nesprogtų.	Nevažiuokite automobiliams skirtu keliu.

Sudedamosios dalys:

1. Stabdžiai
2. Rankenėlė
3. Žibintas
4. Svirtelė
5. Sulankstymo žiedas
6. Variklis
7. Laikiklis
8. Diskiniai stabdžiai
9. Akseleratorius
10. LED ekranėlis
11. Kabliukas
12. Baterijų dangtelio užraktas
13. Baterijos
14. Krovimo lizdas
15. Sulankstymo mechanizmas
16. Neslidus pedalas
17. Purvasaugis
18. Galinis žibintas



A.

B. Stabdžių rankenėlėLCD ekranėlis

C. Funkcijos mygtukas

D. Įjungimas

E. Droselis

F. Klaidų pranešimai

G. Galia

H. Greitis

I. Funkcija

J. Pavara

K. Matavimo vienetai



LED ekranėlis

Funkciniai mygtukai

1. Įjungimo mygtukas: ilgai paspauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte prietaisą.
2. Funkcijos mygtukas:
    a. Trumpai paspauskite funkcijos mygtuką, kad pakeistumėte pavaras. Naujoko režimas: pavarų indikatorius nerodomas. Įprastinis režimas: balta pavarų indikatoriaus lemputė. Sportinis režimas: raudona pavarų lemputė.
    b. Trumpai du kartus spustelėkite funkcijos mygtuką, kad įjungtumėte ar išjungtumėte priekinius žibintus. Galiniai žibintai degs visą laiką.
3. Akseleratorius: paspauskite akseleratoriaus mygtuką, kad pradėtumėte naudoti prietaisą ir padidintumėte greitį.
4. Stabdžiai: suspauskite stabdžių rankenėlę, kad stabdytumėte. Atsargiai koja spustelėkite galinį purvasaugį, kad pagreitintumėte stabdymą.
5. Pastovaus greičio režimas: palaikykite pastovų greitį 6 sekundes, kad įjungtumėte pastovaus greičio režimą. Išeikite iš šio režimo, paspausdami akseleratorių arba stabdžius.

Surinkimas:

1. Patraukite rankenėlę, spausdami žemyn galinio rato purvasaugį.
2. Pritvirtinkite sulankstymo mechanizmą. Naudokite sulankstomo mechanizmo fiksatoriaus žiedą.
3. Prisukite stabdžių rankenėlę M6 veržliarakčiu.
4. Prisukite vairo rankenėlę. Atsižvelkite į sukimosi kryptį.
5. Pareguliuokite sulankstymo mechanizmo veržlę, kad rankena nesikratytų.







Sulankstymas

1. Atlaisvinkite fiksavimo žiedą.
2. Atverkite fiksavimo mechanizmą.
3. Sulenkite vamzdį.
4. Atsargiai spustelėkite žemyn, kad pritvirtintumėte kabliuką.





Baterijos įdėjimas ir išėmimas

Išrinkimas:

1. Patraukite užraktą ant baterijų bloko.
2. Patraukite baterijas į viršų iš apačios.
3. Baterijoms atsidūrus viršuje, ištraukite jas horizontaliai.

Surinkimas:

1. Įstatykite bateriją horizontaliai į vamzdį.
2. Paspauskite žemyn taip, kad baterijų bloko užrakto mechanizmas suveiktų.



Važiavimas

Prieš važiuodami mūvėkite šalmą ir nepamirškite kitų apsauginių priemonių.

1. Paspauskite POWER mygtuką ir palaikykite jį 2 sekundes.
2. Vieną koją padėję ant pakojos, kita atsispirkite nuo žemės.
3. Atsistokite abiem kojomis ant prietaiso taip, kad išlaikytumėte balansą.
4. Atsargiai dešine ranka paspauskite droselio mygtuką, pasukdami rankenėlę.
5. Pastoviai spauskite droselį, kad padidintumėte greitį.
6. Suspauskite stabdžių rankenėlę, kad sumažintumėte greitį arba sustabdytumėte paspirtuką.
7. Prietaisui sustojus arba pradėjus važiuoti lėtai, galėsite nulipti.



Baterijų instrukcijos

Instrukcijose nurodome, kaip krauti baterijas ir palaikyti jų tarnavimo laiką. Naudokite baterijas pagal instrukcijų rekomendacijas, kad pailgintumėte baterijos tarnavimo laiką ir užtikrintumėte jos veikimo kokybę.

Baterijų saugumas

Nutraukite baterijų naudojimą šiais atvejais:

- Naudokite prietaiso baterijas tik pagal vietinių teisės normų principus. Prietaiso baterijas išrinkti ir prižiūrėti turėtų tik profesionalai.
- Jeigu jaučiate neįprastą kvapą arba šilumą. Iš baterijų ištekėjus jų skysčiui, jo nelieskite.
- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams liesti baterijų. Prieš įdėdami baterijas arba važiuodami, atskirkite įkroviklį. Jei norite, kad prietaisas veiktų efektyviau, kraukite ir naudokite prietaisą baterijų instrukcijose nurodytame temperatūros diapazone.
- Ličio baterijas sudaro sveikatai pavojingos medžiagos. Nemėginkite atidaryti baterijų. Nekiškite į jas pašalinių daiktų.
- Nekraukite ličio baterijų, kurios yra pasenusios, nes tai gali būti pavojinga sveikatai. Išmeskite atitarnavusias baterijas.
- Nekraukite baterijų aukštoje temperatūroje (45°C). Naudokite tik originalų įkroviklį.

Krovimas

- Atverkite krovimo lizdo dangtelį. Įsitikinkite, kad lizdas yra švarus ir sausas.
- Prijunkite įkroviklį prie baterijos, o kitą jo galą įstatykite į 100-240 V, 50/60 Hz rozetę. Įsitikinkite, kad įsižiebė įkroviklio indikatoriaus lemputė.
- Degant raudonai indikatoriaus lemputei, prietaisas krausis. Jeigu lemputė nedega, patikrinkite, ar tinkamai įstatytas kištukas.
- Kai dega žalia indikatoriaus lemputė, krovimas baigtas.

Krovimo metodas:



Patarimai:

- Pirmiausia įjunkite įkroviklį į rozetę, tuomet prijunkite jį prie akumuliatoriaus, degant žaliai indikatoriaus lemputei.
- Baigę krauti, uždenkite lizdą dangteliu, kad į įkroviklio lizdą nepatektų pašalinių daiktų ir baterijos nesugestų.

Techniniai parametrai:

- Maksimalus pikinis galingumas: 700 W.
- Baterija: 36 V, 10 Ah.
- Važiavimas į įkalnes: 15°.
- Ratai: 25,4 cm (10 colių).
- Diskiniai stabdžiai.
- Priekiniai ir galiniai žibintai.
- Maksimali apkrova: 120 kg.
- Matmenys: 108,3 x 42 x 118,6 cm.
- Matmenys (sulankstyto): 108,3 x 42 x 46 cm.
- Svoris: 15 kg.
- Spalva: juoda.

Priežiūra

- Įsitikinkite, kad prietaisas, prietaiso įkroviklis ir laidas yra išjungti.
- Nuvalykite prietaiso korpusą minkšta šluoste. Netepkite ant guolių papildomo aliejaus ar tepalo.
- **Dėmesio**: neplaukite prietaiso vandens srove ir nemerkite jo į skysčius, nes galite nepataisomai apgadinti elektronines prietaiso dalis.

Saugojimas

- Įkraukite prietaisą, prieš padėdami jį saugoti, kad baterija ilgai neliktų iškrauta. Kraukite bateriją bent kartą per tris mėnesius.
- Jeigu prietaiso saugojimo temperatūra yra žemesnė kaip 0°C, nekraukite prietaiso. Padėkite jį į šiltesnes patalpas (virš 10°C). Leidžiama saugojimo temperatūra yra -10°C - 35°C.
- Laikykite prietaisą sausoje ir tinkamos temperatūros patalpoje. Galite uždengti prietaisą, kad jis nedulkėtų.
- **Dėmesio**: siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, draudžiama savarankiškai išrinkti prietaisą. Naudotojui išrenkant ir tvarkant prietaisą ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garantija.

Trikdžių šalinimas

Jeigu prietaisas sugenda, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Įsitikinkite, kad baterijos yra įkrautos.
Prietaisas nesikrauna.	• Patikrinkite, kad prietaisui yra tiekiama elektra. • Patikrinkite, ar dega krovimo indikatoriaus lemputė. • Įsitikinkite, kad tinkamai įstatytas įkroviklio kištukas.
Neveikia „Bluetooth“ signalas.	Patikrinkite, ar įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Priežiūra ir garantija

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti apžiūrai.

GARANTINIAI TERMINAI: prietaisui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.

SVARBU

Krovimo metu paspirtuko nepalikite be priežiūros. Ypatingai naktį. Lyjant lietui paspirtuko nekraukite lauke.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 .... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 ○ 24 ○ 36 ○ 48 ○

Pardavėjas .....

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas .....

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt