ELEKTRINĖ RIEDLENTĖ BEASTER

BSSK06

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome jį naudoti tik pagal paskirtį. Prieš naudojimą būtina perskaityti visas instrukcijas ir jų laikytis. Išsaugokite instrukcijas tolimesniam naudojimui.

1. Svarbūs saugumo perspėjimai:

1. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.
2. Važiuojant, didinant ar mažinant greitį, stabdant laikykite kūno padėtį tolygiai riedlentės judėjimo kryptimi, taip pat atsižvelgiant į naudojamas funkcijas, tam kad užtikrintumėte riedlentės stabilumą ir išvengtumėte galimo pažeidimo.
3. Stabdant ar mažinant greitį, jūsų kūno padėtis turėtų būti šiek tiek pasvirusi atgal.
4. Pradedant važiuoti ar didinant greitį, jūsų kūno padėtis turėtų būti šiek tiek pasvirusi į priekį.
5. Stovėdami ant riedlentės lentos viršaus, laikykite pėdas tvirtai padėję ant lentos šiek tiek praskėstas, tam kad geriau pasiskirstytų svoris ir užtikrintumėte stabilumą.
6. **DĖMESIO:** važiuodami riedlente visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).
7. Venkite bet kokios laisvos ar kabančios aprangos detalių, kurios gali įsisukti į prietaiso ratus.
8. Avėkite avalynę lygiu paviršiumi, kad garantuotumėte stabilumą.
9. Važiuodami būkite pasirengę bet kada sustabdyti, venkite pavojingo greičio sau ir aplinkiniams. Laikykitės saugaus atstumo nuo kitų eismo dalyvių.
10. Venkite slidžių paviršių, bet kokių kliūčių, staigių pakilimų. Važiuokite tik atvirose, lygiose vietose. Venkite spūsčių.
11. Įkraukite prietaisą tik tinkamos įtampos el. šaltiniu (100–240 V, 50/60 Hz).
12. Nenaudokite riedlentės ir nuotolinio valdymo pultelio, kol prietaisas yra įkraunamas.
13. Įkraukite prietaisą tik švarioje, sausoje vietoje. Venkite itin didelio karščio ir šalčio.
14. Įkraukite bateriją kartą per 30 d., jei prietaisas yra nenaudojamas.
15. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
16. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminėti, liesti ar išardyti. Nelieskite baterijos su metaliniais daiktais.
17. Atitarnavusi baterija turi būti išmesta į spec. tam skirtą atliekų konteinerį. Nemeskite baterijos į aplinką ir į ugnį.
18. Prietaiso negali naudoti apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
19. **DĖMESIO:** laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių riedlenčių vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.

2. Prieš kiekvieną naudojimą:

1. **Ratai.** Patikrinkite, ar ratai nėra nusidėvėję. Esant dideliam nusidėvėjimui, prietaiso nenaudokite.
2. **Lenta.** Reguliariai patikrinkite, ar lenta nėra pažeista ar sulaužyta. Venkite itin ekstremalaus važiavimo, kad jos nepažeistumėte.
3. **Kitos dalys.** Prieš kiekvieną važiavimą patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių dalių, varžtų ir kt. Važiuojant neturėtumėte girdėti jokių pašalinių garsų ar triukšmų, o tai išgirdus būtina tuojau pat nutraukti važiavimą ir kreiptis į servisą.
4. **Apsaugos ir apranga**. Dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas). Rekomenduojama gerai prikimbanti avalynė plokščiu guminiu padu. Batraiščiai turi būti gerai užrišti ir nekabėti apačioje. Niekada nevažiuokite basi, su basutėmis ar sandalais.



5. **Įkrovimas.** Pasirūpinkite, kad prieš naudojimą prietaisas būtų pilnai įkrautas. Prieš naudojimą tinkamai pastatykite riedlentę, ratukais žemyn.
6. **Nuotolinio valdymo pultelis.** Prieš naudodami riedlentę, ją bevieliu ryšiu turite sujungti su valdymo pulteliu. Paprastai, įjungus riedlentę ir valdymo pultelį, jie automatiškai susijungs. Tuomet signalo indikatorius išsijungs. Nenaudojant 10 min.

nuotolinio valdymo pultelis ir riedlentė automatiškai išsijungs. Norėdami vėl naudoti, įjunkite.

3. Nuotolinio valdymo pultelis:



4. Naudojimas:

1. Prieš pirmą kartą pradėdami naudoti riedlentę, įsitikinkite, kad ji yra išjungta. Pasirinkite lėtą „Slow“ režimą.
2. Įsitikinkite, kad nuotolinio valdymo pultelis ir riedlentė yra pilnai įkrauti. Sekite LED įkrovos indikatorius.
3. Ilgai paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką ant nuotolinio valdymo pultelio.
4. Riedlentei ir valdymo pulteliui susijungus bevieliu ryšiu, trumpai paspauskite mygtuką, kad pasirinktumėte greičio režimą.
5. Du kartus paspauskite, kad pakeistumėte važiavimo kryptį pirmyn–atgal.
6. Ilgai paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte valdymo pultelį.

5. Baterija ir jos įkrovimas:

1. Baterija įkraunama per išorinę įkrovimo jungtį. Visuomet pirma įjunkite įkroviklį į prietaisą, o tik tada įkroviklį – į el. tinklą.
2. Kai įkroviklio LED indikatorius šviečia raudonai, reiškia, kad įkrovimas vyksta. Žalia spalva reiškia, kad įkrovimas baigtas.
3. Venkite ilgalaikio baterijos iškrovimo, įkraukite bateriją kas 30 d., jei prietaisas nenaudojamas. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno naudojimo. Naudokite tik originalią ličio jonų bateriją.
4. Nenaudokite jokių kitų gamintojų įkroviklių, nes tai gali pažeisti prietaiso bateriją ir sumažinti jos ilgaamžiškumą.
5. Neišimkite baterijos, nedėkite jos į ugnį, nepažeiskite, nebandykite ardyti, taisyti. Atitarnavusi baterija turi būti išmesta tik į tam specialiai skirtus konteinerius ar surinkimo vietas.

6. Perspėjimai:



Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.



Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.

Nenaudokite prietaiso išgėrę alkoholio .

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose automobiliams skirtuose keliuose.

7. Saugumo taisyklės:

1. Pardavėjas neatsako už žalą, patirtą netinkamai ir ne pagal instrukcijas naudojant prietaisą, nesilaikant eismo taisyklių.
2. Naudokite prietaisą, laikydamiesi naudojimo vietoje galiojančių eismo taisyklių. Važiuokite pagarbiai ir atkreipkite dėmesį į aplink esančias kliūtis bei pėsčiuosius, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.
3. Nenaudokite prietaiso taip, kad sužalotumėte kitus asmenis ar apgadintumėte nuosavybę.
4. Nemodifikuokite prietaiso, nes gali suprastėti jo veikimas ar pakisti struktūrinės savybės, taip padidėjant grėsmei susižeisti.
5. Nevažiuokite riedlente eisme, taip pat drėgnu, apledėjusiu, slidžiu keliu, bekele, per nelygumus ar kliūtis.
6. **SVARBU: Neplaukite prietaiso su vandens srove. Nenaudokite prietaiso per lietų.**
7. Prietaiso nerekomenduojama naudoti asmenims su regos, koordinacijos, reakcijos ir kitais sveikatos sutrikimais.
8. Vaikai be suaugusiųjų negali naudotis šiuo prietaisu.
9. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
10. **SVARBU: Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui.**
11. Atsiradus bet kokiam prietaiso ar jo dalių pažeidimui, nutraukite naudojimą ir kreipkitės į servisą.
12. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
13. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Nepalikite ilgesniam laikui lauke. Taip pat venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

8. Pagrindiniai techniniai parametrai:

Greičio režimai (mažas/ vidutinis / didžiausias)	15 / 25 / 35 km/val.
Maksimalus atstumas	15–18 km
Bendras galingumas	500 W (2 x 250 W)
Įkrovimo laikas	2–3 val.
Baterija	36 V, 4 Ah, išimama
Svoris	7,35 kg
Maksimali apkrova	120 kg
Lentos sudėtis	8 sluoksniai klevas

9. Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar ratus perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, prietaisą reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 ..... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas .....

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas .....

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt