

BODUM ELEKTRINĖ KAVAMALĖ BISTRO

Modelis: IFU 11160

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



SVEIKINIMAI NUO BODUM®!

Sveikiname! Dabar jūs tapote išdidžiu elektrinės BODUM® BISTRO kavamalės savininku. Prieš pradėdami naudoti kavamalę, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

SVARBŪS SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudojant elektros prietaisus, būtina laikytis pagrindinių saugumo reikalavimų, įskaitant ir aprašytus žemiau.
- Ši BODUM® kavamalė yra skirta kavos malimui namuose - tik buitiniam naudojimui. Nemėginkite malti kitų produktų, nes sugadinsite prietaisą.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą pirmą kartą, perskaitykite visas instrukcijas. Jeigu neperskaitysite ir neįsisavinsite instrukcijų ir saugumo reikalavimų, galite neišvengti pavojingų situacijų.
- Išpakavę prietaisą, patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Jei radote pažeidimų, nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į platintoją.
- Visas pakavimo medžiagas (kartoną, plastiko maišelius ir kt.) laikykite atokiai nuo vaikų (kyla pavojus uždusti).
- Šis prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite lauke. Nedėkite ant ar arti dujinių ar elektrinių viryklių ar į įkaitusią orkaitę.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar nutikusį nelaimingą atsitikimą, jei tai atsitiko dėl netinkamo prietaiso naudojimo ar naudojant prietaisą ne pagal paskirtį. Nenaudokite prietaiso kitam, nei numatytas, tikslui.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Jei prietaisą naudoja ar jis yra naudojamas arti vaikų arba nepažįstamų asmenų, būtina atidi priežiūra.
- Norint naudoti prietaisą, jį reikia prijungti prie elektros srovės šaltinio. Niekada nenaudokite prietaiso, padėję jį ant karšto paviršiaus.
- Niekada nelieskite prietaiso, jei jūsų rankos yra drėgnos ar šlapios. Nelieskite prietaiso laido ar kištuko drėgnomis rankomis. Prietaiso kištuką ištraukite iš elektros lizdo tik laikydami už paties kištuko, o ne traukdami už laido. Neleiskite prietaiso laidui kabėti nukarusiam nuo stalo ar kito paviršiaus ar liestis prie

karštų paviršių. Nenaudokite prietaiso, jeigu jo laidas ar kištukas yra pažeistas, prietaisas veikia neįprastai ar buvo koku nors būdu pažeistas.

- Gamintojų nerekomenduotų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar kitaip sužeisti asmenis.
- JAV-Kanados vartotojams: šio prietaiso kištukas yra poliarizuotas (vienas stipinas yra platesnis už kitą). Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, tokį kištuką į poliarizuotą elektros lizdą įkišite tik vienu būdu. Jei neišeina įkišti prietaiso kištuko į elektros lizdą, apšukite jį. Jei vis tiek neišeina įkišti prietaiso kištuko į elektros lizdą, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką. Nemėginkite patobulinti kištuko patys.
- Jei prietaisas pradeda veikti neįprastai, išjunkite jį. Nemėginkite patys remontuoti prietaiso. Prietaisą remontuoti gali tik gamintojo patvirtinto serviso meistrai. Jei nesilaikysite aukščiau aprašytų saugumo reikalavimų, prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- Niekada nemėginkite keisti prietaiso laido patys, nes tam reikia specialių įrankių. Siekiant užtikrinti prietaiso saugumą, jei reikia taisyti ar keisti pažeistą prietaiso laidą, tai atlikti gali tik gamintojo patvirtinto serviso meistrai.
- Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jei ketinate nuimti ar uždėti priedus, valyti prietaisą ar nebeketinate jo naudoti.
- Nelieskite judančių prietaiso dalių.
- Siekiant apsaugoti asmenis nuo gaisro, elektros šoko ar kitų nelaimingų atsitikimų, niekada nemerkite prietaiso kištuko, laido ar paties prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Šio prietaiso negali naudoti maži vaikai ar ligoniai, jei jie nėra prižiūrimi atsakingo asmens, galinčio užtikrinti saugų prietaiso naudojimą.
- Patikrinkite, ar kavamalės talpoje nėra pašalinių objektų, prieš pradėdami naudoti prietaisą.
- Visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jei ketinate palikti prietaisą be priežiūros, uždėti, nuimti priedus ar išvalyti prietaisą.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba patirties ir žinių neturintys asmenys, jei yra prižiūrimi arba yra išmokyti, kaip reikia saugiai naudoti šį prietaisą ir supranta su prietaiso naudojimu susijusią riziką.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

PASIRUOŠIMAS

- Padėkite prietaisą ant stabilaus, plokščio paviršiaus, kuris nėra karštas ir nėra arti karščio šaltinių. Paviršius turi būti sausas. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Būkite tikri, kad jūsų vietovės elektros tinklo įtampa sutampa su prietaisui reikalinga įtampa, nurodyta prietaiso specifikacijų lentelėje.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl sugedusio arba neegzistuojančio įžeminimo.
- Jei elektros lizdas nėra tinkamas šio prietaiso kištukui, elektros lizdą pakeisti turi tik licencijuotas elektrikas.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

PRIETAISO DALYS

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas
2. Dangtelis
3. Korpusas
4. Metalinė talpa
5. Malimo peiliukas
6. Vieta laidui
7. Laidas

SVARBI INFORMACIJA

- Būtina užtikrinti, kad maži vaikai nepradėtų žaisti su prietaisu.

- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba patirties ir žinių neturintiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo prižiūri arba išmokina, kaip reikia saugiai naudoti šį prietaisą.
- Siekdami išvengti nelaimingo atsitikimo, pažeistą laidą visuomet leiskite pakeisti tik gamintojui, autorizuotam serviso darbuotojui ar kvalifikuotam specialistui.
- Prieš liedsdami judančias prietaiso dalis, visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

IŠPAKAVIMAS

Jūsų kavamalė yra paruošta naudojimui. Prašome visas pakavimo medžiagas šalinti aplinkai saugiu būdu.

ELEKTROS SROVĖ

Šį prietaisą galima prijungti tik prie kintamos elektros srovės šaltinio, kurio įtampa yra 230-240V/50-60Hz (Europoje) arba 120V/60Hz (JAV ir Kanadoje). Minimalus elektros lizdo saugiklio stiprumas – 6 amperai.

PRIETAISO MONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

Ši BODUM® kavamalė yra skirta kavos malimui namuose - tik buitiniam naudojimui. Nemėginkite malti kitų produktų, nes sugadinsite prietaisą. Techninės prietaiso modifikacijos yra griežtai draudžiamos dėl kylančio pavojaus!

KAVOS PUPELIŲ BĖRIMAS Į KAVAMALĘ

Kai beriate kavos pupeles į kavamalę, būkite tikri, kad elektros kištukas yra ištrauktas iš elektros lizdo. Vienu metu galima malti ne daugiau, nei 60g. kavos pupelių (60g. yra kavamalės dangtelio tūris).

PROCESO TRUKMĖ

Siekdami apsaugoti prietaiso variklį nuo perkaitimo, niekada nenaudokite kavamalės ilgiau, nei 60 sekundžių, nes kyla nudegimų pavojus dėl perkaitusio variklio. Kavamalę galite vėl naudoti po 60 sekundžių pertraukėlės.

KAVOS PUPELIŲ MALIMAS

- Kai įberiate kavos pupelių į kavamalę, uždenkite dangtelį taip, kad ant dangtelio esantis išsikišimas patektų į kavamalės korpuse esančią skylutę.
- Kavamalė yra paruošta naudoti, kai prietaiso kištukas yra įkištas į elektros lizdą.
- Paspauskite prietaiso įjungimo/išjungimo mygtuką ir laikykite tvirtai prispaudę dangtelį, kol malate kavą.
- Sumalę kavos pupeles, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir ištuštinkite kavamalės talpą.

VALYMAS / LAIKYMAS / PRIEŽIŪRA

VALYMAS

Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.

- Visuomet išvalykite prietaisą iš karto po naudojimo.
- Niekada neplaukite prietaiso vandeniu ir nemerkite jo į vandenį.
- Metalinė kavamalės talpa gali būti valoma minkštu, sausu šepetėliu.

LAIKYMAS

- Kai nenaudojate prietaiso, išjunkite jį ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Kavamalę laikykite saugioje, sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIEŽIŪRA

Kavamalės prižiūrėti nereikia. Reikia tik reguliariai patikrinti, ar neatsirado prietaiso pažeidimų.

DEFEKTAI

Nedelsiant ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo, jei prietaisas yra pažeistas arba įtariate gedimą. Prietaisą patikrinimui ar, jei reikia, remontui pristatykite į artimiausią autorizuatą BODUM® servisą. Kavamalę taisyti ir kitus priežiūros veiksmus atlikti gali tik autoriziuoto serviso personalas. Neadekvatūs taisymo veiksmai gali sukelti žymią žalą naudotojams. BODUM® negali prisiimti jokios atsakomybės dėl žalos, kurią lėmė neadekvatūs prietaiso taisymo veiksmai. Esant tokioms aplinkybėms, garantija yra nutraukiama.

Techniniai duomenys	
Nominali įtampa Europoje	230-240V ~ 50/60Hz
Nominali įtampa JAV	120V 60Hz
Nominali galia Europoje	150W
Nominali galia JAV	150W
Kavos malimo sistema	Peiliukas
Laido ilgis	Apie 80 cm.
Malimo proceso laikas	Maksimalus: 60 sekundžių.
Talpa	Maksimali: 60 g. kavos pupelių.
Patvirtintas EU ir US	GS, CE, CETL, ETL.

GAMINTOJO GARANTIJA JAV, KANADOS, EUROPOS IR ŠVEICARIJOS RINKOMS

Garantija: BODUM® AG (Šveicarija) suteikia BISTRO elektrinei kavamalei 2 metų trukmės (nuo įsigijimo dienos) garantiją dėl nekokybiškų medžiagų ir sutrikimų, kurie gali pasireikšti dizaino defektais ar funkciniais sutrikimais. Jei prietaisas atitinka visus garantijos keliamus reikalavimus, remontas atliekamas nemokamai. Pinigų grąžinimas negalimas.

Garantijos teikėjas: BODUM® (Šveicarija) AG, Kantonsstrasse 100, Postfach 463, 6234 Triengen.

Garantijos suteikimo sąlygos: pardavėjas turi užpildyti garantinį taloną produkto pirkimo metu. Norėdami gauti garantines paslaugas, turite pateikti garantinį taloną. Jeigu jūsų BODUM® prietaisui reikia garantinio remonto, kreipkitės į BODUM® atstovą savo šalyje, BODUM® parduotuvę ar BODUM® platintoją arba apsilankykite www.bodum.com tinklalapyje.

BODUM® garantija neteikiama, jei prietaisas sugedo dėl neteisingo naudojimo, neteisingo elgesio, normalaus nusidėvėjimo ar susidėvėjimo, neadekvačios ar neteisingos priežiūros, netinkamo prietaiso naudojimo ar taisymo, atliko neįgalio asmens.

Ši gamintojo suteikiama garantija neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms, numatytoms galiojančiuose taikomuose nacionaliniuose teisės aktuose, nei jūsų teisėms pardavėjo atžvilgiu, apibrėžtoms pirkimo/pardavimo sutartyje.

Priimtinas nebenaudojamų prietaisų pašalinimas



Šis simbolis ES šalyse reiškia, kad negalima prietaiso išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimo pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, kylančio dėl nekontroliuojamų atliekų šalinimo, prietaisą pašalinkite atsakingai, skatindami antrinį žaliavų panaudojimą. Norėdami grąžinti savo nebenaudojamą prietaisą, pristatykite jį į grąžinimo ir surinkimo punktą arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote daiktą. Jis gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

UAB „Krinona“ autoriziuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt