


Plaukų džiovintuvo „CERIOTTI“ naudojimo instrukcija

CERE3217 / CERE3220

CERIOTTI – Itališka technologija kirpėjų menui



Norime Jums padėti, kad įsigijote šį aukštos kokybės profesionalų plaukų džiovintuvą ir mes esame įsitikinę, kad Jūs būsite visiškai patenkinti savo naujuoju pirkiniumi. Jis buvo rūpestingai kuriamas, laikantis visų saugumo standartų, todėl šis prietaisas yra visų kitų plaukų džiovintuvų priešakyje.

BENDRIEJI ĮSPĖJIMAI

- Prieš prijungdami prietaisą prie elektros srovės, įsitikinkite, kad plaukų džiovintuvo plokštelėje nurodyta elektros įtampa sutampa su jūsų gyvenamos vietos elektros tinklo įtampa.
- Prieš naudodami prietaisą, išvyniokite laidą.
- Nenaudokite prietaiso arti vandeniui pripildytos vonios ar praustuvės. Šis prietaisas turi būti tvirtinamas prie sienos tokiu atstumu, kad dušas besiprausiantis asmuo negalėtų jo pasiekti.
- Jokiais atvejais nenaudokite prietaiso, jei jūsų rankos ar kojos yra šlapios.
- Prieš padėdami prietaisą, visuomet išjunkite jį (padėti „0“) ir po naudojimo visuomet ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada neuždenkite oro patekimo (8) ir išpūtimo (9) angos. Reguliariai patikrinkite, ar juose nėra susikaupusių plaukų ar kitų nešvarumų.
- Prietaise įmontuotas įrenginys, saugantis jį nuo perkaitimo. Kai prietaisas įkaista per daug, automatiškai atjungiamas rezistorius. Ventilatorius ir toliau sukasi, bet norint, kad plaukų džiovintuvas vėl imtų pūsti karštą orą, o pats prietaisas lengviau atvėstų, reikia jį išjungti.
- Nepurškite plaukų lako, kai naudojate prietaisą.
- Kai pagrindinis laidas susidėvi ar yra pažeidžiamas, jį reikia pakeisti nauju. Tai turi atlikti atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo, gamintojo ar jo autorizuotame servise, tam, kad būtų išvengiama pavojaus sveikatai.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos žmogui ar daiktams, kurią padaro netinkamai naudojamas prietaisas.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės dėl žalos ar nelaimingų atsitikimų, kurie įvyksta prijungus prietaisą prie sugedusios elektros tiekimo sistemos.

NAUDOJIMO BŪDAI

- (1) – prietaiso įjungimo/išjungimo ir oro srauto greičio reguliavimo mygtukas: naudodami šį mygtuką, galite reguliuoti oro srauto greitį: I – švelnus oro srautas, II – stiprus oro srautas, 0 – prietaisas yra išjungiamas.
- (2) – temperatūros reguliavimo mygtukas: naudodami šį mygtuką, galite reguliuoti išpučiamo oro temperatūrą: I – šiltas oras, II – karštas oras, 0 – šaltas oras.
- (3) – šalto oro mygtukas: paspaudus šį mygtuką, prietaisas pradės pūsti šaltą orą, kol atleisite mygtuką.
- (4) – nuimamas filtras: prietaiso gale yra nerūdijančio plieno filtras, saugantis, kad į prietaisą nepatektų nešvarumų. Norėdami išimti filtrą, nuimkite apsauginį žiedą (5), pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (R) arba traukdami nurodyta kryptimi (E) (tai priklauso nuo plaukų džiovintuvo modelio). Kruopščiai išvalykite filtrą; įdėkite filtrą atgal į apsauginį žiedą ir uždėkite jį ant plaukų džiovintuvo (viską darykite priešinga kryptimi, nei nuimdami filtrą).
- (6) – oro srauto koncentratorius: norėdami nukreipti plaukų džiovintuvo išpučiamą oro srautą į šepetį, kuriuo formuojami plaukai, naudokite oro srauto koncentratorių, uždėdami jį ant plaukų džiovintuvo priekinės dalies –

oro išpūtimo angos.

- (7) – kilpa prietaiso pakabinimui: siekiant palengvinti prietaiso naudojimą, žemiau plaukų džiovintuvo rankenos yra kilpa, leidžianti pakabinti prietaisą ant tinkamo laikiklio.
- (10) – Šukos (ne visuose modeliuose): šio antgalio funkcija yra nukreipti oro srautą, siekiant išdžiovinti plaukus tolygiai ir suteikti jiems apimties.

DĖMESIO!

- Niekada nenaudokite prietaiso arti vandenių pripildytų praustuvių ar kitų talpų (V).
- Šis prietaisas turi būti laikomas dideliu atstumu nuo duše ar vonioje besimaudančių asmenų.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai ir žmonės su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, kaip naudotis prietaisu, jei jų niekas neprižiūri ar nesuteikia atitinkamų naudojimosi prietaisu žinių.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
- Šio prietaiso negalima valdyti išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Naudojimo metu prietaiso paviršius gali įkaisti.

SVARBU!

- Vanduo kelia didelį pavojų prietaisui, net kai jis yra išjungtas; nelaikykite prie elektros srovės prijungto prietaiso, jei juo naudojama vonios kambarioje.
- Papildomam saugumui, rekomenduojama įdiegti diferencinį jungiklį (daugiausia 30mA) vonios kambario elektros grandinėje. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į savo elektriką.
- Prietaiso plokštės pažeidimo atveju ar prareikęs pakeisti kitą prietaiso vidaus detalę, kreipkitės į gamintoją ar autorizuotą servisą.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Neries krantinė 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104**