


CLO-3890 Cloer Skrudintuvas

cloer



Skrudintuvas 3890

Trumpa apžvalga

- Miniskrudintuvas 1 duonos riekelei
- Galėsite skrudinti net atšaldytą ar iš šaldytuvo ištrauktą duoną – skrudintuve įrengtas pašildymo mygtukas
- Duonos riekelei įstrigus, apsauginis skrudintuvo mechanizmas automatiškai išjungs prietaisą
- Įrengtas skrudinimo pertraukimo („Stop“) mygtukas



- Puikūs rezultatai, pasiekiami prietaise esančių elektroninių sensorių ir duonos riekelės centravimo mechanizmo dėka
- Baigtos skrudinti riekelės pakėlimo svirtis
- Rankenėle galėsite pasirinkti norimą duonos apskrudimo lygį
- Skrudintuvas lengvai valomas – jame įrengtas trupinių surinkimo padėkliukas
- Korpusas iš nerūdijančio plieno ir šilumos izoliacinių medžiagų
- 600 vatų galia, 230 voltų elektros įtampa

Naudotojo vadovas



Bendrosios saugumo taisyklės

- Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir vietose, kur gali būti panašiai pritaikomas, pavyzdžiui:
 - parduotuvėse, įstaigose ir kitose darbo vietose įrengtose darbuotojų virtuvėse;
 - ūkiuose esančiose gyvenamosiose patalpose;
 - „bed and breakfast“ tipo apgyvendinimo įstaigose;
 - viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo vietų klientams aptarnauti.
- Cloer firmos elektroniniai prietaisai turi būti taisomi tik Cloer įgaliotų meistrų ar Cloer klientų techninio aptarnavimo centre. Netinkamai pataisyti ir toliau naudojami prietaisai gali sukelti grėsmę naudotojo sveikatai bei gyvybei. Prietaisą taisant kitiems nei paminėti asmenims, negalioja prietaiso garantija.
- Prietaisą junkite tik į įprastas namuose esančias rozetes. Prieš jungdami kištuką į elektros lizdą, įsitinkite, kad ant prietaiso nurodyta palaikoma srovės įtampa sutampa su Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.
- Prietaisas turi laidą su „Y“ tipo į rozetę jungiamu kištuku. Skrudintuvo laidą pažeidus, leiskite jį pakeisti Cloer firmos atstovams, firmos techninio aptarnavimo centrui ar kitam patyrusiam

specialistui – taip išvengsite pavojaus savo sveikatai.

- Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo:
 - pastebėję gedimą ar defektą.
 - ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso.
 - prieš prietaisą valydami.
- Norėdami ištraukti prietaiso laidą iš rozetės, netraukite už paties laido – traukite laikydami kištuką.
- Per daug neištempkite prietaiso laido, kad skrudintuvas neapvirstų.
- Nevyniokite laido aplink aštrias detales.
- Nekelkite ir neneškite skrudintuvo, laikydami už jo laido. Saugokite laidą nuo liepsnos ir karščio (elektrinės viryklės arba atviros ugnies).
- Maži vaikai nepajėgūs suvokti grėsmių, galinčių kilti netinkamai naudojant elektroninius prietaisus.
- Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių fizinių, jutiminių bei protinių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems trūksta žinių ir/ar patirties naudojantis panašiais prietaisais, skrudintuvu naudotis gali tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų, prieš tai tinkamai apmokyti ir gerai suvokdami grėsmes, kylančias prietaisu naudojantis.
- Vaikams draudžiama žaisti prietaisu.
- Draudžiama vaikams valyti ir taisyti prietaisą, nebent jie yra vyresni nei 8-erių metų ir prižiūrimi už juos atsakingų asmenų.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8-erių metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės (lietaus, tyškančio vandens).
- Baigę naudotis skrudintuvu ir prieš jį valydami, leiskite prietaisui atvėsti.
- Naudodamiesi skrudintuvu, nenaudokite išorinio laikmačio ar atskiros nuotolinio valdymo sistemos.
- Kepama duona gali pradėti svilti, todėl nerekomenduojama naudoti skrudintuvo netoli degių medžiagų, tokių kaip audiniai ir užuolaidos.
- Reguliariai išvalykite skrudintuve susikaupusius duonos trupinius, ištraukdami ir išvalydami trupinių surinkimo padėklą.

Paruošimas naudoti

- Nuimkite visus pakuotės elementus ir, jei reikia, lipdukus, bet ne prietaiso etiketę.
- Pastatykite skrudintuvą ant sauso, neslidaus ir lygaus pagrindo.

Prieš prietaisą naudojant pirmą kartą

- Prieš pirmą kartą naudodami skrudintuvą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles.
- Pirmą kartą įjungus skrudintuvą, gali pasijusti specifinis kvapas. Todėl siūlome prietaisą naudoti gerai vėdinamame kambaryje ir vieną ar du kartus, pasirinkus didžiausią skrudinimo intensyvumą, įjungti prietaisą, prieš tai į jį neįdėjus duonos.

Saugaus prietaiso naudojimo instrukcijos

- Niekada nepalikite įjungto skrudintuvo be priežiūros.
- Nepalikite prietaiso laido kyboti ant aštrių kampų ir kraštų.
- Niekada neikiškite pirštų į duonos skrudinimui skirtą griovelį.
- Į skrudintuvą neikiškite metalinių, plastikinių ar kitokių daiktų.
- Duonos riekelei įstrigus skrudintuve, prietaisas išsijungs automatiškai.
- Tokiu atveju ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite prietaisui atvėsti. Tuomet ištraukite užstrigusios duonos likučius.
- Būkite atidūs ir prietaiso nenaudokite greta popierinių, medžiaginių ar kitų degių daiktų.
- Atkreipkite dėmesį, kad prietaisą naudojant iš jo į viršų skiriasi karšti garai.
- Todėl niekada nelaikykite skrudintuvo po lentynėlėmis, užuolaidomis ar greta degių daiktų.
- Specialiai neuždenkite duonai skirtų griovelių.
- Nenaudokite skrudintuvo, pirma į jį neįdėję trupinių surinkimo padėklo.
- Šis skrudintuvas netinka duonos traškučiams, džiovintiems ar panašioms duonos produktams

skrudinti.

- Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių skrudintuvo dalių.
- Sausesnė duona apskrunda greičiau nei šviežia.
- Skrudinimo intensyvumo reguliavimo rankenėle galėsite nustatyti norimą duonos apskrudimą.
- Riekelės pakėlimo svirčiai užstrigus, skrudintuvas automatiškai neišsijungs. Prieš pradėdami prietaisą naudoti, įsitikinkite, kad rankenėlė nesunkiai kilnojasi.

Skrudintuvo įjungimo ir naudojimo instrukcijos

- Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
- Į tam skirtą ertmę įdėkite duonos riekutę. Nenaudokite pernelyg didelių ar storų riekių, kad skrudinama duona neįstrigtų.
- Nustatykite norimą skrudinimo intensyvumą.
- Pradėkite nuo mažesnio skrudinimo galingumo – apskrudimo greitis priklauso nuo duonos tipo ir jos drėgnumo.
- Spustelėkite skrudintuvo svirtį žemyn, kol ji užsifiksuos, – turėtumėte išgirsti spragtelėjimą. Dabar Jūsų skrudintuvas paruoštas naudoti.

Dėmesio: jei skrudintuvas neįjungtas į elektros lizdą, svirtis neužsifiksuos – to neleis įrengtas elektromagnetinis apsauginis mechanizmas.

- Skrudinimą galite bet kada pertraukti, spustelėdami „Stop“ mygtuką.
- Duonos riekelei užstrigus skrudintuve, prietaisas automatiškai išsijungs.
- Tokiu atveju ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Atsargiai išimkite užstrigusią riekelę. Būkite atsargūs, kad nepalietumėte kaitinimo elementų.

Patarimas: siūlome duonos riekelę dėti per patį duonos skrudinimo ertmės vidurį, kad duona apskrustų tolygiai iš visų pusių.

Pašildymo mygtukas

Spustelėję šį mygtuką, galėsite skrudinti ir atšaldytą duoną.

Įstatykite duonos riekelę į skrudinimo griovelį, spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką ir pašildymo mygtuką.

Skrudinimas užtruks kiek ilgiau, nes duona, prieš ją skrudinant, pirmiausia pašildoma.

Nustatykite tokį skrudinimo intensyvumą, kokį parinktumėte ir įprastai duonai.

Valymas

Prieš skrudintuvą valydami, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite skrudintuvui atvėsti.

Valykite prietaisą drėgnu skudurėliu. Niekada neplaukite skrudintuvo po tekančiu vandeniu. Nenaudokite stiprių valiklių. Saugokite kaitinimo elementus nuo aštrių daiktų (pvz. peilių, šakučių ir kt.). Duonos trupiniai surenkami į tam skirtą padėklą. Ištraukite padėklą, jį išvalykite ir įstatykite atgal į vietą. Prieš ištraukdami trupinių padėkliuką, leiskite prietaisui visiškai atvėsti.

Aplinkai nekenksmingas prietaiso išmetimas

Prietaiso transportavimui skirta pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų. Tikimės, kad tinkamai perdirbsite pakuotei panaudotus kartono/popieriaus ir plastikinius elementus.

DĖMESIO! Draudžiama elektrinius prietaisus mesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Net ir pasenusiuose ar sugedusiuose elektriniuose prietaisuose yra perdirbimui tinkamų detalių. Prietaisu atsikratykite tam skirtose perdirbimo įmonėse ar buitinės technikos surinkimo punktuose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.

Klientų aptarnavimo centras

Sugedus Jūsų *Cloer* buitinei technikai, siūlome kreiptis į prekybos agentą ar *Cloer* klientų aptarnavimo centrą.

Cloer elektriniai prietaisai gaminami laikantis Europos Sąjungos nurodymų ir saugumo

normatyvų.

Garantijos sąlygos

Cloer suteikia šiam prietaisui gamintojo ribotos atsakomybės **garantiją** su sąlyga, kad prietaisas naudojamas **tik asmeninėms reikmėms**. Aptikus medžiagos ar gamybos defektų, kompanija įsipareigoja nemokamai pakeisti prietaisą nauju, bet tik jei prietaisu naudojama atsargiai ir laikantis instrukcijose aprašytų nurodymų. Prietaiso taisymas atliekamas pataisant ar pakeičiant prastai veikiančias detales. Pakeistos dalys automatiškai tampa *Cloer* firmos nuosavybe. Papildomi pareiškimai, ypač dėl žalos atlyginimo, netenkinami.

Ši garantija nekeičia ir nepažeidžia pirkėjo prekių įsigijimo teisių, nustatytų pirkimo šalyje. Produktui suteikiama **2 metų** garantija, skaičiuojant nuo produkto pirmo pardavimo datos. Šis laikotarpis nepratęsiamas, nepradedamas skaičiuoti iš naujo ir kitaip nekeičiamas, nepaisant vėliau įvykusio produkto perpardavimo, taisymo ar pakeitimo nauju.

Ši garantija pirkėjui suteikiama per mažmenininką. Norėdami pareikšti pretenzijas, kreipkitės **tiesiogiai į prekybos agentą**.

Jei kyla klausimų, susijusių su *Cloer* produkcija, kreipkitės į *Cloer* buitinės technikos importuotoją savo šalyje. Importuotojo adresą ir telefono numerį galite rasti mūsų tinklalapyje <http://www.cloer.de>.

Kad galiotų prekės garantija, privalote pateikti **pirkimo čekio** originalą su pirkimo data ir prekę pardavusios įmonės adresu. Nepateikus pirkimo čekio, taisymas bus atliktas pirkėjo išlaidomis, pirkėjo iš anksto neatsiklausus.

Garantija nepadengia taisymo išlaidų šiais atvejais:

- jei prietaisas naudojamas ne pagal instrukcijas,
- kai prietaisas normaliai susidėvi intensyviai naudojant,
- įvykus gedimams dėl išorinių poveikių (pvz. netinkamo transportavimo, kratymo, didelio karščio, rūgščių ir t.t.),
- nepakankamai dažnai valant nuosėdas*,
- naudojant netinkamus priedus.

Garantija negalioja, jei:

- prietaisas naudojamas komercinėms reikmėms,
- prietaisas išrenkamas, atidarinėjamas ar keičiamas be aptarnavimo centro žinios,
- prietaisą taiso ne specialistai ar klientų aptarnavimo centro paskirti asmenys.

Garantija taip pat negalioja keičiamoms detalėms, kurios normaliai sudyla prietaisą naudojant.

* tik elektriniams virduklėms / kavavirėms / arbatinukams.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso)
centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt**