

cloer

CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ Mod. 6808

Naudojimo instrukcijos

Mielas kliente,

dėkojame, kad pasirinkote Cloer citrusinių vaisių sulčiaspaudę.
Prieš pirmą kartą naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir susipažinkite su prietaisu.

PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**, o ne komerciniams tikslams.
- Patikėkite Cloer produktų remontą tik autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Nemokiški bandymai suremontuoti produktą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Be to, tokiu atveju nebus taikomas garantinis aptarnavimas.
- Produktus junkite tik prie namų elektros maitinimo. Įsitinkinkite, ar tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Prietaiso komplekte pateikta jungtis „Y“. Jei ji pažeidžiama, ją turi pakeisti autorizuoto Cloer centro darbuotojai ar prekybos atstovai. Taip bus išvengta pavojaus.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:
 - defekto atveju,
 - jei prietaisas ilgesnį laiką nėra naudojamas,
 - prieš valymą.
- Iš lizdo traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius objektų kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite jį nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia galimo pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens, kuris duoda instrukcijas ir atsako už jų saugumą.
- Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Saugokite savo išgytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvės.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir etiketes, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Šiaulių g. 50, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
www.krinona.lt



PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš prietaisą naudodami pirmą kartą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
- Išvalykite visas išardomas dalis: dangtelį, spaudimo kūgį, sietelį, indą. Išplaukite jas šiltu vandeniu ir plovikliu. Gerai nusausinkite.
- Surinkite visas dalis.

NAUDOJIMAS

- Kištuką įkiškite į sieninį elektros lizdą.
- Pasirinkite spaudimo kūgį.
- Po kraneliu pastatykite stiklinę ar kitą indą.
- Vaisių perpjaukite per pusę.
- Kranelį nuleiskite žemyn.
- Vaisiaus puselę stipriai prispauskite prie kūgio.
- Variklis įsijungs automatiškai ir kūgis ims sukintis.
- Sultys bėgs į stiklinę.
- Nuo kūgio nuimkite vaisiaus puselę. Variklis automatiškai išsijungs.
- Kad išvengtumėte sulčių išsilaistymo, kranelį pasukite į viršų.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Mažas spaudimo kūgis

Tinkamas mažiems vaisiams (mažiems apelsinams, citrinoms).

Didelis spaudimo kūgis

Tinkamas dideliems vaisiams (greipfrutams, dideliems apelsinams).

Spaudimo kūgio pritvirtinimas

Abu kūgius galite naudoti dviem skirtingoms sulčių spaudimo padėtimis:

Žema padėtis: sultys su vaisių minkštumu. Kūgio briauną įstatykite į kūgio plyšį.

Aukšta padėtis: sultys be vaisių minkštumo. Nuimkite spaudimo kūgį, pasukite 90° C kampu ir vėl įstatykite į vietą (briauna nėra plyšyje).

VALYMAS

PASTABA: prietaisą visuomet valykite iš karto po naudojimo.

- Nuimkite spaudimo kūgį, sietelį, indą ir dangtelį.
- Kranelį nuleiskite žemyn (**Svarbu:** kranelio negalima nuimti nuo indo).
- Nuimamas dalis išplaukite šiltu vandeniu ir indų plovikliu. Taip pat juos plauti galite indaplovėje.

- Variklio dalies nepakiškite po vandeniu. Ją nuvalykite drėgna šluoste.

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams mes naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar kada nors sugestų, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru.

Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus dėl saugumo.

SĄLYGOS IR GARANTIJA

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir laikantis instrukcijų, mes įsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe. Bet kokie kiti reikalavimai, ypač dėl žalos atlyginimo, nepriimami. Ši garantija neapima vartotojo teisių, nustatytų nacionalinių įstatymų.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos. Garantinis periodas nėra pratęsiamas dėl prietaiso taisymo.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t.).
- Netinkamų priedų naudojimo.
- Netinkamo nukalkinimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.