

APLINKAI DRAUGIŠKAS PRIETAISO PERDIRBIMAS

Savo prietaisams naudojame aplinkai draugiškas pakuotes. Prašome tinkamai perdirbti popierines ir plastikines pakuotės dalis.



DĖMESIO: elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Elektriniuose prietaisuose yra naudingų perdirbamų medžiagų. Kai prietaisas nebebus tinkamas naudoti, prašome pristatyti jį į tinkamą perdirbimo punktą. Susisiekite su vietine atliekų tvarkymo įmone dėl papildomos informacijos.

APTARNAVIMO CENTRAS

Jei Jūsų įsigytas prietaisas turi defektų ar imtų blogai veikti, prašome susisiekti su autorizuotu techninės priežiūros centru. Cloer elektriniai prietaisai atitinka dabartinius ES reglamentus ir saugumo direktyvas.

GARANTIJA IR SĄLYGOS

Cloer užtikrina **ribotą gamintojo garantiją**. Jei prietaisas naudojamas tinkamai ir pagal instrukcijas, mes išsipareigojame pakeisti prietaisą nauju, jei bus pastebėti gamybiniai defektai. Remontas bus atliekamas pakeičiant ar pataisant blogas prietaiso dalis, kurios taps Cloer nuosavybe.

Garantinis periodas yra **2 metai**, pradedami skaičiuoti nuo prietaiso įsigijimo datos.

Jei jums kyla klausimų dėl produkto, susisiekite su Cloer importuotoju Lietuvoje. Adresas ir telefono numeris pateikti mūsų internetiniame puslapyje www.cloer.de.

Garantiją patvirtina originalus **pirkimo kvitas**, kuriame nurodyta pirkimo data ir prekybos vietos adresas. Be šių duomenų prietaiso taisymas bus atliekamas Jūsų sąskaita be išankstinio perspėjimo.

Garantija nepadengia žalos, atsiradusios dėl:

- Netinkamo naudojimo.
- Natūralaus susidėvėjimo.
- Išorinių veiksnių (pažeidimų po transportavimo, karščio, kratymo, smūgių ir t.t).
- Netinkamų priedų naudojimo.

Garantija bus atšaukta, jei:

- Prietaisas naudojamas komerciniams tikslams.
- Buvo išardytas ar pakeistas be sutikimo.
- Atliktas nekvalifikuotas taisymas.

Garantija taip pat netaikoma susidėvinčioms dalims.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

cloer

Elektrinė kavamalė Mod. 7579

Naudojimo instrukcijos

Mielas pirkėjų,

sveikiname įsigijus Cloer kavamalę. Nuo šiol galėsite mėgautis iš šviežiai maltų kavos pupelių paruošta kava. Tikimės, kad jums patiks naujoji kavamalė.



PAGRINDINIAI SAUGUMO NURODYMAI

- Šis elektrinis prietaisas skirtas **tik naudojimui namuose**. Jį naudoti galite:
 - darbuotojų virtuvėse parduotuvėse, biuruose ir kt.,
 - sodo nameliuose,
 - viešbučiuose, moteliuose.
- Patikėkite Cloer produktų remontą autorizuotiems Cloer centrams arba kitiems Cloer atstovams. Mėgėjiški bandymai suremontuoti prietaisą gali kelti didelį pavojų vartotojui. Tokiu atveju, garantinis aptarnavimas nebus taikomas.
- Produktusjunkite tik į standartinius elektros lizdus. Įsitinkinkite, kad tinklo įtampa Jūsų namuose sutampa su ant produkto nurodyta reikalaujama įtampa.
- Kištuką iš elektros lizdo ištraukite:

- defekto atveju,
- jei prietaisas nėra naudojamas ilgesnį laiką,
- prieš valymą.
- Traukite kištuką, o ne laidą.
- Neįtempkite laido pernelyg stipriai, nes prietaisas gali nukristi.
- Netraukite laido per aštrius kampus.
- Neneškite prietaiso laikydami už jo laido ir saugokite nuo karščio (viryklės paviršiaus / atviros ugnies).
- Vaikai nesuvokia pavojaus, kuris gali kilti netinkamai naudojant elektrinius prietaisus. Nepalikite vaikų be priežiūros, kad jie neimtų žaisti su prietaisu.
- Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų su sutrikusiais fiziniiais, sensoriniais ar protiniais gabumais (įskaitant vaikus), arba tų asmenų, kuriems trūksta žinių juo naudotis, nebent jie prižiūrimi ir vadovaujami atsakingo asmens.
- Saugokite savo įsigytą prietaisą nuo drėgmės (čiaupo vandens / lietaus ir t.t.)
- Prieš valydami ar padėdami prietaisą į vietą palaukite, kol jis visiškai atvės.
- Šis aparatas nėra pritaikytas valdyti per atstumą ir negali būti išjungtas su išoriniu laikmačiu.

PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- Nuimkite visas pakavimo medžiagas ir lipdukus, išskyrus lentelę apie elektros įtampą.
- Prietaisą padėkite ant sauso, neslystančio ir lygaus paviršiaus.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTĄ

- Atidžiai perskaitykite visas naudojimo instrukcijas.
- Nerūdijančio plieno indą, peiliukus ir dangtelį nuvalykite drėgna šluoste.
- **DĖMESIO: peiliukai yra labai aštrūs: būkite atsargūs.**
- Leiskite prietaiso dalims visiškai išdžiūti.

SAUGUMO NURODYMAI

- Prietaisas **skirtas tik kavos pupelių malimui**. Į jį nepilkite jokių kitų produktų (riešutų ir pan.).
- Prietaiso talpa yra 50 g. **Nepilkite daugiau pupelių nei leidžiama.**

NAUDOJIMAS

- Nuimkite dangtelį sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir į nerūdijančio plieno indą pripilkite kavos pupelių (ne daugiau kaip 50 g). Uždėkite dangtelį ir pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.
- Svarbu: kavos malūnėlis pradeda veikti tuomet, kai ant dangtelio esantis mygtukas įspaudžia po dangteliu esantį mažą jungiklį. Niekada neįspauskite šio jungiklio kitais objektais. Patikrinkite, ar dangtelis gerai uždėtas ant prietaiso. Į elektros lizdą įjunkite kištuką.
- Suimkite prietaisą viena ranka ir paspauskite mygtuką
- Kai pasieksite norimą kavos rupumą, atleiskite mygtuką.
- Svarbu: nenuimkite dangtelio, kol peiliukai nenustos suktis. Galite susižeisti!
- Svarbu: vienu metu prietaisą galima naudoti tik 30 sekundžių.
- Patikrinkite, kiek laiko turite malti pupeles, kad pasiektumėte norimą kavos rupumą.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Nuimkite dangtelį pasukdami priešinga laikrodžio rodyklės kryptimi ir jį nuimkite. Išpilkite maltą kavą.
- Po trijų malimo ciklų leiskite prietaisui atvėsti. Kitu atveju, jis gali perkaisti. Nenaudokite

- prietaiso per ilgai. Perkaitęs prietaisas gali išsijungti savaime. Leiskite jam atvėsti.
- Palaukite 10-20 minutčių ir vėl naudokite prietaisą.

VALYMAS

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį ar kitokį skystį.
- Niekada neplaukite prietaiso indaplovėje.
- Dangtelį plaukite muiluotu vandeniu, perskalaukite ir leiskite gerai išdžiūti.
- Drėgna šluoste nuvalykite peiliukus, nerūdijančio plieno indą ir prietaiso išorę.
- Nenaudokite agresyvių, paviršių braižančių valymo priemonių.