

Kirpimo mašinėlė profesionaliam naudojimui “Powerful” mod. P8

Svarbu:

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

- Nejmerkite kirpimo mašinėlės į vandenį ir nenaudokite drėgnose patalpose.
- Nenaudokite arti vonios, dušo, arčiau kaip 1m nuo vandens, jei mašinėlė įkris į vandenį, ištraukite laidą iš tinklo prieš išimant.
- Įkritus į vandenį nenaudokite, pristatykite prietaisą ten kur pirkote, kad jį sutaisytų.
- Neimkite prietaiso drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas ar korpusas.
- Prietaisąjunkite tik į kintamą elektros tinklą, kurio įtampa atitinka įtampa, nurodytą prietaiso informacinėje lentelėje.
- Prieš įjungdami kirpimo mašinėlę į elektros tinklą, patikrinkite ar ji yra išjungta.
- Prieš valymą ištraukite kištuką iš lizdo.
- Kirpimo mašinėlė skirta tik plaukams kirpti. Prietaisas yra netinkamas naudoti kitokiems tikslams.
- Esant gedimams ar neaiškumams, kreipkitės į “Krinonos” remonto ir priežiūros centrą.

Naudojimas:

Prieš naudojimą patikrinkite ar kirpimo mašinėlės galvutė yra sutepta. Esant reikalui sutepkite. Prieš įjungdami kirpimo mašinėlę į elektros tinklą, visada patikrinkite ar ji yra išjungta.

Įkiškite kištuką į lizdą. Paspaudę šone jungiklį įjungsite mašinėlę.

Po darbo išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš lizdo.

Kirpimo galvutės nuėmimas:

- Išjunkite kirpimo mašinėlę, paspauskite fiksiatoriaus mygtuką ir atlenkite kirpimo galvutę (pav.1).
- Nuimkite kirpimo galvutę nuo laikiklio (pav.1).

Kirpimo galvutės uždėjimas:

- Užmaukite kirpimo galvutę ant laikiklio (pav.2).
- Įjunkite kirpimo mašinėlę ir nulenkite kirpimo galvutę, kol užsifiksuos.

Pastaba: kirpimo galvutę galite uždėti tik tada, kai laikiklis yra atlenktas.

Uždedami antgaliai:

Naudodami papildomus uždedamus antgalius, galite padidinti norimą kirpimo ilgį (juos galite įsigyti UAB “Krinona” pardavimo centruose).

Prieš uždėdant/nuimant antgalius, išjunkite prietaisą!


- Antgalio uždėjimas. Uždėkite antgalį ant kirpimo galvutės, užkabindami antgalio fiksiatorius ant apatinės galvutės dalies ir stumdami į priekį galutinai užfiksukite antgalį.
- Antgalio nuėmimas. Pastumę antgalį link kirpimo galvutės priekio (dantukų link), nuimkite antgalį. Kirpimo galvutės pakeitimas.

Atšipusią ar sulaužytą kirpimo galvutę galite pakeisti tik originalia “Powerful” kerpamąja galvute.

Kreipkitės į pardavėją arba serviso centrą. Prieš keisdami kirpimo galvutę, išjunkite prietaisą! Prieš uždėdami naują galvutę, ją sutepkite.

Priežiūra ir valymas:

Reguliari priežiūra ir valymas prailgina Jūsų kirpimo mašinėlės tarnavimo laiką! Prieš valydami visada išjunkite kirpimo mašinėlę ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.



Korpuso valymas:

Korpusą valykite švelniu, lengvai drėgnu skudurėliu. Nenaudokite abrazyvinių valiklių.

Priežiūra:

Reguliariai, prieš kiekvieną kirpimą, sutepkite kirpimo galvutę.

Peiliukų valymas:

Kirpimo mašinėlė gerai kerpa tik tada, jei tarp kerpančių galvutės peiliukų plokštelių nėra plaukų.

- Pastumę į šoną galite išimti kirpimo galvutės viršutinį peiliuką.
- Šepetėliu išvalykite galvutę.
- Įstatykite viršutinį peiliuką į vietą.

Techniniai parametrai:

Transformatorius:.....230V – 50Hz

Kirpimo mašinėlė:.....12V talpa 1200mA

**PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLIŲ PEILIUOKAMS IR ELEMENTAMS
GARANTIJA NETAIKOMA!**



DĖMESIO: elektriniai prietaisai negali būti išmetami kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt