

# Happycall Diamond vakuuminis šefo puodas

HC3003-0089 / HC3003-0090

Gaminio pavadinimas

Medžiaga

Vidinė danga

Paviršiaus danga

Kilmės šalis

Gamintojas

„Happycall Diamond“ puodas

Aliuminis, grūdintas plienas, „Bakelite“ grūdintas stiklas

Deimantinė DNC penkiasluoksnė danga

Porcelianinės trisluoksnė danga

Pagaminta Korėjoje

Happycall Co., Ltd.

## Naudotojo vadovas



## Naudojimo atsargumo priemonės

- Prieš pirmąjį „Diamond“ puodo naudojimą po įsigijimo išplaukite jį švelnia plovimo priemone ir tik tada naudokite.
- Kai verdate burbuliuojantį maistą, tokį, kaip pupelės, makaronai, ryžiai ir kt., šį gaminį naudokite be dangčio arba sumažinę kaitinimo temperatūrą. Toks maistas virdamas gali išbėgti iš „Diamond“ puodo.
- Kai verdate aukštoje temperatūroje, jūsų maistas gali išbėgti iš „Diamond“ puodo, todėl rekomenduojama sumažinti kaitinimo temperatūrą po „Diamond“ puodu, kai tik maistas puode pradeda virti.
- Užtikrinkite, kad „Diamond“ puode maisto pripildyta ne daugiau 2/3, ir sumažinkite kaitinimo lygį, kai maistas „Diamond“ puode pradeda virti.
- Jei grūdinto stiklo dangtis karštas, nekiškite jo į šaltą vandenį ir atvėsinkite prieš plaudami. Priešingu atveju jis gali sutrūkti.
- Labiau rekomenduojame naudoti medinę mentelę maisto apvertimui ar pasėmimui, o ne metalinius virtuvės įrankius.
- Naudokite jį virimui, pakaitinę ant mažos kaitinimo temperatūros, ir venkite ilgai kaitinti „Diamond“ puodą tuščią.
- Tikėtina, kad verdant ilgą valandą ant didelės ugnies gali atsirasti smarvė, susidaryti deformacijos ir kt. dėl apdegusių rankenų. Todėl turėtumėte gaminį naudoti ant vidutinės ar mažos ugnies.

- Būkite atsargūs ir neapsideginkite, nes puodas išlieka labai karštas kaitinimo metu ar net išjungus kaitinimą.
- Jei kišate „Diamond“ puodą į vandenį ar jame plaunate, kol puodas dar karštas po virimo, jam bus pakenkta, todėl rekomenduojama plauti jį tik tuomet, kai jis pats atvės.
- Laikykite gaminį už abiejų rankenų, be to, pavojingą perkelti gaminį su karštu maistu iškart po virimo, tad prašom būti atsargiais.
- Atkreipkite dėmesį, kad „Diamond“ puodas yra skirtas virimui, o ne maisto produktų laikymui, ir kad laikant maisto produktus šiame gaminyje gali prasidėti korozija.
- Kai jį plaunate, plaukite kempinėle ar minkšta šluoste, o ne metaliniu grandikliu.
- Jei atsilaisvina rankenų tvirtinimo varžtai, prašome juos priveržti atsuktuvu.
- Šis gaminys gali būti naudojamas ant dujinių viryklių ir kaitlenčių, išskyrus indukcinės virykles, mikrobangų krosneles ir elektrines orkaites/
- Stenkitės nenumesti šio gaminio, nes per stiprus smūgis gali šį gaminį apgadinti.
- Mes nepriimame atgal ir nekeičiame gaminių po jų panaudojimo bei atsisakome bet kokios atsakomybės už žalą, kilusią dėl neteisingo naudojimo.
- Šį gaminį laikykite ir naudokite vaikams neprieinamoje vietoje.

### **Gaminio privalumai ir savybės**

#### **Stipri penkiasluoksnė deimantinė DNC danga**

Paviršius yra labai tvirtas ir vientisas dėl stiprios penkiasluoksnės deimantinės DNC dangos, todėl šis gaminys yra atsparus įbrėžimams, nutrynimams ir korozijai. Be to, puiki nepridegimo savybė neleidžia maistui prikibti ir leidžia lengvai išplauti gaminį.

#### **Ekologiškas porcelianas**

Jo paviršius atsparus įbrėžimams ir lupimuisi dėl gaminio trigubos porcelianinės paviršiaus dangos. Konkrečiau, naudojama ekologiška ir tvirta keraminė danga, kurios plovimui reikia mažiau vandens ir plovimo priemonių.

#### **Išformuotas, naudojant specialią presavimo technologiją**

Dėl specialaus presavimo proceso formavimo metodo šis gaminys tampa atsparus deformacijai, o jo išlenktos dalys suprojektuotos taip, kad būtų išvengta nešvarumų kaupimosi ant vidinio paviršiaus dėl riebalų ar kitų maisto produktų naudojimo.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**  
**Raudondvario pl.162, Kaunas**  
**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**  
**Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)**