

PATIEKIMO PATARIMAI

- Pageidaujant, pasaldinkite ar pagardinkite paruoštą pieno putą.
- Macchiato: Papildomai įpilkite Espresso kavos, kad gautųsi keli sluoksniai.

Cappuccino



Pieno putų



Espresso kavos



Kakavos miltelių

Caffe Latte



Espresso kavos



Karšto pieno

Latte Macchiato



Pieno putų



Atsargiai įpilti espresso kavos

VALYMAS

- Išjunkite prietaisą iš įtampos lizdo.
- Neįmerkite prietaiso į vandenį. Neplaukite prietaiso indaplove.



Antgalius plaukite karštu vandeniu ir išdžiovinkite.



VIDŲ išplaukite su karštu vandeniu, nenaudokite šiurkščių medžiagų, išskalaukite ir išdžiovinkite.



IŠORĘ nuvalykite drėgnu, nešiurkščiu skudurėliu.

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ATSIKRATYMAS



Aplinkos saugumo užtikrinimui:

- Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.
- Naudokitės tokių prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje. Kai kurios medžiagos gali būti perdirbtos.

Pieno putų plakiklis, mod. LM140 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Brangus pirkėjų,

Jūs teisingai pasirinkote, išgydami šį prietaisą. Tinkamai naudojantis prietaisu, jis tarnaus ilgus metus. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, prašome įdėmiai perskaityti šias instrukcijas, o ypačingai - visus saugumo nurodymus. Asmenys, nesusipažinę su šiomis instrukcijomis, negali naudotis prietaisu. Saugokite pakuotę vėlesniam panaudojimui, tačiau pašalinkite visus plastikinius maišelius, kurie gali būti pavojingi vaikams.



Puiki pieno puta Kapučino (Cappuccino), Late (Latte) ir Late Mačiato (Latte Macchiato) kavos gėrimams. Lengvas ir paprastas valdymas su automatiniu jungikliu.

SAUGUMO NURODYMAI

- Neįmerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Trumpo jungimo pavojus!
- Nesinaudokite pažeistu prietaisu (įskaitant įtampos laidus).
- Nelieskite judančių prietaiso dalių. Sužeidimų pavojus!
- Junkite prietaisą tik į tinkamai įrengtą, tinkamos įtampos maitinimo lizdą. Nenaudokite prailginamųjų laidų.
- Neardykite prietaiso. Priežiūra ir remontas turi būti atliekami tik autorizuotame techninės priežiūros centre.
- Nepalikite kabančio virš paviršių įtampos laido, neištraukinėkite jo iš įtampos lizdo drėgnomis rankomis, nepadėkite ar nepalikite ant karštų paviršių, neleiskite kontaktuoti su tepalais.
- Prieš išmetant nebenaudojamą prietaisą, išjunkite jį iš įtampos lizdo, perkirpkite jo įtampos laidą ir išmeskite prietaisą į specialų elektroninių šiukšlių konteinerį.
- Prietaisu negali naudotis: asmenys nesusipažinę su prietaiso instrukcijomis, vaikai, asmenys paveikti alkoholio, narkotikų ar medikamentų.
- Prietaisas gali būti naudojamas tik pagal paskirtį.
- Nestatykite prietaiso ant nelygių, grublėtų paviršių ir/arba lauke.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu (jie neįtaria galimo pavojaus).
- Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Niekuomet neikiškite į prietaiso angas jokių daiktų ir/ar pirštų.
- Atsiradus ugniai prietaise, jai užgesinti, užmeskite ant ugnies vilnonį apklotą.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras

Neries kr 18, Kaunas tel.: (8-37) 215104 www.krinona.lt




Mod. nr. LM140



Laidas: 0,75 m | 240 V | 50 Hz | 650 W

NAUDOJIMAS



Prieš naudojimą išvalykite

Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus

Ijunkite prietaiso laidą į įtampos lizdą


Nuimkite dangtelį



Uždėkite antgalį

PATARIMAI:

- Nenaudokite riebaus pieno (>3,0%).
- Nenaudokite prietaiso, jei jis pastatytas ant nelygaus paviršiaus.
- Geriausia prietaisą įjungti į įtampos lizdą, kuris pajungtas per 30mA saugiklį.



Su specialiai apdirbtu (aukštoje temperatūroje) ir pasteurizuotu pienu pasieksite geresnių rezultatų.

Išpilkite pieno iki maksimalios žymos

Uždėkite dangtelį



Ijunkite prietaisą

Jis išsijungs automatiškai

DĖMESIO:

- Įpylus per daug pieno, jis gali išsilieti iš ąsočio.
- Veikiančio prietaiso neįmanoma sustabdyti rankiniu būdu.
- Neišiminkite antgalio pieno putojimui su metaliniu šaukštu.



Nedelsiant išvalykite prietaisą

Nuimkite dangtelį

Išpilkite paruoštą produktą (karštą pieną ar pieno putą).

Leiskite prietaisui atvėsti

Dėmesio. Prieš plakdami pieną antrą kartą iš eilės leiskite prietaisui atvėsti, nes dėl prietaise esančio termodaviklio, jis gali neįsijungti. Tai nėra gedimas. Galima įpilti šalto vandens. Taip prietaisas atvės greičiau.



Išplaukite antgalį ir ąsočių

Iššluostykite ąsočių

PATARIMAI:

- Leiskite prietaisui atvėsti prieš padedant saugojimui.
- Išjunkite iš įtampos lizdo.
- Saugokite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Išplakus pieną nedėkite taip dangtelio! (pienas nutekės ašele į varikliuką ir sugadins jį) Teisingas padėjimo būdas!