

# VIZAŽISTO LED LEMPA VENUS V24C

## NANV24C

### NAUDOTOJO VADOVAS



#### **Techniniai parametrai**

LED lemputės: 240 vnt.

Bendra galia: 24 W x 2

Spalvų perteikimo indeksas (CRI): 95

Elektros srovės įtampa: 100–240 V

Šviesos spalvos temperatūra: 3200-3500 K

#### **Sudedamosios dalys**

1. Tamsinimo mygtukas. Skirtas šviesos intensyvumui reguliuoti.
2. Spalvos temperatūros mygtukas. Skirtas šviesos spalvos temperatūrai reguliuoti.
3. Fiksatorius. Veidrodžiui ar mobiliam telefonui pritvirtinti.
4. Įjungimo mygtukas. Lempos įjungimas ir išjungimas.
5. Maitinimo lizdas 100–240 V.
6. Tvirtinimo varžtas ir laikiklis. Galėsite pritvirtinti lempą prie stovelio ir nustatyti pageidaujamą šviesos kampą.
7. Mobiliojo telefono laikiklis. Spyruoklinė rankenėlė ir gnybtas.
8. Veidrodėlis

#### **Naudojimo taisyklės:**

1. Pastatykite žiedinę LED lempą ant stalo stovelio arba grindų stovelio. Sureguliuokite lempą reikiama šviesos kryptimi. Stalo ir grindų stoveliai perkami papildomai (žr. A-B pav.).
2. Įjunkite prietaisą į el. lizdą 100–240 V.
3. Įjunkite lempą.
4. Pareguliuokite apšvietimą, pasukdami šviesinimo/tamsinimo ir spalvos temperatūros rankenėles.
5. Galite naudoti vieną žiedinę LED lempą arba keletą skirtingų lempų. Kai naudojate vieną lempą, galite padėti ją fotoaparato dešinėje. Fotografuokite portretus nuo žiedinės lempos vidurio. Kai naudojate daugiau kaip vieną lempą, sureguliuokite apšvietimą pagal savo poreikius.
6. Jei norite naudoti mobiliojo telefono laikiklį, pirmiausia pritvirtinkite spyruoklinį vamzdelį, esantį ant žiedinės lempos fikatoriaus. Tuomet sureguliuokite telefono laikiklio plotį ir aukštį, kad telefonas lengvai prisitvirtintų. Galiausiai įstatykite telefoną vertikaliai arba horizontaliai į laikiklį. Galite nustatyti nuotraukų kryptį, pakeisdami spyruoklinio laikiklio padėtį. Mobiliojo telefono objektyvas visuomet turėtų būti žiedinės LED lempos viduryje.



7. Kai naudojate makiažo veidrodėlį, pritvirtinkite veidrodžio pagrindą prie LED lempos fikatoriaus. Pareguliuokite veidrodžio pagrindo varžtą ir nukreipkite veidrodį link šviesos.





8. Kai naudojate fotoaparato laikiklį, pritvirtinkite jį prie žiedinės LED lempos fiksatoriaus. Tuomet įstatykite fotoaparatą į laikiklį. Galėsite pakeisti fotoaparato padėtį aukštyn, žemyn, atgal ir į priekį pagal poreikius. Tiesiog pasukite fotoaparato laikiklio vartą. Fotoaparato laikiklis perkamas papildomai.



9. Baigę naudoti prietaisą, išjunkite jį, paspausdami OFF mygtuką.

### **Perspėjimai**

1. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas. Surinkite prietaisą pagal instrukcijų nurodymus.
2. Naudokite prietaisą su jam tinkama elektros įtampa.
3. Naudokite prietaisą tik pritvirtinę prie stovėlio
4. Neišjunginėkite prietaiso ištraukdami kištuką iš el. lizdo, nelieskite laido šlapiomis rankomis.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Neleiskite, kad ant prietaiso elektrinių elementų patektų vandens, nes gali įvykti trumpasis jungimas.
6. Baigę naudoti prietaisą, išjunkite jį, kad prietaisas ilgiau Jums tarnautų.

### **Trikdžių šalinimas**

Prieš kreipdamiesi į pardavėją ar įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pamėginkite pašalinti problemą patys, vadovaudamiesi žemiau pateikiamais nurodymais.

1. Prietaisas neįsijungia.

Galimi sprendimai:

- Patikrinkite, ar paspaustas prietaiso įjungimo mygtukas.
  - Patikrinkite, ar kištukas įkištas į el. lizdą, ar tinkama elektros įtampa.
2. Lempos šviesa mirguliuoja.

Galimi sprendimai:

- Patikrinkite, ar tinkama elektros įtampa.
- Patikrinkite, ar šalia prietaiso yra šilumą generuojančių daiktų, skatinančių prietaiso perkaitimą.

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras**

**Raudondvario pl.162, Kaunas**

**tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090**

**Daugiau informacijos:**

[www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)