

VAŠKO ŠILDYTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Modelis: SD – 50

Prieš pradėdant naudoti prietaisą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.

Įspėjimas:

Nesvarbu kada ir kur yra naudojamas elektros prietaisas, reikia laikytis žemiau išvardintų saugumo reikalavimų, ypač jei netoliese yra vaikų:

1. Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu:
 - Prietaiso laidas ar kištukas yra pažeistas;
 - Prietaisas veikia neįprastai;
 - Prietaisas buvo nukritęs arba kaip nors pažeistas.
2. Prietaisą reikia naudoti labai atsargiai, jeigu netoliese yra vaikų.
3. Laidą laikykite atokiau nuo įkaitusių paviršių.
4. Nemerkite vaško SPA šildytuvo į vandenį ar kitą skystį.
5. Venkite palikti nuo stalo ar kito paviršiaus kabantį laidą, už kurio užkliuvus galima būtų numesti prietaisą arba į kurį netyčia galėtų išpainioti vaikai.
6. Vaško SPA šildytuvą visuomet statykite ant lygaus paviršiaus.
7. Kai nenaudojate prietaiso, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo. Prieš valydami, padėdami saugoti ar imdami prietaisą, leiskite jam atvėsti.
8. Naudojimo metu, nevyniokite laido apie prietaisą.
9. Nepatartina naudoti gamintojų nerekomenduotų priedų, nes jie gali sukelti žalos pavojų.
10. Prieš kišdami rankas į vašką, patikrinkite jo temperatūrą.
11. Vaško SPA šildytuvą naudokite tik pagal paskirtį, laikydamiesi naudojimosi instrukcijų.

Naudojimo būdas:

1. Ant vaško SPA šildytuvo krašto uždėkite žiedą (parduodama atskirai – nėra būtinas).
2. Nuimkite plastikinį dangtelį nuo vaško SPA šildytuvo. Dėkite vašką tik į skardinę. Ją įstatykite į šildytuvą.
3. Temperatūros reguliatorių nustatykite į padėtį „HI“ ir palaukite, kol vaškas suskystės. Tai trunka apie 15 - 35 min (priklausomai nuo vaško formos – granulės, tabletės ir kt.). Kad vaškas greičiau suskystėtų, uždenkite plastikinį dangtelį.
4. Kai vaškas suskystėja, temperatūros reguliatorių nustatykite į vidutinę padėtį. Temperatūra išliks pastovi visą dieną. Svarbu patikrinti vaško temperatūrą, užtepant truputį vaško ant vidinės riešo pusės ir, atsižvelgiant į tai, reguliuoti temperatūrą reguliatoriumi.
5. Kai vaško skardinė lieka tuščia, išimkite ją iš šildytuvo, kol prietaisas dar šiek tiek šiltas.
6. Išjunkite vaško šildytuvą kiekvieną vakarą, iki galo pasukdami reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę. Vaško šildytuvą uždenkite skaidriu dangteliu, kad nepridulkėtų į vašką.
7. Valykite šildytuvą specialia priemone, prieš tai išjungę prietaisą, kol jis yra dar šiek tiek šiltas.
8. Pirmą kartą naudodami išvalykite šildytuvą specialia priemone. Pirmą kartą įjungus šildytuvą gali pasirodyti dūmai. Tai yra normalu.

Elektros įtampa: 220-240V / 50Hz

Galingumas: 80W

Talpa: 400 ml.

Temperatūra: vaško tirpinimas - 65°C, temperatūros palaikymas - 55°C.

Tik profesionaliam naudojimui.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinė 18, Kaunas, tel.: (8-37) 215104

