

VAŠKO ŠILDYTUVO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SD-60B

Labai dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, kruopščiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugokite ją, kad galėtumėte bet kada perskaityti dar kartą.

Įžanga

Dėl savo efektyvumo ir procedūros paprastumo, parafino vonelės ir plaukų šalinimas vašku, naudojant vaško šildytuvus, yra labai populiarios procedūros visame pasaulyje. Jos yra atliekamos ir salonuose, ir namuose bei pasižymi teigiamu poveikiu odai, ypač jei oda yra sausa ar brandesnė.

Įspėjimas

Vienu metu neprijunkite daugiau, nei 10 vaško šildytuvų prie elektros srovės. Prijungiamo vaško šildytuvo laido negalima jungti prie kito prietaiso. Jis gali būti jungiamas tik prie vaško šildytuvo.

Naudojimas:

1. Prieš procedūrą įsitikinkite, kad oda yra visiškai švari.
2. Įdėkite vašką į vaško šildytuvą.
3. Vaško šildytuvą prijunkite prie pagrindo, jo kištuką kiškite į elektros lizdą ir įjunkite.
4. Kaitinkite vašką apie 15 – 40 min. Pradėkite procedūrą.
5. Stumkite prietaisą plauko augimo kryptimi, padengdami apie 15-18 kv. cm. odos plotą vašku. Įsitikinkite, kad vaško temperatūra yra tinkama. Jei vaškas yra per karštas, šiek tiek luktelkite, prie pradėdami procedūrą arba tepkite vašką ant depiliacijai skirto popierėlio.
6. Ant vašku padengtos odos dėkite depiliacijai skirtą popierėlį ir delnu prispauskite jį.
7. Plėškite popierėlį prieš plauko augimo kryptį.
8. Atlikę plaukų šalinimo procedūrą, vaško likučius nuvalykite specialia priemone.
9. Nuvalę odą, tepkite bekvapę drėkinamąją priemonę ir pamasažuokite.
10. pirmą kartą įjungus prietaisą gali pasirodyti dūmai, tai normalu.

Pastabos:

1. Prieš valydami prietaisą, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
2. Nenaudokite, jei oda yra jautri ar turite kitų odos problemų.
3. Nesideginkite saulėje ar soliariume 24 valandas po depiliacijos.
4. Vaško likučius nuo prietaiso nuvalykite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą specialiu valymo skysčiu. Nemerkite prietaiso į vandenį.

Techniniai parametrai:

AC 220-240V 50HZ

Galingumas: 40W

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Neries krantinė 18, Kaunas, tel.: (8-37) 215104

www.krinona.lt