

DVIGUBAS VAŠKO KASEČIŲ ŠILDYTUVAS SD-65

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą. Prieš pradėdami naudoti vaško kasečių šildytuvą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą ir išsaugokite jį, kad galėtumėte vėliau pasikonsultuoti.

Depiliacija vašku

Dėl pastebimo poveikio ir nesudėtingo naudojimo depiliacija vašku ir vaško grožio procedūros populiarios visame pasaulyje. Toks depiliacijos metodas ypač tinka sausai, senstančiai odai.

Perspėjimai

Nenaudokite vienu metu daugiau nei 10 vaško šildytuvų. Jungiamasis prietaiso pagrindo laidas skirtas tik šildytuvo pagrindui įjungti.

Naudojimas

1. Prieš naudodami prietaisą, įsitinkinkite, kad depiliuojama oda yra visiškai švari.
2. Įdėkite kasetę į šildytuvą.
3. Sujunkite laidus, įstatykite prietaiso kištuką į rozetę ir įjunkite prietaisą.
4. Pašildykite vašką maždaug 10-15 minučių ir pradėkite depiliaciją.
5. Judinkite galvutę plaukų augimo kryptimi. Padenkite vašku 15-18 cm² plotą. Naudokite tinkamos temperatūros vašką. Jeigu vaškas per karštas, palaukite, kol jis šiek tiek atvės, ir tik tada pradėkite depiliaciją arba užtepkite vaško ant plaukų šalinimo juostelių.
6. Ranka paspauskite juostelę žemyn, kad ji geriau priglustų prie depiliuojamos zonos.
7. Nuplėškite juostelę kryptimi, priešinga plaukų augimo kryptčiai.
8. Pašalinę nepageidaujamus plaukus, naudokite vaško depiliacijai skirtą valiklį, kad pašalintumėte vaško likučius.
9. Nuvalę vašką, užtepkite ant odos bekvapio drėkinamojo kremo. Įmasažuokite.

Atkreipkite dėmesį!

1. Prieš valydami prietaisą, išjunkite jo kištuką iš rozetės.
2. Nenaudokite prietaiso jautriai, pažeistai, problematiškai odai depiliuoti.
3. 24 valandas po vaško depiliacijos saugokite odą nuo saulės ir kitokių UV spindulių.
4. Norėdami nuvalyti ant prietaiso likusį vašką, naudokite minkštą skudurėlį, pamirkytą vaško valymui skirtoje priemonėje. Nemerkite prietaiso į vandenį.

Techniniai duomenys

Kintamoji srovė: 220-240 V, 50 Hz
110-120 V, 60 Hz
Galia: 40 W (viengubas šildytuvas)
80 W (dvigubas šildytuvas)
120 W (trigubas šildytuvas)

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt